

Parameter impedansi dan aperture antena

A. Adya Pramudita & B. Syihabuddin

Catatan Ajar 3, TTH3G3 - Antena dan Propagasi

S1 Teknik Telekomunikasi, Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom, 2020

Capaian pembelajaran

- Peserta mampu menjelaskan karaktersitik circuit antena dengan mendeskripsikan dengan parameter impedansi antena.
- Peserta mampu menjelaskan karaktersitik antena sebagai aperture.

Impedansi antena

Impedansi gandeng pada antena pemancar

Impedansi gandeng pada antena penerima

Pokok bahasan

Pengaruh jarak dan orientasi antena terhadap impedansi gandeng

Aperture antena

Contoh aperture antena


Aperture dan directivity gain





Impedansi antena


Impedansi antena



Impedansi antena


Impedansi sendiri +
 Impedansi gandeng

- Dari sisi saluran transmisi, antena dipandang sebagai jaringan 2 terminal yang disebut sebagai impedansi terminal / titik catu
- Impedansi Sendiri
 Jika antena terisolasi dari
 keadaan sekelilingnya



 Impedansi sendiri atau self impedance, adalah impedansi yang muncul akibat antena 'terisolasi' dari keadaan sekeliling.

 Pada bahasan, antena yang digunakan berupa antena dipol atau antena linear tipis.



Dengan asumsi, pada antena dipol berupa

- Arus sinusoidal

Maka impedansi sendiri sebesar,

$$Z_{11} = R_{11} + jX_{11} = 30 \operatorname{Ein}(2\pi n)$$

$$= 30 \left[\operatorname{Cin}(2\pi n) + j\operatorname{Si}(2\pi n) \right]$$

$$= 30 \left[0.577 + \ln(2\pi n) - \operatorname{Ci}(2\pi n) + j\operatorname{Si}(2\pi n) \right]$$

Resistansi Sendiri = R_{11} = 30 Cin (2 π n)

Reaktansi Sendiri = X_{11} = 30 Si ($2\pi n$)

(dari Proc. IRE no. 32 April 1934) Jika memiliki Panjang sembarang, maka sebesar,

$$R_{11} = 30 \left[\frac{1 - \cot^2 \frac{\beta L}{2}}{2} \operatorname{Cin} 2\beta L + 4 \cot^2 \frac{\beta L}{2} \operatorname{Cin} \beta L \right] + 2 \cot \frac{\beta L}{2} \left(\operatorname{Si} 2\beta L - 2 \operatorname{Si} \beta L \right)$$

Untuk panjang L << (kecil sekali) , dari persamaan diatas direduksi menjadi :


$$R_{11} = 5(\beta L)^2$$

Jika antena ditempatkan di atas groundplane , dengan konduktivitas σ→∞, maka :


$$Z_A = \frac{1}{2} Z_{A \text{ (dgn panjang 2× antenna tsb)}}$$

Atau seolah-olah menjadi monopol.

Karakteristik antena dipol




Karakteristik antena dipol





$$E_{\theta} = j\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \frac{J_0 l}{4\pi r} e^{-j\beta r} \sin\theta (1 + \frac{1}{j\beta r})$$

$$\overline{H}_{\phi} = \left(\frac{j\beta J_0 l}{4\pi r} e^{-j\beta r} \sin\theta\right) \left(1 + \frac{1}{j\beta r}\right)$$




Karakteristik antena dipol








Impedansi gandeng antena pemancar



- Impedansi gandeng atau mutual impedance, adalah impedansi yang muncul akibat 'benda-benda' lain di sekitar antena dan mempengaruhi antena.
- Pada bahasan, antena yang digunakan berupa antena dipol atau antena linear tipis.



$$V_1 = Z_{11}I_{z1} + Z_{12}I_{z2}$$

$$V_2 = Z_{21}I_{z1} + Z_{22}I_{z2}$$


 Z_{12} : Impedansi gandeng antena 2 ke antena 1

$$egin{aligned} Z_{11} &= rac{V1}{I_{z1}} \Big|_{I_{z2=0}} \end{aligned}$$
 antena 2 tidak ada $2 = V2 \Big|_{z=0}$

$$Z_{21} = \frac{V2}{I_{z1}}\Big|_{I_{z2=0} \text{ antena 2 tidak dicat}}$$

$$Z_{\text{antena terpasang}} = Z_{11} + Z_{21}$$


Antena Pemancar





Impedansi gandeng antena penerima

Antena Penerima: tidak ada sumber terhubung



 Z_{T1} dan Z_{T2} adalah impedansi beban pada terminal antena 1 dan 2

Gelombang datang

Jika V_{u1} dan V_{u2} tegangan yang terukur pada Z_{T1} dan Z_{T2} saat antena diisolasi

Mutual impedance dari antena 1 ke 2

$$Z_{21} = \frac{V_{u2} - V_{r2}}{I_1} \bigg|_{I_2 = 0,}$$

Mutual impedance dari antena 2 ke 1

$$Z_{12} = \frac{V_{u2} - V_{r2}}{I_2} \bigg|_{I_1 = 0}$$




Pengaruh impedansi gandeng


Pengaruh impedansi gandeng

- 1. Mengubah matching impedance
- 2. Mengubah besar tegangan atau arus yang diterima pada terminal antena
- 3. Mengubah Polaradiasi (Gain atau Direktivitas)

Mengubah matching impedance



Mengubah matching impedance



$$Z_{21} = rac{-V_{21}}{I_1} \Big|_{I_2=0, V_{S2}=0}$$
 $Z_{S1} = 0$ $Z_{S2} = I_1 Z_{S1} + I_2 Z_{S2}$ $Z_{S2} = I_1 Z_{S1} + I_2 Z_{S2}$ $Z_{S2} = I_1 Z_{S1} + I_2 Z_{S2}$

Mengubah arus pada terminal

$$Z_{21} = \frac{-V_{21}}{I_1} \Big|_{I_2 = 0, V_{S2} = 0} \qquad Z_{S1} = 0$$

$$Z_{S2} = 0$$

$$V_{S1} = I_1 Z_{11} + I_2 Z_{12}$$

$$V_{S2} = I_1 Z_{21} + I_2 Z_{22}$$

$$V_{S2} = I_1 Z_{21} + I_2 Z_{22}$$

Arus Saat ada mutul coupling

Arus Saat terisolasi

$$I_1 = \frac{V_{S1}}{Z_{11}}$$


$$I_2 = \frac{V_{S2}}{Z_{22}}$$



$$I_1 = \frac{V_{S1} - V_{12}}{Z_{11}}$$

$$I_2 = \frac{V_{S2} - V_{21}}{Z_{22}}$$

Mengubah pola radiasi



$$|E| = (I_{1o} + I_{2o}e^{jdcos(\emptyset)})$$

Jika distribusi arus berubah maka E juga akan berubah Arus Saat terisolasi

$$I_1 = \frac{V_{S1}}{Z_{11}}$$

$$I_2 = \frac{V_{S2}}{Z_{22}}$$


Arus Saat ada mutual coupling

$$I_1 = \frac{V_{s1} - V_{12}}{Z_{11}}$$

$$I_2 = \frac{V_{S2} - V_{21}}{Z_{22}}$$

24

Mengubah gain




Daya total
$$P = P_1 + P_2 = 2I_1^2 (Z_{11} + Z_{12})$$

$$I_1 = \sqrt{\frac{P}{2(Z_{11} + Z_{12})}}$$

Jika daya P dieksitasikan pada 1 antena saja

$$I_o = \sqrt{\frac{P}{Z_{11}}}$$

Mengubah gain



Jika antena 1 dan 2 identik, I_1 dan I_2 sama dan sefasa maka

$$V_{s1} = I_1(Z_{11} + Z_{12})$$

Daya pada antena 1: $P_1 = I_1^2 (Z_{11} + Z_{12})$

$$V_{s2} = I_2(Z_{22} + Z_{21})$$

Daya pada antena 2: $P_2 = I_2^2 (Z_{22} + Z_{21})$

Dengan
$$I_1 = I_2$$
, $Z_{11} = Z_{22}$, $Z_{21} = Z_{12}$


$$|E_{array\ 2\ ant}| = 2\sqrt{\frac{P}{2(Z_{11} + Z_{12})}}\cos(\frac{d\cos\theta}{2})$$


$$|E_{1\,ant}| = \sqrt{\frac{P}{Z_{11}}}$$


Rasio susunan =
$$G_{f1} = \sqrt{\frac{2Z_{11}}{Z_{11} + Z_{12}}} \cos(\frac{d\cos\phi}{2})$$



Pengaruh jarak dan orientasi antena








Besar impedansi gandeng dengan susunan side by side atau tersusun parallel dapat dihitung dengna persamaan R21 dan X21


$$R_{21} = 30 \left\{ 2Ci(\beta d) - Ci(\beta \left[\sqrt{d^2 + L^2} + L \right] - Ci(\beta \left[\sqrt{d^2 + L^2} - L \right] \right\}$$

$$X_{21} = -30 \left\{ 2Si(\beta d) - Si(\beta \left[\sqrt{d^2 + L^2} + L \right] - Si(\beta \left[\sqrt{d^2 + L^2} - L \right] \right\} \right\}$$
30


Atau menggunakan grafik dipole ½λ, dengan jarak tertentu.



Ilustrasi pengaruh Panjang dipol terhadap resistansi gandeng yang tersusun paralel



Ilustrasi pengaruh Panjang dipol terhadap reaktansi gandeng yang tersusun paralel



Kolinear

Besar impedansi gandeng dengan susunan kolinear dapat dihitung dengna persamaan R21 dan X21

$$R_{21} = -15\cos\beta h \left[2Ci \ 2\beta h + Ci \ 2\beta (h-L) + Ci \ 2\beta (h+L) - \ln\left(\frac{h^2 - L^2}{h^2}\right) \right]$$

$$+15\sin\beta h \left[2Si \ 2\beta h - Si \ 2\beta (h-L) - Si \ 2\beta (h+L) \right]$$


$$X_{21} = -15\cos\beta h \Big[2Si \ 2\beta h - Si \ 2\beta (h-L) - Si \ 2\beta (h+L) \Big]$$

$$+15\sin\beta h \Big[2Ci \ 2\beta h - Ci \ 2\beta (h-L) - Ci \ 2\beta (h+L) - \ln\left(\frac{h^2 - L^2}{h^2}\right) \Big]$$

$$s = h - L \rightarrow h = s + L$$

Kolinear

Atau menggunakan grafik dipole ½λ, dengan jarak tertentu.







Aperture antena

Resiproksitas Carson


Teorema resiproksitas Carson membuktikan bahwa karakteristik antena sebagai pemancar juga berlaku pada antena sebagai penerima.

Dengan asumsi dasar transmisi energi antara antena A dan B melalui medium homogen, isotropis, linear dan pasif, maka dapat dimodelkan dengan rangkaian-T.






Aperture antena



Konsep aperture antena memandang sebuah antena sebagai luasan yang menerima atau menangkap daya dari gelombang elektromagnetik


Besar daya akan sebanding dengan luasan penampang dari antena. Aperture antena biasanya antara 50%-70% dari ukuran sesungguhnya dan daya yang tidak diterima antena akan menjadi panas, dipantulkan Kembali dan sebagainya.

Jenis aperture antena



- 1. Aperture efektif
- 2. Aperture hambur
- 3. Aperture redaman
- 4. Aperture pengumpul
- 5. Aperture fisik

Konsep aperture antena



Antena dengan beban catu Z_T menerima rapat data \vec{P}

$$Z_T = R_T + jX_T$$

$$Z_A = R_A + jX_A$$

$$R_A = R_r + R_L$$

 R_r = Radiation resistance R_L = Ohmic resistance

Konsep aperture antena

$$Z_T = R_T + jX_T$$

$$Z_A = R_A + jX_A$$

$$R_A = R_r + R_L$$

 R_r = Radiation resistance

 R_L = Ohmic resistance

$$I = \frac{V}{\sqrt{(R_{r} + R_{L} + R_{T})^{2} + (X_{A} + X_{T})^{2}}} \qquad W = I^{2}R$$

$$W = \frac{V^{2}R}{(R_{r} + R_{L} + R_{T})^{2} + (X_{A} + X_{T})^{2}}$$

$$Aperture = \frac{W}{P} = \frac{V^{2}R}{P\{(R_{r} + R_{L} + R_{T})^{2} + (X_{A} + X_{T})^{2}\}}$$

Aperture efektif

Jika R_T adalah impedansi dari daya yang dikirim ke penerima

$$Ae = \frac{W_{T}}{P} = \frac{V^{2}R_{T}}{P.\{(R_{r} + R_{L} + R_{T})^{2} + (X_{A} + X_{T})^{2}\}}$$

Aperture efektif diperoleh dengan kondisi, antena memiliki orientasi optimal ($\alpha=0$), sepadan ($\bar{Z}_T=\bar{Z}_A^*$) dan tidak ada rugi ohmic ($R_T=0$),

$$Aem = \frac{W_T'}{P} = \frac{V^2}{4P.R_r} = \frac{V^2}{4P.R_T}$$

Aperture efektif

Effectiveness Ratio (η), atau antena efisiensi akan sebanding dengan,

$$\eta = \frac{Ae}{Aem}$$
 dengan $0 \le \eta \le 1$

Daya yang dikirim akan lebih kecil dari WT, jika pada saluran transmisi terdapat redaman. Seperti contoh, secara umum pada antena dipol memiliki Panjang efektif sebesar 70% dari Panjang sebenarnya.

Aperture hambur

R_r adalah daya yang dipantulkan kembali ke ruang bebas,

$$A_{S} = \frac{W_{S}}{P} = \frac{V^{2}R_{r}}{P.\{(R_{r} + R_{L} + R_{T})^{2} + (X_{A} + X_{T})^{2}\}}$$

Jika antena lossleees, $R_L=0$, $R_r=R_T$, $X_T=-X_A$ (kondisi matched), maka,

$$As' = \frac{V^2}{4P.R_r} = \frac{V^2}{4P.R_T}$$
 As' = Aperture hambur sepadan

Aperture hambur

$$As' = \frac{V^2}{4P.R_r} = \frac{V^2}{4P.R_T}$$

Jika $Z_T = 0$ maka Asm = $(\frac{V^2}{P.R_r}) = 4$ x As' atau Asm = 4 x Aem.

Ini merupakan konsep dari parasitic elemen antena Yagi serta reflector antena

Ratio hambur

$$\beta = \frac{As}{Ae}$$
 $0 \le \beta \le \infty$


Aperture redaman

R_L adalah daya yang menjadi panas, maka aperture redaman adalah,

$$A_{L} = \frac{W_{L}}{P} = \frac{V^{2}R_{L}}{P.\{(R_{r} + R_{L} + R_{T})^{2} + (X_{A} + X_{T})^{2}\}}$$

Aperture fisik

Aperture fisik adalah luasan maksimum yang tegak lurus terhadap arah datang gelombang EM.



Ratio serapan (absorption ratio),


$$\gamma = \frac{\text{Aem}}{\text{Ap}} \qquad 0 \le \gamma \le \infty$$



Contoh aperture antena

Dipole pendek

Antena dipol pendek $(L < 0.1 \lambda)$



Aperture efektif dari antena dipol pendek

Dipole 1/2 λ


Antena dipol $1/2 \lambda$

$$I = I_0 \cdot \cos \frac{2\pi y}{\lambda}$$


$$dV = E \cdot dy = E_0 \cdot dy \cdot \cos \frac{2\pi y}{\lambda}$$


$$V = \int dV = 2 \int_0^{\lambda/4} E_0 \cos \frac{2\pi y}{\lambda} dy = \frac{E_0 \lambda}{\pi}$$

 $R_r = 73 \text{ ohm}$



Aem =
$$\frac{V^2}{4P.R_r} = \frac{V^2}{4P.R_T} = 0.13\lambda^2$$





Aem >> Ap



Aperture dan directivity gain

Hubungan aperture, direktivitas dan gain antena

Direktivitas antena sebanding dengan aperture

$$\frac{D_1}{D_2} = \frac{Aem_1}{Aem_2}$$

Dan hubunga gain dengan direktivitas,

$$\mathbf{G} = \boldsymbol{\eta_{\text{eff}}} \cdot \mathbf{D} \quad \Longrightarrow \quad \frac{G_1}{G_2} = \frac{D_1 \eta_{\text{eff} 1}}{D_2 \eta_{\text{eff} 2}} = \frac{\eta_{\text{eff} 1} \times \text{Aem}_1}{\eta_{\text{eff} 2} \times \text{Aem}_2} = \frac{\text{Ae}_1}{\text{Ae}_2}$$

$$\eta_{\rm eff} = \alpha = \text{EFECTIVENESS RATIO}$$

Hubungan aperture, direktivitas dan gain antena

Pada antena isotropis dengan D = 1

$$Aem_{ISO} = \frac{Aem_2}{D_2} = \frac{Aem_X}{D_X}$$

Maka antena lain dapat dihitung dengan,

$$D_{X} = \frac{4\pi}{\lambda^{2}} Aem_{X}$$

Aem₂ =
$$\frac{3}{8\pi} \lambda^2$$
 dan D₂ = 3/2 = 1,5

Hubungan aperture, direktivitas dan gain antena

Maka antena lain dapat dihitung dengan,

$$D_{X} = \frac{4\pi}{\lambda^{2}} Aem_{X}$$

Antena				A	em	1						D				D) (dI	<u>B)</u>	
Isotropis		λ^2	<mark>/ (4</mark>	π)	= (),7	797	λ^2				1						0		
Dipole	3	λ^2	/(8	π)	= (),1	19	$9\lambda^2$	2		1	,5					1,	76	5	
pendek																				
Dipole λ/2	30	$0\lambda^2$	/(73 ₇	τ) =	= C), 1	3λ	2		1	,64	1				2,	14	1	



Terima kasih