
TUGAS KINERJA FM



Satu sinyal baseband yang memiliki frekuensi pemodulasi maksimum 15 kHz ditransmisikan dengan modulasi FM, dengan indeks modulasi FM = β = 5 dan frekuensi IF = 10,7 MHz

- •Apabila sinyal yang diterima mempunyai frekuensi carrier 100 MHz, tentukan frekuensi osilator lokal yang mungkin
- •Tentukan lebar pita (bandwidth) penguat IF yang diperlukan untuk menangani sinyal FM tersebut
- •Tentukan daya sinyal masukan sistem , S_{in} , dalam <u>dBm</u>, agar **carrier-to-noise** ratio di keluaran penguat IF daya sinyal keluaran IFdaya noise keluaran IF sama dengan 17 dB (faktor 50 x).
- •Hitung "signal-to-noise ratio", SNR, dalam <u>satuan dB</u>, di <u>keluaran sistem</u> apabila daya sinyal masukan sistem seperti hasil yang diperoleh pada butir c) di atas