ANTENA DAN PROPAGASI (TTH3G3)




Modul ke 2

Konsep Dasar Antena

Dosen:

Yussi Perdana Saputera, ST., MT.

Prodi S1 Teknik Telekomunikasi Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom 2020






Modul 2 Konsep Dasar Antena



- A. Dasar pemahaman
- B. Teorema daya dan intensitas radio
- C. Karakteristik antena pemancar
- D. Konsep Apertur Antena
- E. Rumus transmisi Friis
- F. Polarisasi
- G. Temperatur antena
- H. Kesimpulan modul 2

Koordinat Bola





$$x = r \sin \theta \cos \phi$$
$$y = r \sin \theta \sin \phi$$
$$z = r \cos \theta$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\theta = \cos^{-1} \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}; \ 0 \le \theta \le \pi$$

$$\phi = \tan^{-1} \frac{y}{x}; \ 0 \le \phi \le 2\pi$$

Radian & Steradian




1 Lingkaran Penuh:

- Keliling = $2\pi r$
- Sudut Satu Lingkaran Penuh = $\frac{2\pi r}{r} = 2\pi rad$

$$\rightarrow jadi \Rightarrow 2\pi rad = 360^{\circ}$$

$$1rad = \frac{360^{\circ}}{2\pi} = 57.3^{\circ}$$

$$1 = \frac{2\pi}{360}$$
 = 0,01745 rad




1 Bola Penuh:

- Luas Kulit Bola = $4\pi r^2$
- Sudut Ruang Satu Bola Penuh

$$= \frac{4\pi r^2}{r^2} = 4\pi \operatorname{sr}(\operatorname{rad}^2) = 57.3 \times 57.3 \times \pi 4 = 41253 \operatorname{deg}^2$$


$$\downarrow jadi \Rightarrow 1 \operatorname{rad}^2 = 1 \operatorname{sr} = \frac{41253}{4\pi} = 3283.3 \operatorname{deg}^2$$

$$1 \operatorname{deg}^2 = 0.00031 \operatorname{rad}^2$$



Radian & Steradian






Konsep Sumber Titik



Konsep sumber titik berguna dalam lebih memudahkan perhitungan mengenai daya terima, pada medan jauh / tempat yang jauh. Antena dianggap sebagai sumber titik karena dimensinya adalah jauh lebih kecil dari jarak antara antena pengirim dengan titik observasi.

Syarat antena sebagai sumber titik

- → mempunyai medan jauh transversal
- → Medan magnet tegak lurus medan Elektrik
- → Rapat daya P (arus daya) yang menembus bidang bola observasi mengarah radial keluar semuanya
- → Dengan *ekstrapolasi*, semua rapat dayanya berasal dari volume yang sangat kecil atau titik O, tidak bergantung pada dimensi fisiknya



Konsep Sumber Titik




Konsep sumber titik berguna dalam lebih memudahkan perhitungan mengenai daya terima, pada medan jauh / tempat yang jauh. Antena dianggap sebagai sumber titik karena dimensinya adalah jauh lebih kecil dari jarak antara antena pengirim dengan titik observasi.

Syarat antena sebagai sumber titik

- → mempunyai medan jauh transversal
- → Medan magnet tegak lurus medan Elektrik
- → Rapat daya P (arus daya) yang menembus bidang bola observasi mengarah radial keluar semuanya
- → Dengan *ekstrapolasi*, semua rapat dayanyaberasal dari volume yang sangat kecil atau titik O, tidak bergantung pada dimensi fisiknya

Telkom University

Konsep Sumber Titik




Definisi sumber titik,

- Sumber titik adalah titik potong semua rapat daya di tempat jauh
- Untuk mengetahui distribusi medan/daya di tempat jauh, maka dilakukan pengukuran pada pada jarak R konstan.
- Sumber titik berlaku untuk medan jauh, dengan persyaratan : \rightarrow R>> λ , R>>d, dan R>>b


Pengukuran,

- Pengukuran medan dan rapat daya, pengukuran pada bola dengan R konstan, dengan titik pusat bola observasi berimpit pada "sumber titik ", dapat dilakukan pada satu titik ukur, tetapi antenanya yang diputar satu lingkaran penuh
- Untuk *polarisasi eliptik*, perlu diukur komponennya (amplitudo dan fasa).
- Pengukuran fasa perlu M berimpit O, untuk menghindari beda fasa relatif.





(a) sumber titik berimpit dengan pusat bola M



(b) sumber titik berjarak terhadap pusat bola M Yussi Perdana Saputera, ST., MT.

Teorema Resiprositas Carson

Teorema Carson menyatakan bahwa,

Untuk medium transmisi yang homogen dan isotropis,

Jika suatu tegangan dipasangkan pada terminal suatu antena A, maka arus yang terukur pada terminal B akan sama (amplitudo dan fasa) dengan arus pada terminal A seandainya tegangan yang sama dipasangkan pada terminal B



Aplikasi:

Untuk membuktikan bahwa karakteristik antena sebagai pemancar **juga berlaku** pada antena sebagai penerima.


Asumsi dasar:

- Antena A dan B sama, fungsinya dipertukarkan sebagai pengirim dan penerima.
- Jika, transmisi energi antara antena A dan B yang melalui medium homogen, isotropis, linear, dan pasif, dapat dimodelkan sebagai Rangkaian-T.

russi i eruana saputera, ST., MT.

Teorema Resiprositas Carson





Teorema resiprositas menyatakan bahwa tegangan antena V_A dan V_B sebagai pemancar berhubungan dengan arus pada antena I_A dan I_B sebagai penerima melalui persamaan:

$$\frac{V_{\mathrm{A}}}{I_{\mathrm{B}}} = \frac{V_{\mathrm{B}}}{I_{\mathrm{A}}}$$

Teorema Resiprositas Carson





Untuk membuktikan bahwa karakteristik antena sebagai pemancar **juga berlaku** pada antena sebagai penerima.

Asumsi dasar

Jika, transmisi energi antara antena A dan B yang melalui medium homogen, isotropis, linear, dan pasif, dapat dimodelkan sebagai **Rangkaian-T**

Antena A dan B sama, fungsinya dipertukarkan sebagai pengirim dan penerima.





Bukti Teorema Carson



$$\rightarrow \overline{Z}_V = \overline{Z}_A$$
 sebagai syarat, misalkan $\overline{Z}_V = \overline{Z}_A = 0$

→ Dari gambar (a) :

$$\bar{I}_{1} = \frac{\overline{V}_{A}}{[\overline{Z}_{1} + (\overline{Z}_{2} / / \overline{Z}_{3})]}$$

$$\bar{I}_{B} = \frac{\overline{I}_{1}.\overline{Z}_{3}}{\overline{Z}_{3} + \overline{Z}_{2}} = \frac{\overline{V}_{A}\overline{Z}_{3}}{(\overline{Z}_{1}\overline{Z}_{2} + \overline{Z}_{2}\overline{Z}_{3} + \overline{Z}_{3}\overline{Z}_{1})}$$

\rightarrow Dari gambar (b):

$$\bar{I}_{2} = \frac{\bar{V}_{B}}{[\bar{Z}_{2} + (\bar{Z}_{1} // \bar{Z}_{3})]}$$

$$\bar{I}_{A} = \frac{\bar{I}_{2}.\bar{Z}_{3}}{\bar{Z}_{1} + \bar{Z}_{3}} = \frac{\bar{V}_{B}\bar{Z}_{3}}{(\bar{Z}_{1}\bar{Z}_{2} + \bar{Z}_{2}\bar{Z}_{3} + \bar{Z}_{3}\bar{Z}_{1})}$$

$$\rightarrow$$
 Jadi jika $\overline{V}_A = \overline{V}_B$, maka $\overline{I}_A = \overline{I}_B$!!


Teorema Carson menyatakan bahwa,

Untuk medium transmisi yang homogen dan isotropis,

Jika suatu tegangan dipasangkan pada terminal suatu antena A, maka arus yang sama (amplitudo dan fasa) akan diperoleh pada terminal A seandainya tegangan yang sama dipasangkan pada terminal B

Konsep Sumber Titik






Gelombang EM yang dipancarkan suatu sumber akan merambat ke segala arah.

Jika jarak antara pengirim dan penerima sangat jauh (d >>), maka sumber akan dapat dianggap sebagai sumber titik dan muka gelombang akan berbentuk suatu bidang datar (plane wave).


Muka gelombang adalah titik-titik yang memiliki fasa yang sama.

Amplitude medan pada bidang muka gelombang untuk medium propagasi yang serba sama adalah bernilai sama pula, karena itu disebut sebagai gelombang uniform / serbasama.





Antena Isotropis



Konsep Daya Antena Isotropis

- Antena isotropis hanya ada secara hipothetical (teoritis)
 - Pada dasarnya semua antena tidak ada yang memiliki pancaran sama kesegala arah (unisotropic)

Asumsi dasar

- Antena, sumber dianggap titik dan ditempatkan di O
- P_r radial keluar pada setiap titik bola
- $\overline{P}_r \perp dS$ atau $\overline{P}_r // dS$

Penurunan Rumus



Jika medium antara antena (bola) tidak meredam, juga tidak menyerap daya, berdasarkan hukum kekekalan energi, maka:

Daya yang dipancarkan sumber = Daya total yang menembus bola

Dinyatakan,


$$W = \oint_{S} \vec{P}_r . d\vec{S} = \int_{0}^{\pi} \int_{0}^{2\pi} P_r . dS$$

dimana,

 P_r = rapat daya pada bola

dS = elemen luas = $r^2 \cdot \sin\theta \cdot d\theta \cdot d\phi$

W = daya yang dipancarkan antena



Penurunan Rumus Selanjutnya



Penurunan Rapat Daya

Jika **O adalah sumber isotropis**, maka Pr (rapat daya) akan konstan untuk r konstan

Sehingga,

$$W_{i} = \oint_{S} \vec{P}_{r} . d\vec{S} = \int_{0}^{\pi} \int_{0}^{2\pi} P_{r} . r^{2} . \sin \theta . d\theta . d\phi = 4\pi r^{2} . P_{r}$$

Maka,

$$P_r = \frac{W}{4\pi r^2}$$

→ Disimpulkan bahwa rapat daya **berbanding terbalik** dengan r²




Telkom University

Intensitas Radiasi (U)

Intensitas Radiasi = daya per satuan sudut ruang

Didefinisikan,


$$U = P_r.r^2 = W/4\pi$$



Dengan berbagai definisi di atas, maka dapat dituliskan ekspresi daya sebagai fungsi dari intensitas radiasi sbb:

$$\mathbf{W} = \int_{0}^{\pi} \int_{0}^{2\pi} \mathbf{U} \cdot \sin \theta \cdot d\theta \cdot d\phi = \int_{0}^{\pi} \int_{0}^{2\pi} \mathbf{U} \cdot d\Omega$$

dimana, $d\Omega = \sin\theta.d\theta.d\phi$



1 rad² = 57,3° x 57,3° = 3283,3 deg²

$$4\pi \text{rad}^2 = 4\pi \text{ x 57,3° x 57,3°} = 41253 \text{ deg}^2$$



Intensitas Radiasi

Intensitas Radiasi = daya per satuan sudut ruang

Didefinisikan,

$$U_o = \frac{W}{4\pi} = P_r \cdot r^2$$

Dengan berbagai definisi di atas, maka dapat dituliskan ekspresi daya sebagai fungsi dari intensitas radiasi sbb:

$$\mathbf{W} = \int_{0}^{\pi} \int_{0}^{2\pi} \mathbf{U} \cdot \sin \theta \cdot d\theta \cdot d\phi = \int_{0}^{\pi} \int_{0}^{2\pi} \mathbf{U} \cdot d\Omega$$
 dimana, $d\Omega = \sin \theta \cdot d\theta \cdot d\phi$

Dari ekspresi diatas, dapat disimpulkan bahwa, Daya yang dipancarkan = integrasi intensitas radiasi untuk seluruh sudut ruang 4π

Untuk **ISOTROPIS**

: **W** = 4π .**Uo** [Uo dalam Watt / radian²]

W = **41253.Uo** [Uo dalam Watt $/ \text{deg}^2$]

Antena Sembarang

: Uo = U rata² (time average)



Sudah Pusing?..., kalau belum, Mari kita lanjutkan....







Karakteristik antena yang diturunkan sebagai sumber / pemancar dapat dibuktikan berlaku pula sebagai penerima, hal ini dijelaskan menurut *Teorema Resiprositas CARSON*

Karakteristik antena:

- ✓ Diagram arah
- ✓ Diagram fasa
- ✓ Gain
- **✓** Direktivitas
- ✓ Lebar berkas

Diagram Arah



Diagram arah menunjukkan karakteristik pancaran antena ke berbagai arah (pattern), pada **r konstan, jauh**, sebagai **fungsi** θ **dan** ϕ

Macam-macam diagram arah

Menurut besaran


- → Diagram arah **Medan** (listrik, magnet)
- → Diagram arah **Daya** (P, U)
- → Diagram arah **Fasa**

Menurut skala

- → Diagram arah **absolut** (dalam besarannya)
- → Diagram arah **relatif** (terhadap refrensi)
- \rightarrow Diagram arah **normal** (referensi max = 1 = 0 dB)

Diagram Arah





Telkom University

Diagram Arah

Biasanya digambarkan juga dalam 2 dimensi agar lebih mudah dianalisa








Diagram Arah

Bentuk lain dari pola radiasi dalam 2 dimensi:





Elevation (θ) adalah sudut yang diukur dari sumbu z dan bertambah jika bergerak turun kebawah

Azimuth (φ) adalah sudut yang diukur dari sumbu +x dan bertambah jika bergerak berlawanan arah jarum jam



Diagram Arah

Pola radiasi disebut isotropik jika memiliki pola/besar daya yang sama pada semua arah. Antena ini tidak ada dalam kenyataannya Omnidireksional : jika memiliki pola radiasi sama ke segala arah pada suatu bidang tertentu, contohnya gambar pola radiasi yang sebelum ini.

Contoh antenna nya adalah dipole dan antena slot Direksional: jika memiliki pola radiasi yang tidak simetri, yaitu memiliki satu puncak pada arah tertentu, artinya sebagian daya sinyal diarah kan pada arah ini, contoh antenanya antena piringan (disk) dan antenna slot waveguide



Diagram Arah

$$x = \cos(\theta)^2 \sin(\theta) \cos(\phi), y = \cos(\theta)^2 \sin(\theta) \sin(\phi), z = \cos(\theta)^2 \cos(\theta)$$

```
fx =inline('cos(theta)^2*sin(theta)*cos(phi)');
fy = inline('cos(theta)^2*sin(theta)*sin(phi)');
    fz = inline('cos(theta)^2*cos(theta)');
        figure
    ezmesh(fx,fy,fz,[0 2*pi 0 pi],100)
        colormap([0 0 0])
        axis equal
    set(gca,'xdir','reverse','ydir','reverse')
```






Diagram Arah

```
set(0,'defaultfigurecolor','w')
                      N=12:
                      d=.25;
                 th=-pi/2:.01:pi/2;
                  an=th*180/pi;
AF1=abs(sin(N*pi*d*sin(th))./(N*(pi*d*sin(th))));
              figure;plot(an,AF1,'k')
                  xlabel('\theta')
              ylabel('Field Pattern')
                 axis([-90 90 0 1])
                      grid on
              figure; polar(th, AF1, 'k')
                   view(90,-90)
```







Diagram Arah

Diagram arah sebenarnya 3 dimensi, tetapi biasa digambarkan sebagai 2 dimensi, yaitu 2 penampangnya saja yang saling tegaklurus berpotongan pada poros mainlobe




Berbagai istilah dalam diagram arah

- → **Main lobe** = major lobe, lobe utama; daerah pancaran terbesar
- → **Side lobe** = minor lobe, lobe sisi; daerah pancaran sampingan
- → **Back lobe** = lobe belakang; daerah pancaran belakang
- → **BEAMWIDTH** = **Lebar berkas**; Sudut yang dibatasi ½ daya atau -3 dB atau 0,707 medan maksimum pada Mainlobe
- → FBR = Front to Back Ratio = Main lobe / Back lobe


Diagram Arah



Typical Example Horizontal Plane Pattern








Sumber: Balanis, A Constantin," *Antenna Theory, Analysis and Design*", Harper & Row Publisher, 1982 (halaman 21)

C. Karakteristik Antena Pemancar

Diagram Arah

Beamwidth






Telkom University

Diagram Arah (Latihan 1)

Perhatikan Pola pancar normal (power pattern) antena dibawah ini, jika pada arah mainlobe antena memiliki level daya terima sebesar -40 dBm , maka besar level daya terima pada arah sidelobenya

sebesar-

47 dBm = 1.9.10-5 mWatt/st



Perhatikan Pola pancar normal (power pattern) antena dibawah ini, besar front to back ratio (FBR) dari antena tersebut sebesar.....Main Lobe /

Back Lobe = 0 dB/-9 dB

Diagram Arah (Latihan 2)

watt = 8 watt = 9.03 dB

= 1 watt/ 0.125






Diagram Fasa


Seperti juga pada diagram arah, dapat diambil penampang diagram fasa 3-dimensi, ataupun plot linearnya


Untuk bentuk periodik dengan frekuensi tertentu, **medan jauh diketahui** selengkapnya jika diketahui:


- Amplitudo E_{θ} sebagai fungsi dari r, θ , ϕ
- Amplitudo H_{ϕ} sebagai fungsi dari r, θ , ϕ
- Beda fasa δ antara E_{θ} dan H_{ϕ} sebagai fungsi dari θ , ϕ , dengan r konstan
- Beda fasa η antara E_{θ} dan H_{ϕ} terhadap harganya pada titik referensi, sebagai fungsi dari θ , ϕ , dengan r konstan













Panel Antennas and Corner Reflector Antennas







Direktivitas

Merepresentasikan 'pengarahan' antena, semakin besar direktivitas dapat diartikan bahwa lebar berkasnya semakin sempit

Didefinisikan:

$$D \equiv \frac{Um}{Uo} = \frac{Intensitas Radiasi Maksimum}{Intensitas Radiasi Rata - rata}$$



Atau,

$$D \equiv \frac{Um}{Uo} x \frac{4\pi}{4\pi} = \frac{Wm}{Wo} = \frac{Em^2}{Eo^2}$$



Direktivitas

- Mengukur seberapa mengarahkah pola radiasi sebuah antena.
- Antena yang meradiasi sama segala arah memiliki pengarahan nol dB atau 1 kali
- Pola radiasi antena ternormalisai dapat ditulis dalam fungsi koordinat spherical $F(\theta,\phi)$
- Pola radiasi antena ternormalisasi sama dengan pola radiasi tapi magnitudenya yang terbesar diset menjadi
- Pengarahan

$$D = \frac{1}{\frac{1}{4\pi} \int_{0.0}^{2\pi\pi} |F(\theta, \phi)|^2 \sin\theta d\theta d\phi}$$



Direktivitas

 Nampaknya rumusnya rumit, tapi ini sangat sederhana sebenarnya Nilai pola radiasi ternormalisasi

 $D = \frac{1}{4\pi} \int_{0}^{2\pi\pi} |F(\theta, \phi)|^2 \sin\theta d\theta d\phi$

Daya rata-rata yang diradiasikan pada seluruh arah




Direktivitas

Contoh: terdapat dua antena, dengan pola radiasi sbb:

$$F(\theta, \phi) = \sqrt{\sin(\theta)}$$
 antena 1
 $F(\theta, \phi) = (\sin \theta)^5$ antena 2

Gambarkanlah pola radiasi kedua antena tersebut!



- Perhatikan bahwa pola radiasi tersebut hanya sebagai fungsi elevasi
- Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa antena 2 lebih mengarah dibanding antena 1



Direktivitas

Tipe antena	Typical Directivity	Typical Directivity (dB)
Short Dipole Antenna	1.5	1.76
Half-Wave Dipole Antenna	1.64	2.15
Patch (Microstrip) Antenna	3.2-6.3	5-8
Horn Antenna	10-100	10-20
Dish Antenna	10-10,000	10-40

- Biasanya antena yang kecil akan memiliki pengarahan yang rendah, jika kita menggunakan antena dengan ukuran 0.25 -0.5 λ , biasanya akan mendapat pengarahan kecil dari 3 dB
- Kita tidak dapat membuat antena kecil dari 0.25 λ tanpa mengorbankan efisiensi dan bandwidth antena
- Sebaliknya, antena dengan ukuran besar (>> λ), maka antena ini akan memiliki pengarahan yang tinggi, seperti antena parabola dan antena horn



Efesiensi Antenna

- Berhubungan dengan daya yang disalurkan oleh antena dan daya yang diradiasikan oleh antena
- Semakin tinggi efisiensi antena berarti semakin banyak daya yang inputkan ke antena yang diradiasikan oleh antena tersebut
- 3. Antena dengan efisiensi rendah berarti lebih banyak daya yang diserap oleh antena dan menjadi loss (hilang) dalam antena, atau dipantulkan balik karena impedansi yang tidak match, dibandingkan banyaknya daya yang diradiasikan.
- 4. Beberapa jenis loss pada antena:
 - Loss konduksi disebabkan konduktivitas antena
 - •Loss diaklektrik disebabkan konduktivitas dalam bahan diaklektrik antena



Efesiensi Antenna

•Efisiensi antena ditulis sebagai perbandingan antara daya yang diradiasikan dan daya yang dicatukan ke antena:

$$\varepsilon_R = \frac{P_{radiated}}{P_{input}}$$

- Efisiensi 50 % berarti daya yang diradiasikan adalah setengah dari daya yang dicatukan ke antena
- •Efisiensi 50 % ditulis juga 0.5 atau -3 dB
- Efesiensi diatas juga disebut efesiensi radiasi
- •Ada juga istilah efisiensi total yaitu: efesiensi radiasi dikalikan dengan loss missmatch impedansi antena
- loss missmatch impedansi antena adalah loss yang disebabkan tidak match-nya impedansi antena dengan impedansi perangkat yang terhubung dengan antena

C. Karakteristik Antena Pemancar Efesiensi Antenna



- Jika adalah efisiensi total, loss antena karena impedansi mismatch, dan efisiensi radiasi antena maka:
- biasanya antara 0 dan 1 sehingga efisiensi total selalu lebih kecil dari efisiensi radiasi
- efisiensi bisa mendekati 100% untuk antena piringan (dish), antena horn, dan dipole setengah lamda jika tidak benda-benda lossy disekitar nya
- Antena HP, antena WiFi biasanya memiliki efisiensi 20-70%
- Loss biasanya disebabkan elektroniks dan materi disekitar antena yang cendrung menyerap daya yang diradiasikan oleh antena dan mengubahnya menjadi panas, dan mengurangi efisiensi antena
- Antena radio mobil, efesiensinya sangat rendah yaitu 1 %, karena antena ini lebih kecil dari setengah lamda
- Antena ini tetap digunakan karena stasiun AM memancarkan daya yang tinggi



Jika fungsi diagram arah antena diketahui, maka direktivitas dapat dihitung secara eksak

Contoh 1: Penghitungan direktivitas dengan cara eksak:

Pers. diagram arah

$$U = \begin{cases} Um.\cos\theta & ; 0 \le \theta \le \pi/2 & \text{\& } 0 \le \phi \le 2\pi \\ 0 & ; \theta, \phi \text{ lainnya} \end{cases}$$



Solusi,

$$W = \int_{0}^{\pi/2} \int_{0}^{\pi} Um \cdot \cos \theta \sin \theta \cdot d\theta \cdot d\phi$$

$$W = -\int_{0}^{\pi/2} Um \cdot \cos \theta d(\cos \theta) \int_{0}^{2\pi} d\phi$$

$$= -\frac{Um}{2} \left[\cos^{2} \theta\right]_{0}^{\pi/2} [\phi]_{0}^{2\pi} = \pi.Um \text{ (pers 1)}$$

(pers 1) (pers 2) Definisi
$$W = \pi.Um \qquad W = 4\pi.Uo$$

$$D = Um/Uo$$

$$= 4\pi/\pi = 4 = 6 dB$$



Gain (penguatan)

- Gain adalah seberapa banyak daya ditransmisikan pada arah puncak radiasi dibandingkan dengan sumber isotropik.
- Istilah gain lebih sering dipakai dalam hal praktis dibandingkan pengarahan.
- Gain 3 dB berarti daya yang diterima oleh antena adalah 3 dB (dua kali lipat) lebih tinggi dibandingkan daya yang diterima oleh sebuah antena isotropik.
- Gain sering juga sebagai fungsi sudut arah, tetapi jika tidak diketahui sudut arahnya, itu artinya gain pada arah puncak radiasi.

Gain (penguatan)



Jika G adalah G ϵ $G = \epsilon_R D$

Gain antena bisa mencapai 40-50 dB untuk antena parabola (disc), bisa juga serendah 1,76 dB, tapi secara teori tidak pernah lebih kecil dari 0 dB.

Tetapi gain antena bisa sangat kecil dikarenakan loss yang tinggi dan efesiensi yang rendah, bisa sampai sebesar -10 dB



Gain (penguatan)

$$G = Wo/Wi$$

Didefinisikan,

$$G = \frac{Um}{Umr} = \frac{intensitas radiasi maks suatu antena}{intensitas radiasi maks antena referensi dengan daya input sama}$$

Macam-macam referensi:


- \rightarrow Isotropis, $\eta_{\rm eff} = 100\%$
- \rightarrow dipole $\frac{1}{2}\lambda$
- → horn, dll


Untuk referensi antena isotropis,

$$G \equiv \frac{Um}{Umr} = \frac{\text{intensitas radiasi maks suatu antena}}{\text{intensitas radiasi maks antena isotropis tanpa rugi}}$$
 dengan daya inputsama


Telkom University

Gain (penguatan)









0dBd = 2.14 dBi

Gain (penguatan)



Hubungan antara gain dengan direktivitas

$$G = \eta_{eff} .D$$



Jika $\eta_{eff} = 100\%$ (contoh Isotropis) \rightarrow Gain = Direktivitas

Kadang-kadang Gain dan Direktivitas dinyatakan untuk arah tertentu / fungsi dari diagram arah.

$$D(\theta, \phi) = \frac{U}{Um}D$$
 dan $G(\theta, \phi) = \frac{U}{Um}G$

G dan D biasanya dinyatakan dalam dB

$$D_{dB} = 10 \log D [dB]$$
 dan $G_{dB} = 10 \log G [dB]$ tergantung antena referensi (dBi, dBd)




Luas Berkas / Lebar Berkas / Beam Area

Adalah sudut ruang yang mewakili seluruh daya yang dipancarkan, jika intensitas radiasi = intensitas radiasi maksimum

atau,

Seolah-olah antena memancar hanya dalam sudut ruang B dengan intensitas radiasi uniform sebesar

$$Um \rightarrow W = B.Um$$



Kaitan Antara Direktivitas Dengan Lebar Berkas

(Perhitungan pendekatan!!)

Jika fungsi diagram arah intensitas radiasi dinyatakan oleh:

$$\mathbf{U} = \mathbf{Ua.f}(\theta, \phi)$$
 dimana Ua adalah konstanta

Untuk intensitas maksimum dinyatakan oleh:

Um = Ua.
$$f(\theta, \phi)_{\text{maks}}$$



Intensitas rata-rata dinyatakan oleh :

$$Uo = \frac{W}{4\pi} = \frac{\iint Ua.f(\theta, \phi).d\Omega}{4\pi}$$

dengan,
$$W = daya yang dipancarkan $d\Omega = \sin\theta. d\theta. d\phi$$$

Dari definisi, kemudian direktivitas dapat dinyatakan oleh:

$$D = \frac{Um}{Uo} = \frac{Ua.f(\theta,\phi)_{maks}}{\iint Ua.f(\theta,\phi).d\Omega/4\pi} = \frac{4\pi}{\iint f(\theta,\phi).d\Omega/f(\theta,\phi)_{maks}}$$

Lihat definisi sebelumnya!!




Jika

$$D = \frac{4\pi}{B}$$

Maka,

$$B = \frac{\iint f(\theta, \phi) . d\Omega}{f(\theta, \phi)_{maks}} = \frac{\iint f(\theta, \phi)}{f(\theta, \phi)_{maks}} d\Omega$$





$$B = \frac{\iint f(\theta, \phi) . d\Omega}{f(\theta, \phi)_{maks}} = \frac{\iint f(\theta, \phi)}{f(\theta, \phi)_{maks}} d\Omega$$



$$B = \iint f(\theta, \phi)_{\text{normal}} d\Omega$$

 $f(\theta,\phi)_{normal} = fungsi normal diagram arah$

Perhitungan Direktivitas Dengan Cara Pendekatan Lebar Berkas

2 (dua) kasus

A. Fungsi sederhana

- Unidirectional
- Direktivitas ≥ 10

$$D = \frac{4\pi}{B} \approx \frac{4\pi}{\theta_{1/2}.\phi_{1/2}}$$

 $\theta_{1/2}$ dan $\phi_{1/2}$ adalah beamwidth menurut 2 bidang \bot melalui sumbu mainlobe

B. Fungsi tidak sederhana

Selesaikan dengan cara grafis!!



$$B = \frac{\iint f(\theta, \phi) . d\Omega}{f(\theta, \phi)_{maks}} = \frac{\iint f(\theta, \phi)}{f(\theta, \phi)_{maks}} d\Omega$$

dan


$$D \equiv \frac{Um}{Uo} = \frac{4\pi}{B}$$





Contoh 2: Menghitung D dengan pendekatan lebar berkas

$$U = Um.cos^6\theta$$
 ; $0 \le \theta \le \pi/2$ dan $0 \le \phi \le 2\pi$



$$\frac{1}{2}$$
 Um = Um.cos⁶ $\theta_{1/4}$

$$\theta_{1/4} = \cos^{-1} \sqrt[6]{\frac{1}{2}} = 27,01^{\circ}$$

$$\rightarrow \theta_{1/2} = 2 \times \theta_{1/4} = 54,02^{\circ} \rightarrow \Phi_{1/2} = \theta_{1/2} = 54,02^{\circ}$$

$$D = \frac{4\pi}{\theta_{1/2}.\phi_{1/2}} = \frac{4\pi \times (57,3^{\circ})^{2}}{(54,02^{\circ})^{2}} \approx 14,3$$

Dengan cara eksak, didapatkan D = 14,00

Dari contoh di atas, dapat dilihat bahwa untuk **antena unidirectional** dan **direktivitas** > **10**, hasil pendekatan lebar berkas mendekati hasil perhitungan secara eksak!



Cara Grafis Untuk Menghitung Direktivitas

Ketelitian hasil perhitungan ditentukan oleh ketelitian mendapatkan lebar berkas (B)

Jika batas-batas : $\theta_0 \ge \theta \ge 0$ dan $\phi_0 \ge \phi \ge 0$, maka :

$$B = \int_{0}^{\phi_{o}} \int_{0}^{\theta_{o}} \frac{f(\theta, \phi)}{f(\theta, \phi)_{maks}} \sin \theta . d\theta . d\phi$$
 dapat diuraikan sebagai berikut :

$$\frac{f(\theta,\phi)}{f(\theta,\phi)_{\text{maks}}} = F_1(\phi).f_1(\theta) + F_2(\phi).f_2(\theta) + \dots dst$$


$$B = \int_{0}^{\phi_{0}} F_{1}(\phi) d\phi \int_{0}^{\theta_{0}} f_{1}(\theta) \cdot \sin \theta \cdot d\theta + \int_{0}^{\phi_{0}} F_{2}(\phi) d\phi \cdot \int_{0}^{\theta_{0}} f_{2}(\theta) \cdot \sin \theta \cdot d\theta + \dots \cdot dst$$
(konvergen)




$$B = a_1b_1 + a_2b_2 + \dots dst = \sum_i a_ib_i \Rightarrow D = \frac{4\pi}{B}$$
dimana

$$a_i = \int_0^{\phi_0} F_i(\phi).d\phi$$
 dan $b_i = \int_0^{\theta_0} f_i(\theta).d\theta$

Selanjutnya integrasi gambar,





Ketelitian hasil ditentukan oleh ketelitian penggambaran $F_i(\phi)$ dan $f_i(\theta)\sin\theta$, serta perhitungan luasnya (dalam kertas milimeter)



Impedansi Antena

Impedansi antena adalah hubungan antara tegangan dan arus pada input antena Inpedansi 50 ohm berarti jika ada teganan sinus 1 volt pada input antena, arus akan memiliki amplituda 1/50=0.02 amper.

Karena impedansi real maka arus dan tegangan akan satu fasa Jika impedansi Z= 50+j*50 ohm, magnitude impedansi adalah $\sqrt{50^2+50^2}=70.71$ dan

fasa

$$\tan^{-1}(\frac{\operatorname{Im}(Z)}{\operatorname{Re}(Z)}) = 45^{\circ}$$

ini artinya arus akan tertinggal 450 dari tegangan



Impedansi Antena

Jika ada tegangan (dgn frekuensi f) pada input antena

$$V(t) = \cos(2\pi f t)$$

maka arus akan : $I(t) = \frac{1}{70.71} \cos(2\pi f t - \frac{\pi}{180} \cdot 45)$

Jadi konsep impedansi sederhana saja, yaitu nilai yang menghubungkan tegangan dan arus

Nilai real dari impedansi merepsentasikan daya yang diradiasikan oleh antena keluar atau daya yang diserap oleh antena.

Nilai imajiner memrepresentasikan daya yang disimpan pada medan dekat

Antena dengan nilai real saja (imaginer=0), disebut resonant Impedansi antena akan berubah terhadap frekuensi



Impedansi Antena

Frekuensi rendah

- Jika kita menggunakan frekuensi rendah, saluran transmisi dari transmiter atau receiver ke antena adalah "pendek".
- "Pendek" dalam istilah antena adalah "relatif terhadap panjang gelombang".
- Pada frekuensi 60 Hz, panjang gel 3100mil, sehingga saluran transmisi bisa dikatakan pendek bahkan diabaikan.
- Akan tetapi, pada frekuensi 2 GHz, panjang gel 15 cm, sehingga sedikit penambahan panjang saluran transmisi pada antena akan dianggap sebagai "panjang".
- Biasanya panjang saluran yang lebih kecil dari 10 kali panjang gelombang, dinyatakan sebagai saluran pendek.



Impedansi Antena

Jika sebuah antena dihubungkan dengan sumber tegangan, dimana ZA adalah impedansi antena dan ZS adalah impedansi sumber. Rangkaian ekivalen adalah sbb:

ZS

Daya yang dialirkan ke antena dapat dihitung pakai konsep teori rangkaian dimana P=I x V

ZA

$$P_A = \frac{V^2 \cdot ZA}{(ZA + ZS)^2}$$



Impedansi Antena

- Dari persamaan tersebut, dapat diketahui bahwa jika ZA sangat kecil dibanding ZS, maka tidak ada daya yang masuk ke antena, begitu juga jika ZA sangat besar dibanding ZS, maka tidak ada daya yang masuk ke antena
- Untuk mendapatkan transfer daya maksimum dari sumber ke antena, maka nilai ideal untuk impedansi antena adalah ZA=ZS*
- Tanda * menyatakan konyugat kompleks, jadi jika ZS=30+j*30, maka untuk mendapatkan transfer daya maksimum ZA=30-j*30
- Biasanya impedansi sumber adalah real, sehingga diperlukan ZA=ZS
- Impedansi adalah salah satu parameter penting dalam disain antena

Impedansi Antena



Frekuensi tinggi

- Pada frekuensi rendah, panjang saluran transmisi tidak menjadi masalah
- Pada frekuensi tinggi, ketika panjang saluran transmisi adalah beberapa kali panjang gelombang, teori rangkaian listrik sudah tidak berlaku.
- Sebagai contoh: short-circuit akan memiliki impedansi nol, tapi pada frekuensi tinggi sebuah short-circuit pada jarak ¼*lamda akan memiliki nilai impedansi tidak hingga

Impedansi antena harus match dengan impedansi saluran transmisi dalam rangka transfer daya



Impedansi Antena

- Terlihat bahwa Zin adalah fungsi jarak L sehingga analisa menjadi sulit.
- Tetapi ada kemudahan, yaitu jika sebuah antena match dengan saluran transmisi (ZA=Zo), maka impedansi input tidak tergantung dari jarak L.
- Jika antena tidak match, maka impedansi input akan bervariasi terhadap jarak L, dan jika impedansi input tidak match dengan impedansi sumber, maka daya akan banyak yang dipantulkan balik ke sumber, sehingga daya tidak banyak yang ditransfer sampai ke antena.
- Loss seperti ini disebut ketidaksesuaian impedansi (impedance mismatch)


Impedansi Antena



- Parameter yang biasa digunakan untuk menggambarkan seberapa match antena terhadap saluran transmisi atau sumber adalah VSWR (voltage standing wave ratio)
- VSWR selalu > 1, nilai 1 mengindikasikan tidak ada mismatch loss (antena secara sempurna match dengan saluran transmisi), semakin tinggi VSWR maka akan semakin tinggi mismatch loss
- VSWR = 3 berarti 75% daya tersalur keantena (1.25 dB mismatch loss), VSWR=7 berarti 44% daya tersalur keantena (3.5 dB mismatch loss)
- Daya yang dipantulkan oleh antena pada saluran transmisi akan bercampur dengan daya yang menuju antena, ini menghasilkan gelombang tegangan berdiri (voltage standing wave) yang nilainya diukur oleh parameter VSWR



Konsep aperture antena berasal dari anggapan bahwa **antena sebagai luas bidang** yang menerima daya dari gelombang radio yang melaluinya



• Misalkan pada antena corong.

Rapat daya pada permukaan corong P (watt/m²). Jika mulut corong dapat menerima daya melalui mulut A semuanya, maka daya yang berhasil diserap oleh antena dari gelombang EM adalah :

$$W_r = P \cdot A = P \cdot A \cos \alpha$$

dengan α adalah arah orientasi antena terhadap arah vektor rapat daya. Umumnya orientasi antena dibuat sesuai polarisasi gelombang, sehingga terjadi penerimaan maksimum (α ' = 0)

Jadi "Daya yang ditangkap antena berbanding lurus dengan luas aperture-nya".
 Dalam praktek, luas tersebut 0,5 – 0,7 luas sebenarnya. Hal ini berhubungan dengan terbaginya daya dari GEM menjadi bagian –bagian yang hilang sebagai panas, dipancarkan kembali, dll.

Sehingga ada beberapa macam aperture : Aperture efektif, aperture rugi-rugi, aperture pengumpul, aperture hambur, dll



• Jika suatu antena menerima daya, maka dapat dibayangkan antena seolah-olah mempunyai aperture yang luasnya adalah daya tersebut dibagi dengan rapat daya gelombang yang datang pada antena. Dinyatakan:

$$A = W/P$$
 (meter persegi)

- a. Aperture Efektif
- b. Aperture Rugi-Rugi

Aperture antena


- c. Aperture Hambur
- d. Aperture Pengumpul
- e. Aperture Fisis



Jika antena ditempatkan pada medan EM dan dibebani oleh beban terminasi Z_T . Untuk harga-harga rms dari arus, tegangan, maka:

$$ar{I} = rac{ar{V}}{ar{Z}_A + ar{Z}_T}$$

$$\overline{\overline{I}} = \frac{\overline{V}}{\overline{Z}_A + \overline{Z}_T} \qquad \overline{\overline{Z}}_T = R_T + jX_T
\overline{\overline{Z}}_A = R_A + jX_A
R_A = R_T + R_L$$



Antena dgn beban

Rangkaian ekivalen

$$R_r$$
 = tahanan pancar

 R_L = tahanan rugi ohmic antena

$$I = \frac{V}{\sqrt{(R_{r} + R_{L} + R_{T})^{2} + (X_{A} + X_{T})^{2}}}$$

$$I = \frac{V}{\sqrt{(R_r + R_L + R_T)^2 + (X_A + X_T)^2}} \bigvee_{r=1}^{W = I^2 R} W = \frac{V^2 R}{(R_r + R_L + R_T)^2 + (X_A + X_T)^2}$$

Aperture =
$$\frac{W}{P} = \frac{V^2 R}{P\{(R_r + R_L + R_T)^2 + (X_A + X_T)^2\}}$$





Kasus-Kasus

A. Aperture Efektif

• R_T mewakili daya yang berguna bagi penerimaan, sehingga:

$$Ae = \frac{W_{T}}{P} = \frac{V^{2}R_{T}}{P.\{(R_{r} + R_{L} + R_{T})^{2} + (X_{A} + X_{T})^{2}\}}$$

• Ae mencapai harga maksimum pada orientasi penerimaan maksimum ($\alpha = 0$), matched ($\overline{Z}_T = \overline{Z}_A^*$ dan tidak ada rugi-rugi ohmic antena ($R_L = 0$)

$$Aem = \frac{W_T'}{P} = \frac{V^2}{4P.R_r} = \frac{V^2}{4P.R_T}$$

• Effectiveness Ratio (η), sering juga disebut sebagai efisiensi antena:

$$|\eta = \frac{Ae}{Aem}|$$
 dengan $0 \le \eta \le 1$

Daya yang termanfaatkan / sampai pada pesawat penerima akan kurang dari W_T , jika saluran transmisi memberikan redaman, contoh antena batang pendek biasa memiliki panjang efektif 70 % dari panjang sebenarnya.



B. Aperture Hambur (Scattereing Apperture)

• R_r mewakili daya yang diradiasikan kembali ke ruang bebas

$$A_{S} = \frac{W_{S}}{P} = \frac{V^{2}R_{r}}{P.\{(R_{r} + R_{L} + R_{T})^{2} + (X_{A} + X_{T})^{2}\}}$$

• Jika $R_L = 0$ (antena lossless), dan $R_r = R_T$, dan $X_T = -X_A$ (MATCHED), maka

As' =
$$\frac{V^2}{4P.R_r}$$
 = $\frac{V^2}{4P.R_T}$ As' = apperture hambur matched

Sehingga Asm = $4 \times As'$ atau Asm = $4 \times Aem$.

Dalam hal ini, misalnya antena dipakai sebagai <u>elemen parasit</u>, seperti pada yagi atau juga sebagai <u>elemen pemantul</u>, seperti pada paraboloidal antena.

• SCATTERING RATIO, perbandingan hambur

$$\beta = As/Ae \qquad 0 \le \beta \le \infty$$



C. Aperture Rugi-Rugi (Loss Apperture)

• R_L mewakili daya yang hilang sebagai panas, sehingga:

$$A_{L} = \frac{W_{L}}{P} = \frac{V^{2}R_{L}}{P.\{(R_{r} + R_{L} + R_{T})^{2} + (X_{A} + X_{T})^{2}\}}$$

D. Aperture Pengumpul (Collector Apperture)

• Apertur pengumpul adalah jumlah Ae, As, dan A_L


$$A_{C} = \frac{V^{2}(R_{r} + R_{L} + R_{T})}{P.\{(R_{r} + R_{L} + R_{T})^{2} + (X_{A} + X_{T})^{2}\}}$$





E. Aperture Fisis (Phisics Apperture)

- Apertur Fisis (Ap) merupakan luas maksimum tampak depan antena dari arah rapat daya
- Untuk antena dengan pemantul atau berupa celah, luas aperture fisis ini sangat menentukan, tapi untuk beberapa antena lainnya tidak berarti samasekali




• ABSORBTION RATIO: perbandingan antara apertur efektif maksimum dengan apertur fisis


$$\gamma = \frac{Aem}{Ap} \qquad 0 \le \gamma \le \infty$$
Antena dan Propaga



Bermacam-Macam Nilai Aperture Untuk Keadaan Khusus

$$R_L = 0$$
 dan $X_A = -X_T$








Beberapa Contoh Apertur

A. Antena Dipole Pendek



Jadi Aem untuk antena dipole pendek ($L < 0.1 \lambda$), besarnya adalah tetap $0.119\lambda^2$, tidak tergantung kepada panjangnya




B. Antena Dipole 1/2 λ


$$I = I_0 \cdot \cos \frac{2\pi y}{\lambda}$$

$$dV = E \cdot dy = E_0 \cdot dy \cdot \cos \frac{2\pi y}{\lambda}$$

$$V = \int dV = 2 \int_0^{\lambda/4} E_0 \cos \frac{2\pi y}{\lambda} dy = \frac{E_0 \lambda}{\pi}$$

$$R_r = 73 \text{ ohm}$$





Dalam hal ini Aem >> Ap, atau γ besar. Jika antena dibuat sangat tipis, maka Ap sangat kecil, tetapi Aem tetap \rightarrow ($\gamma \rightarrow \infty$)



Hubungan Apertur Dengan Direktivitas

• Hubungan apertur dengan direktivitas adalah berbanding lurus, dinyatakan:

$$\frac{D_1}{D_2} = \frac{Aem_1}{Aem_2}$$

Jika tidak MATCHED sempurna,

$$\mathbf{G} = \boldsymbol{\eta_{\text{eff}}} \cdot \mathbf{D} \longrightarrow \frac{G_1}{G_2} = \frac{D_1 \boldsymbol{\eta_{\text{eff} 1}}}{D_2 \boldsymbol{\eta_{\text{eff} 2}}} = \frac{\boldsymbol{\eta_{\text{eff} 1}} \times Aem_1}{\boldsymbol{\eta_{\text{eff} 2}} \times Aem_2} = \frac{Ae_1}{Ae_2}$$

$$\eta_{eff} = \alpha = EFECTIVENESS RATIO$$

• Untuk **antena isotropis**, D = 1, maka:

$$Aem_{ISO} = \frac{Aem_2}{D_2} = \frac{Aem_X}{D_X}$$
Sehingga,

$$D_X = \frac{4\pi}{\lambda^2} Aem_X$$

 $Aem_{ISO} = \frac{Aem_2}{D_2} = \frac{Aem_X}{D_X}$ Aem isotropis diketahui, dengan mengambil antena 2 adalah dipole pendek,

$$D_X = \frac{4\pi}{\lambda^2} Aem_X$$

$$Aem_2 = \frac{3}{8\pi} \lambda^2 \quad dan \quad D_2 = 3/2 = 1,5$$



$$D_{X} = \frac{4\pi}{\lambda^{2}} Aem_{X}$$

Rumus di atas cukup penting untuk menghitung direktivitas antena jika aperturnya diketahui!!


Antena	Aem	D	D (dB)
Isotropis	$\lambda^2/(4\pi)=0,79\lambda^2$	1	0
Dipole pendek	$3\lambda^2/(8\pi)=0,119\lambda^2$	1,5	1,76
Dipole $\lambda/2$	$30\lambda^2/(73\pi)=0,13\lambda^2$	1,64	2,14

E. Rumus Transmisi Friis

Tujuan



Menghitung transfer daya dari Tx ke Rx



- Asumsi / syarat :
 - $r \ge 2L^2/2$ a. Jarak Tx-Rx cukup jauh (pada medan jauh);
 - b. Medium tidak meredam
 - c. Tak ada multipath dari refleksi
- Rapat daya pada penerima Rx, (P_r) :

$$P_{r} = \frac{W_{T}}{4\pi r^{2}} \longrightarrow W_{R} = P_{r}.Ae_{R} = Ae_{R} \frac{W_{T}}{4\pi r^{2}}$$

dimana,

 W_T = daya pancar pengirim

$$W_R = P_r.Ae_R = Ae_R \frac{W_T}{4\pi r^2}$$

 Ae_R = aperture efektif antena penerima

 W_R = daya yang diterima Rx

E. Rumus Transmisi Friis



Jika Tx memiliki direktivitas D_T, maka :

$$\begin{aligned} W_R &= P_r.Ae_R = Ae_R & \frac{W_T}{4\pi r^2} & \longrightarrow & W_R = D_T.W_T & \frac{Ae_R}{4\pi r^2} \\ \textbf{Sehingga,} & & \frac{W_R}{W_T} = \frac{Ae_R.D_T}{4\pi r^2} & \xrightarrow{D_T = \frac{4\pi}{\lambda^2}Ae_T} & \frac{W_R}{W_T} = \frac{Ae_R.Ae_T}{\lambda^2 r^2} \end{aligned}$$

- $W_R / W_T =$ Perbandingan transfer daya dari Tx ke Rx untuk medan jauh, medium tak meredam dan tak ada refleksi
- W_T/W_R = **Redaman lintasan** (path loss) jika pada Tx dan Rx digunakan antena referensi (umumnya isotropis) dan biasa dinyatakan dalam dB,

E. Rumus Transmisi Friis



Redaman Lintasan:
$$Lp = 10 log \left(\frac{W_T}{W_R} \right) dB$$

$$=10\log\left(\frac{\lambda^{2}.r^{2}}{Ae_{T}.Ae_{R}}\right) \text{ dengan } Ae_{T} = Ae_{R} = \frac{\lambda^{2}}{4\pi} \text{ (isotropis)}$$


$$=10\log\left(\frac{4\pi r}{\lambda}\right)^{2} = 10\log\left[\left(\frac{4\pi}{c}\right)^{2} + f^{2} + r^{2}\right]$$

$$Lp = 32,5 + 20 log f_{MHz} + 20 log r_{km}$$
 $Lp = 92,45 + 20 log f_{GHz} + 20 log r_{km}$


- Redaman lintasan atau pathloss disebut juga dengan **redaman ruang bebas / FSL** (**free space loss**), terjadi bukan karena penyerapan daya tetapi karena penyebaran daya
- Jika terjadi multipath, Lp berubah menjadi harga efektif, $(Lp 6 dB) \le Lp_{eff} \le \infty$
- Penurunan –6 dB ini dapat terjadi jika ada dual path yang merupakan interferensi saling menguatkan secara sempurna (kuat medan di Rx dua kali single path)



Arah orientasi medan elektrik (E) disebut polarisasi







Beberapa hal tentang polarisasi,



- Polarisasi gelombang berkaitan dengan **orientasi** vektor medan listrik yang dibangkitkan saat pemancaran.
- Jika pemasangan antena Rx tidak sesuai dengan polarisasi gelombang, maka ada yang diterima akan lebih kecil; terjadi " polarization mismatch ".
- Untuk orientasi yang sesuai, maka penerimaan daya akan maksimu (polarisasi medan = polarisasi antena).
- Jika polarisasi medan membuat sudut φ dengan polarisasi antena, maka daya terima akan mengalami penurunan yang dinyatakan dengan PLF (polarization loss factor)

 \vec{E}_{R} \vec{q} \vec{E}_{R} \vec{g}

Contoh:

untuk,

$$\varphi = 60^{\circ} \rightarrow PLF = \frac{1}{4} \rightarrow W_R \text{ turun } 6 \text{ dB}$$

 $\varphi = 90^{\circ} \rightarrow PLF = 0 \rightarrow W_R = 0$

dimana,


 \vec{E}_R = vektor medan listrik

 \vec{a}_A = orientasi antena

$$PLF = (\vec{a}_{ER} \bullet \vec{a}_A)^2 = \cos^2 \varphi$$

 PLF sangat penting untuk komunikasi bergerak khususnya di ruang angkasa. Manfaat lain yang justru positif adalah untuk penggandaan kanal frekuensi





Apakah antena penerima bisa menagkap sinyal? Jelaskan!

F. Temperatur Antena



- Semua benda jika temperaturnya $\neq 0^{\circ}$ K, akan merupakan pemancar noise yang spektrumnya sangat lebar, termasuk di kanal frekuensi operasi antena
- Temperatur antena (T_A) adalah temperatur yang mewakili antena karena menerima daya noise. Jika daya noise yang diketahui antena adalah N_R, maka :

$$T_{A} = \frac{N_{R}}{k.B_{N}}$$

dengan,

 $k = konstanta Boltzman = 1,38.10^{-23} J/oK$

 B_N = Bandwidth noise system

Temperatur antena dapat dihitung dari beberapa kontribusi:

$$\left| \mathsf{T}_\mathsf{A} = \frac{1}{\Omega_\mathsf{A}} \int\limits_{0}^{2\pi\pi} \int\limits_{0}^{\pi} \mathsf{T}_\mathsf{S}(\theta, \phi) . \sin\theta . d\theta . d\phi \right|_{\mathrm{dgn}, \ \Omega_\mathsf{A}} = \int\limits_{0}^{2\pi\pi} \int\limits_{0}^{\pi} \mathsf{G}_\mathsf{N}(\theta, \phi) . \sin\theta . d\theta . d\phi$$

$$dgn, \Omega_{A} = \int_{0.0}^{2\pi\pi} G_{N}(\theta, \phi) \cdot \sin\theta \cdot d\theta \cdot d\phi$$

 Ω_{A} = sudut ruang beam antena

 $G_N(\theta, \varphi)$ = pola penguatan normal

 $T_s(\theta, \varphi)$ = brigtness temperatur of sources

harga $T_s \rightarrow$ dari clear sky (zenith) sekitar $3^{\circ}K \approx 5^{\circ}K$

→ dari arah horisontal sekitar 100°K - 150°K

→ dari bumi sekitar 290°K - 300°K

Sumber noise adalah:

matahari, galaxy, atmosfer, man made (busi, dsb)

H. Kesimpulan Modul 2



- 1. Konsep sumber titik berguna dalam lebih memudahkan perhitungan mengenai daya terima, pada medan jauh / tempat yang jauh. Antena dianggap sebagai sumber titik karena dimensinya adalah jauh lebih kecil dari jarak antara antena pengirim dengan titik observasi
- 2. Teorema Resiprositas Carson digunakan untuk membuktikan bahwa karakteristik antena sebagai pemancar berlaku juga pada antena sebagai penerima
- 3. Hubungan antara daya W dengan rapat daya P_r,

$$W = \oint_{S} \vec{P}_{r} . d\vec{S} = \int_{0}^{\pi} \int_{0}^{2\pi} P_{r} . dS$$
 untuk **antena isotropis**

$$P_{r} = \frac{W}{4\pi r^{2}}$$

4. Intensitas radiasi adalah daya persatuan sudut ruang, didefinisikan sebagai :

$$U = P_r \cdot r^2 = \frac{W}{4\pi}$$

Diagram arah menunjukkan karakteristik pancaran antena ke berbagai arah (pattern), pada **r konstan, jauh**, sebagai **fungsi θ dan φ**

H. Kesimpulan Modul 2



Rumus-rumus untuk gain dan direktivitas,

$$D = \frac{Um}{Uo} = \frac{Intensitas Radiasi Maksimum}{Intensitas Radiasi Rata - rata}$$

$$D \equiv \frac{Um}{Uo} \times \frac{4\pi}{4\pi} = \frac{Pm}{Po} = \frac{Em^2}{Eo^2}$$

$$G = \eta_{\text{eff}} . D$$

- 7. Adalah sudut ruang yang mewakili seluruh daya yang dipancarkan, jika intensitas radiasi = intensitas radiasi maksimum **atau** Seolah-olah antena memancar hanya dalam sudut ruang B dengan intensitas radiasi uniform sebesar Um \rightarrow W = B.Um
- 8. Konsep aperture antena berasal dari anggapan bahwa antena sebagai luas bidang yang menerima daya dari gelombang radio yang melaluinya

Aperture =
$$\frac{W}{P} = \frac{V^2 R}{P\{(R_r + R_L + R_T)^2 + (X_A + X_T)^2\}}$$
 $D_X = \frac{4\pi}{\lambda^2} Aem_X$

$$D_{X} = \frac{4\pi}{\lambda^{2}} Aem_{X}$$

Redaman lintasan transmisi Friis, 9.


$$Lp = 32,5 + 20 log f_{MHz} + 20 log r_{km}$$

H. Kesimpulan Modul 2



10.Polarisasi antena menunjukkan karakteristik antena dan merupakan arah orientasi vektor medan listrik yang dibangkitkan saat pemancaran. Rugi karena polarisasi dinyatakan oleh *Polarization Loss Factor (PLF)*,

$$PLF = (\vec{a}_{ER} \bullet \vec{a}_A)^2 = \cos^2 \varphi$$



11. Temperatur antena menunjukkan kinerja antena terhadap noise termal. Antena yang baik tentunya memiliki temperatur yang rendah.



Sudah Pusing?..., kalau belum, Mari kita lanjutkan....



Questions?







