
P32 T1~5

- 1. 计算机控制系统中一般存在哪些不同的信号形式? 连续信号,离散信号,模拟信号,采样信号
- 2. 什么是采样开关?常见的采样方式有哪些?

采样开关是在连续时间信号进行采样的一种瞬时导通器件。采样方 式有均匀采样,非均匀采样,随机采样,单速率采样,多速率采样。

3. 写出理想采样开关的数学表达式,并给出其图形表达方式



4. 简述采样过程和采样定理

采样过程是抽取连续时间信号在离散时间瞬时值序列的过程。也成离散化过程。采样定理是指当在一个具有优先频谱的连续信号 f(t)进行采样时,为避免频谱周期性互相重叠,应满足采样频率大于两倍的连续信号最高频率。

5. 什么是采样信号中的频率混叠现象,如何避免

当采样频率小于两倍的连续信号最高频率时就会导致频率混叠现象。应当提高采样频率大于或等于两倍的连续信号最高频率。

1. 连续系统和离散系统分别使用哪些数学工具来表示?

对连续系统用到的数学工具有微分方程、拉氏变换和传递函数,对 离散系统用到的数学工具有差分方程、Z 变换和脉冲传递函数。

对连续系统,可用微分方程、冲激响应、传递函数建立系统模型 对离散系统,可用差分方程、脉冲响应、脉冲传递函数建立系统 模型

对连续系统和离散系统,都可用方框图来描述系统结构。

2. 对下列函数进行 Z 变换

$$f(t) = \frac{1}{5(5+2.5)} = \frac{1}{2.5} \times \frac{2.5}{5(5+2.5)} = \frac{1}{2.5} - \frac{1}{2.5} e^{-2.5t}$$

$$F(2) = \frac{1}{5(5+2.5)} = \frac{1}{2.5} \times \frac{2.5}{5(5+2.5)} = \frac{1}{1-e^{2.5}} e^{-2.5t}$$

$$F(3) = \frac{1}{5(5+2.5)} = \frac{1}{2.5} \times \frac{2.5}{5(5+2.5)} = \frac{1}{1-e^{2.5}} e^{-2.5t}$$

3. 求下列函数的 Z 反变换

P60 T1 ,T2 ,T3(2) ,T7 ,T8

1. 简述数字控制器的模拟化设计步骤及特点。

设计步骤: 1. 设计假想的连续控制器 D(s)。这包括确定控制器的结构,如 PID 算法并整定其控制参数。也可以使用连续控制系统设计方法,如频率特性法、根轨迹法等,来设计 D(s) 的结构和参数。

- 2. 选择合适的采样周期 T。采样周期的选择对系统的性能有重要影响,需要确保采样频率相对于系统的工作频率足够高,以减少采样保持器所引起的附加滞后影响。
- 3. 将 D(s) 离散化为 D(z)。这一步是将连续控制器转化为离散形式,以适应数字控制系统的需要。设计由计算机实现的控制方法。这包括根据离散化后的 D(z) 和差分方程,编制相应的控制程序。
- 4. 校验设计结果。确保设计的数字控制器在实际应用中能够达到预期的性能 指标。
- 特点: 1. 灵活性: 数字控制器可以随时在线或离线修改控制程序,不同的通道控制规律也可以不同。这使得数字控制器能够适应不同的应用场景和变化的需求。
- 2. 通用性:数字控制器可以在几乎不改变硬件的情况下,通过修改软件来实现不同的控制算法或提高系统的性能。这种通用性使得数字控制器更易于实现大规模产品生产。
- 3. 抗干扰能力强:数字控制可以简化硬件电路,解决模拟控制元器件老化和温漂带来的问题,增强系统的抗干扰能力。

2. 模拟控制器的离散化方法有哪些?各有什么特点?

- 1.z 变换法(脉冲不变法): 这种方法通过直接对模拟控制器的传递函数进行 z 变换,得到其离散化的形式。其特点是直观且易于理解,但在高频部分可能产生较大的误差。
- 2. 零阶保持器 z 变换法(阶跃响应不变法):这种方法在模拟控制器的基础上串联一个虚拟的零阶保持器,再进行 z 变换。零阶保持器的作用是使数字控制器的输入更逼近模拟控制器的输入,从而使离散化后的响应更真实地反映原模拟控制器的响应。其特点在于可以保持阶跃响应的不变性,但可能引入一定的相位误差。
- 3. 数值积分法(置换法):包括一阶后向差分法、一阶前向差分法、双线性变换等。这些方法都是基于数值积分的原理,将模拟控制器的微分方程转化为差分方程,从而得到其离散化的形式。数值积分法的特点是计算简单,但可能会引入截断误差和舍入误差。

- 4. 一阶后向差分法: 使用过去的值来近似导数,这种方法的一个特点是如果 D(s) 是稳定的,那么 D(z) 通常也是稳定的。但是, D(z) 可能无法保持 D(s) 的脉冲响应和频率响应。
- 5. 一阶前向差分法: 使用未来的值来近似导数,这种方法也有类似的稳定性特点,但与后向差分法相比,其映射关系可能有所不同。
- 6. 零极点匹配法: 这种方法是通过匹配模拟控制器和离散控制器的零点和极点,来实现模拟控制器的离散化。其特点是设计灵活,可以根据需要调整零点和极点的位置,但设计过程可能相对复杂。
- 3. 用后向差分法求下列模拟控制器等效的数字控制器,设采样周期 T=1s。

3. (2)
$$D(5) = \frac{512}{511}$$
由 $S = \frac{1-2^{-1}}{7}$; $T = 1$ 将
$$D(z) = \frac{3-2^{-1}}{2-2^{-1}} = \frac{2-2^{-1}}{2-2^{-1}} + \frac{1}{2-2^{-1}} = 1 +$$

- 4. PID 控制器中的比例,积分,微分环节对闭环系统控制性能有什么 影响?
- 1. 比例环节(P): 比例环节能迅速反应误差,通过调整比例系数,可以加快系统的调节速度,减少误差。但是,当比例系数过大时,会导致系统振荡次数增多,调节时间延长,甚至使系统变得不稳定。因此,在调整比例系数时,需要在保证系统稳定的前提下,尽量减小误差。
- 2. 积分环节(I): 积分环节主要用于消除系统的稳态误差,提高控制精度。只要有误差存在,积分作用就会持续进行,直至误差消除。然而,积分作用过强(即积分时间常数过小)会导致系统超调量增大,引起振荡。因此,在调整积分作用时,需要在保证消除稳态误差的同时,避免积分作用过强带来的不良影响。
- 3. 微分环节(D): 微分环节主要用于改善系统的动态性能,减小超调量,克服振荡,提高系统的稳定性。微分作用可以加快系统的响应速度,缩短调节时间。但是,微分系数过大也会导致系统响应过快,出现超调现象,影响系统的稳定性。因此,在调整微分系数时,需要找到一个平衡点,既能改善系统的动态性能,又能保证系统的稳定性。
- 5. 为什么说增量式 PID 控制比位置式 PID 控制效果要好,二者的区别

是什么?

- 1. 反馈信号处理方式: 位置式 PID 控制器使用系统输出值作为反馈信号,并直接根据误差计算输出值。而增量式 PID 控制器关注的是反馈信号的变化量,即误差的变化率,它根据比例增量、积分增量和微分增量来计算最终的输出增量。这种对变化量的关注使得增量式PID 控制能够更好地应对系统的非线性和不确定性。
- 2. 输出计算方式: 位置式 PID 控制器的输出是一个绝对值,它直接反映了控制器对系统的控制作用量的绝对大小。相比之下,增量式 PID 控制器的输出是一个增量值,即控制器对系统的控制作用量的变化量。这一特点使得增量式 PID 控制更适合于那些需要逐步调整执行机构位置的应用场景。
- 3. 误差累积与计算精度: 位置式 PID 控制的输出与整个过去的状态有关,用到了误差的累加值,因此可能产生较大的累积计算误差。而增量式 PID 控制的输出只与当前拍和前两拍的误差有关,消除了积分项,从而减少了误差累积和积分饱和的问题。在精度不足时,增量式 PID 控制的计算误差对控制量的影响较小,容易取得较好的控制效果。
- 4. 适用场景与切换便利性:增量式 PID 控制适用于那些执行机构 具有保持历史位置功能的装置,如步进电机、电动调节阀等。此外, 由于增量式 PID 控制的输出对应于执行机构位置的变化部分,因此在 实现手动到自动的无扰动切换时更为便利。相比之下,位置式 PID 控 制可能更适用于执行机构不带积分部件的对象。

P80 T2,T6

T2:试说明最少拍设计的含义及设计步骤

答:

含义:最少拍设计是控制系统设计中的一种方法,它关注于如何使系统在特定的输入信号(如阶跃信号、速度信号、加速度信号等)作用下,经过尽可能少的拍数(或时间)后,系统输出的稳态误差为零。

设计步骤:

- 1. 确定系统的性能指标:首先,需要明确系统的性能指标,包括系统稳定性、调节时间、稳态误差等。
- 2. 分析系统的动态特性: 通过分析系统的动态特性, 了解系统对于不同输入信号的响应特性。
- 3. 设计最少拍控制器:根据系统的性能指标和动态特性,设计最少拍控制器。控制器的设计通常包括选择合适的控制器类型(如 PID 控制器、状态反馈控制器等)、确定控制器的参数(如增益、积分时间等)以及优化控制器的结构等。
- 4. 仿真验证: 使用仿真软件对设计好的最少拍控制系统进行仿真验证。通过模拟系统的输入信号和输出响应, 检验系统的性能指标是否满足要求。如果不满足要求, 需要调整控制器的参数或结构, 并重新进行仿真验证。

5. 实际应用:将设计好的最少拍控制系统应用于实际系统中,并进行现场调试和优化。在实际应用中,可能需要根据实际情况对控制器的参数或结构进行微调,以确保系统的稳定性和性能。

T6:分别用串行实现法和并行实现法实现下列数字控制器的表达式。