Публикации

Пользователи

Хабы

Компании

Песочница

Регис



Василий @qdx

26 сентября 2011 в 17:30

FreeRTOS: межпроцессное взаимодействие

Программирование микроконтроллеров*

Здравствуйте. В данной статье я постараюсь описать метод межпроцессного обмена данными и синхронизацию с эвентами.

Ссылки на остальные части:

FreeRTOS: введение.

FreeRTOS: мьютексы и критические секции.

Любая многопоточная ОС, не будет считаться полной, без соответствующих средств поддержки многопоточного окружения. FreeRTOS облада всем необходимым для этого, а именно:

- Очереди, для обмена данными между тасками, или ISR.
- Бинарные семафоры, и счетные семафоры для синхронизации с эвентами (прерываниями).
- Мьютексы, для совместного доступа к ресурсу (например, порт).
- Критические секции, для создания области кода, выполнение которой не может быть прервано планировщиком.

Очереди.

Программы, написанные с помощью FreeRTOS представляют собой набор независимых тасков, или миниподпрограмм, которым требуется эффективный и потокобезопасный механизм обмена данными, в случае FreeRTOS — это очереди.

Очередь — это простой FIFO(хотя также можно писать в начало очереди, а не в конец) буфер, который может хранить фиксированное число элементов, известного размера. Запись в очередь — это побайтовое копирование данных в буфер, чтение — копирование данных и удалени

Очереди — это, по сути, независимые объекты, которые могут иметь множество писателей, и читателей, без боязни прочитать\записать бить данные. При чтении данных, опционально, мы можем указать время, в течение которого таск должен находится в ожидании получения новы данных. При записи данных мы также можем указать данное время, но уже для ожидания места в очереди.

Рассмотрим более подробно основные функции по работе с очередями в FreeRTOS.

Перед использованием любой очереди, она должна быть создана. RAM память для очереди выделяется из FreeRTOS хипа, и ее размер равен размер данных+размер структуры очереди. В коде каждая очередь представлена ее хэндлом, типа xQueueHandle.

```
xQueueHandle xQueueCreate (unsigned portBASE_TYPE uxQueueLength, unsigned portBASE_TYPE uxItemSize);
```

uxQueueLength — максимальное число элементов, которое очередь может хранить в единицу времени.

uxItemSize — размер каждого элемента очереди.

return xQueueHandle, или NULL — в случае если очередь создана будет возвращен соответствующий хэндл, если нет, т.е. недостаточно п то будет возвращен NULL.

Для записи в очередь используют, также специальные функции:

```
portBASE TYPE xQueueSendToFront(xQueueHandle xQueue, const void * pvItemToQueue, portTickType xTicksToWait);
portBASE TYPE xQueueSendToBack(xQueueHandle xQueue, const void * pvItemToQueue, portTickType xTicksToWait); // Или эквивалент portBASE TYPE xQue
{\tt d\,(xQueueHandle\,\,xQueue,\,\,const\,\,void\,\,*\,\,pvItemToQueue,\,\,portTickType\,\,xTicksToWait)\,;}
```

xQueue — хэндл очереди, в которую записываем данные.

pvItemToQueue — указатель на элемент, который будет помещен в очередь.

xTicksToWait — время, в течение которого таск должен находиться в заблокированном состоянии, чтобы появилось место в очереди. Можни указать portMAX_DELAY, чтобы таск находился в блокированном состоянии в течение неопределенного времени, т.е. пока не появится мес

return pdPASS, или errQUEUE_FULL — в случае, если новый элемент успешно записан в очередь, то функция возвращает pdPASS, если ме достаточно, и указано время xTicksToWait, то таск перейдет в заблокированное время, для ожидания места в очереди.

Для чтения данных, используются 2 функции, основное отличие, которых в том, что xQueueReceive удаляет элемент из очереди, а xQueuePe нет.

```
\verb|portBASE_TYPE xQueueReceive| (xQueueHandle xQueue, const void * pvBuffer, portTickType xTicksToWait); \\
```

xQueue — хэндл очереди, в которую записываем данные.

pvBuffer — указатель на буфер памяти, в который будут прочитаны данные из очереди. Тип буфера=типу элементов очереди.

xTicksToWait — время, в течение которого таск должен находиться в заблокированном состоянии, чтобы данные появились в очереди. Мож

указать **portMAX_DELAY**, чтобы таск находился в блокированном состоянии в течение неопределенного времени, т.е. пока не появятся нов данные в очереди. Далее я расскажу, как это используют для создания Gatekeeper Task.

return pdPASS, или errQUEUE_EMPTY — в случае, если новый элемент успешно прочитан из очереди, то функция возвращает pdPASS, есл очередь пуста, и указано время xTicksToWait, то таск перейдет в заблокированное время, для ожидания новых данных в очереди.

Для просмотра количества элементов в очереди, можно использовать функцию

```
unsigned portBASE_TYPE uxQueueMessagesWaiting( xQueueHandle xQueue );
```

Важно: вышерассмотренные функции, нельзя использовать в ISR(прерываниях) и для них существуют, специальные версии со специальные суффиксом **ISR**, поведение которых аналогично предыдущим функциям, за исключением последнего параметра:

```
portBASE_TYPE xQueueSendToFrontFromISR(xQueueHandle xQueue, void *pvItemToQueue, portBASE_TYPE *pxHigherPriorityTaskWoken);
portBASE_TYPE xQueueSendToBackFromISR(xQueueHandle xQueue, void *pvItemToQueue, portBASE_TYPE *pxHigherPriorityTaskWoken);
portBASE_TYPE xQueueReceiveFromISR(xQueueHandle xQueue, const void *pvBuffer, portBASE_TYPE *pxHigherPriorityTaskWoken);
```

pxHigherPriorityTaskWoken — так как запись в очередь может привести к разблокированию таска, ожидающего данных и имеющего болы приоритет, чем текущий таск, то нам необходимо выполнить форсированное переключение контекста (для этого необходимо вызвать макрос taskYIELD()). В случае необходимости данный параметр будет равен **pdTRUE**.

Пару слов об эффективном использовании очередей. Например, рассмотрим UART — при типичном подходе, каждый полученный байт сразу записывают в очередь, что делать не стоит т.к. это жутко неэффективно, уже на достаточно небольших частотах. Более эффективно — пров базовую обработку данных в ISR и затем передавать их в очередь, но важно понимать — код ISR при этом должен быть как можно короче.

Рассмотрим пример, так называемого gatekeeper task(не знаю, как корректно перевести это, если кто подскажет, буду благодарен:)). Gatekeeper task — это простой метод, который позволяет избежать главных проблем многопоточного программирования: инвертирования приоритетов, и попадания таска в тупик(deadlock).

Gatekeeper task — это единственный метод, который имеет прямой доступ κ ресурсу, все остальные таски должны обращаться κ ресурсу чер таск.

Рассмотрим, простой скелет gatekeeper task. Это чисто надуманный пример, но который поможет понять общий принцип. Примем, что нам необходимо безопасно отправлять некоторые данные, например, через UART.

Таким образом, любой таск, который захочет отправить байт с помощью UART может использовать, одну из служебных функций, например,


```
void vUARTPutByte( char byte) {
    // Я указал время ожидание равное нулю, хотя можно было также установить некоторое значение, на случай переполнения очереди.
    xQueueSend( xDataQueue, &byte, 0 );
}
```

Стоит также отметить, что не стоит ограничиваться, только char в качестве типа данных очереди, а можно организовывать целые конвейеры используя структуры.

Бинарные семафоры.

Бинарные семафоры, могут использоваться для разблокирования таска, всякий раз, когда происходит какой-либо эвент (например, нажатие кнопки).

Типичный сценарий работы: при попадании в ISR определенного прерывания, мы *отдаем* семафор, в результате таск, ожидающий семафора *забирает* семафор и выходит из разблокированного состояния для проведения каких-либо операций. Данный механизм, показан на следуюц рисунке.



Для хранения всех типов семафоров, используется тип данных *xSemaphoreHandle*. Рассмотрим функции для работы с семафорами:

void vSemaphoreCreateBinary(xSemaphoreHandle xSemaphore);

xSemaphore — данная функция реализована с помощью макроса, поэтому необходимо передавать значение хэндла, а не указатель на него случае успешного создания семафора, значение xSemaphore не равно NULL.

Для того чтобы «взять» семафор используется специальная функция:

```
portBASE_TYPE xSemaphoreTake( xSemaphoreHandle xSemaphore, portTickType xTicksToWait );
```

xSemaphore — хэндл семафора, который планируется «взять».

xTicksToWait— время, в течение которого таск должен находиться в заблокированном состоянии, по истечении которого семафор станет доступен. Можно указать **portMAX_DELAY**, чтобы таск находился в заблокированном состоянии в течение неопределенного времени, т.е. по семафор не будет доступен.

return pdPASS, или pdFALSE — pdPASS — если семафор получен, pdFALSE — если семафор недоступен.

Для того чтобы «отдать» семафор, также используются специальные функции. Я рассмотрю ISR версию т.к. наиболее часто семафоры примє связке с ISR.

```
portBASE_TYPE xSemaphoreGiveFromISR( xSemaphoreHandle xSemaphore, portBASE_TYPE *pxHigherPriorityTaskWoken );
```

xSemaphore — хэндл семафора, который планируется «отдать».

xSemaphoreGiveFromISR(xButtonSemaphore, &xTaskWoken);

pxHigherPriorityTaskWoken — так как «передача» семафора может привести к разблокированию таска, ожидающего данных семафора им большой приоритет, чем текущий таск, то нам необходимо выполнить форсированное переключение контекста (для этого необходимо вызва макрос taskYIELD()). В случае необходимости данный параметр будет равен **pdTRUE**.

return pdPASS, или pdFALSE — pdPASS — если семафор отдан, pdFALSE — если семафор уже доступен, но не обработан.

В качестве примера, приведу короткий код программы, для ISR я написал псевдокод:

```
xSemaphoreHandle xButtonSemaphore;
void vButtonHandlerTask( void *pvParameteres ) {
    for(;;) {
            xSemaphoreTake( xButtonSemaphore, portMAX_DELAY );
               // Здесь нужно разместить код по нажатию кнопки.
void main() {
    // Инициализация микроконтроллера
       vInitSvstem();
       vSemaphoreCreateBinary( xButtonSemaphore );
    if( xButtonSemaphore != NULL ) {
            // Создание тасков. Я не включил код проверки ошибок, не стоит забывать об этом!
           xTaskCreate( &vButtonHandlerTask, (signed char *)"GreenBlink", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 1, NULL);
            // Запуск планировщика, т.е. начало работы тасков.
            vTaskStartScheduler();
        // Сюда стоит поместить код обработки ошибок, в случае если планировщик не заработал, или семафор не был создан. Для простоты я использ
сто бесконечный цикл.
       for( ;; ) { }
ISR_FUNCTION processButton() {
  portBASE_TYPE xTaskWoken;
  if( buttonOnPressed ) {
```

```
if( xTaskWoken == pdTRUE) {
     taskYIELD();
}
}
```

Счётные семафоры.

Рассмотрим типичную ситуацию, которая существует при использовании семафоров:

- 1. Произошел какой-то эвент, который вызвал прерывание.
- 2. ISR «отдает» семафор, т.е. разблокирует ожидающий семафор таск.
- 3. Ожидающий таск «забирает» семафор.
- 4. После исполнения нужного кода таск опять переходит в блокированное состояние, ожидая новых эвентов.

Данный алгоритм отлично работает, но только не на больших частотах. На больших частотах необходимо использовать счетные семафоры, которые, как правило, используют в 2-х случаях:

- Также для синхронизации с эвентами, но на больших частотах.
- Управление ресурсами. В данном случае, количество семафоров обозначает количество доступных ресурсов.

Как указывалось выше, для хранения всех типов семафоров используется тип данных xSemaphoreHandle, и так как перед использованием семафора, он должен быть создан, то необходимо использовать специальную функцию для создания счетных семафоров:


```
\textbf{xSemaphoreHandle} \quad \textbf{xSemaphoreCreateCounting} ( \ \textbf{unsigned} \ \textbf{portBASE\_TYPE} \ \textbf{uxMaxCount}, \ \textbf{unsigned} \ \textbf{portBASE\_TYPE} \ \textbf{uxInitialCount} ); \\ \textbf{xSemaphoreCreateCounting} ( \ \textbf{unsigned} \ \textbf{portBASE\_TYPE} \ \textbf{uxMaxCount}, \ \textbf{unsigned} \ \textbf{portBASE\_TYPE} \ \textbf{uxInitialCount} ); \\ \textbf{xSemaphoreCreateCounting} ( \ \textbf{unsigned} \ \textbf{portBASE\_TYPE} \ \textbf{uxMaxCount}, \ \textbf{unsigned} \ \textbf{portBASE\_TYPE} \ \textbf{uxInitialCount} ); \\ \textbf{xSemaphoreCreateCounting} ( \ \textbf{unsigned} \ \textbf{portBASE\_TYPE} \ \textbf{uxMaxCount}, \ \textbf{unsigned} \ \textbf{portBASE\_TYPE} \ \textbf{uxInitialCount} ); \\ \textbf{xSemaphoreCreateCounting} ( \ \textbf{unsigned} \ \textbf{portBASE\_TYPE} \ \textbf{uxMaxCount}, \ \textbf{unsigned} \ \textbf{portBASE\_TYPE} \ \textbf{uxInitialCount} ); \\ \textbf{xSemaphoreCreateCounting} ( \ \textbf{unsigned} \ \textbf{portBASE\_TYPE} \ \textbf{uxInitialCount} ); \\ \textbf{xSemaphoreCreateCounting} ( \ \textbf{unsigned} \ \textbf{portBASE\_TYPE} \ \textbf{uxInitialCount} ); \\ \textbf{xSemaphoreCreateCounting} ( \ \textbf{unsigned} \ \textbf{portBASE\_TYPE} \ \textbf{uxInitialCount} ); \\ \textbf{xSemaphoreCreateCounting} ( \ \textbf{unsigned} \ \textbf{portBASE\_TYPE} \ \textbf{uxInitialCount} ); \\ \textbf{xSemaphoreCreateCounting} ( \ \textbf{unsigned} \ \textbf{portBASE\_TYPE} \ \textbf{uxInitialCount} ); \\ \textbf{xSemaphoreCreateCounting} ( \ \textbf{unsigned} \ \textbf{unsigned} \ \textbf{unsigned} \ \textbf{unsigned} ); \\ \textbf{xSemaphoreCreateCounting} ( \ \textbf{unsigned} \ \textbf{unsigned} \ \textbf{unsigned} \ \textbf{unsigned} \ \textbf{unsigned} ); \\ \textbf{xSemaphoreCreateCounting} ( \ \textbf{unsigned} \ \textbf{unsigned} \ \textbf{unsigned} \ \textbf{unsigned} \ \textbf{unsigned} \ \textbf{unsigned} ); \\ \textbf{xSemaphoreCreateCounting} ( \ \textbf{unsigned} \ \textbf{unsigned} \ \textbf{unsigned} \ \textbf{unsigned} \ \textbf{unsigned} ); \\ \textbf{xSemaphoreCreateCounting} ( \ \textbf{unsigned} \ \textbf{unsigned} \ \textbf{unsigned} \ \textbf{unsigned} \ \textbf{unsigned} ); \\ \textbf{xSemaphoreCreateCounting} ( \ \textbf{unsigned} \ \textbf{unsigned} \ \textbf{unsigned} \ \textbf{unsigned} \ \textbf{unsigned} ); \\ \textbf{xSemaphoreCreateCounting} ( \ \textbf{unsigned} \ \textbf{unsigned} \ \textbf{unsigned} \ \textbf{unsigned} \ \textbf{unsigned} \ \textbf{unsigned} ); \\ \textbf{xSemaphoreCreateCounting} ( \ \textbf{unsigned} \ \textbf{unsigned} \ \textbf{unsigned} \ \textbf{unsigned} \ \textbf{unsigned} \ \textbf{unsigned} ); \\ \textbf{xSemaphoreCreateCounti
```

uxMaxCount — максимальное количество семафоров, которое может хранить счетчик. По аналогии с очередью — это длина очереди. **uxInitialCount** — значение счетчика после создания семафора.

return не NULL — функция возвращает не NULL значение, если семафор был создан.

В остальном для работы со счетными семафорами используются функции, аналогичные предыдущим.





CAMOE YUTAEMOE Paspa



Как и зачем скрывать телефонные номера