
MAINS IN
F1
N
L
J1
RV1
PS1
CONTACTOR
N
L
J2
K1
!! 230 VAC !!
D1
R5
Q2
Q1
R3
R4
R6
D3
SPOT HEATER v1.0
U1
C1
C2
C3
C4
R1
C5
U2
R7
R2
SW1
RESET
SW2
BOOT
J4
3V3 GND TX RX EN IO0