# 扩展点1——寄存器配置MyI2C

# 知识笔记

### 1. 直接配置寄存器与调用库函数

库函数的底层就是配置寄存器,只不过库函数经过了系统的封装。比起直接配置寄存器,有了直观易懂的 命名,同时使用也更加方便。

在工程文件中,我们可以对右键库函数进行一层一层的"跳转到定义",就可以逐步接近底层对寄存器的操作。

### 2. 直接配置寄存器的好处

- 更接近底层, 利于搞明白各个寄存器的功能和配置细节
- 更方便对寄存器进行位操作, 单独改变某一位的值

#### 3. 如何直接配置寄存器

配置寄存器最最最重要的是STM32官方手册,上面有对外设的简介和寄存器详尽的描述

- 1. 先搞清楚你要操作的对象, 要操作的内容
- 2. 在手册目录中找到需要的模块单元,浏览有关寄存器
- 3. 找到与要实现的功能相对应的寄存器,阅读寄存器描述
- 4. 写出目标寄存器的赋值, 转化为16进制
- 5. 在工程中直接给寄存器赋值
- 6. 每个操作写好注释,不然之后很可能不知道在干什么

辅助手段:先找到相应的库函数,然后跳转分析库函数内部的代码,我们做的就是挖掘库函数的核心操作部分。

#### 4. 与重写MvI2C文件有关的寄存器

- My\_I2C初始化
  - 。 APB2外设时钟使能寄存器

#### 6.3.7 APB2 外设时钟使能寄存器(RCC\_APB2ENR)

偏移地址: 0x18 复位值: 0x0000 0000

访问:字,半字和字节访问

通常无访问等待周期。但在APB2总线上的外设被访问时,将插入等待状态直到APB2的外设访问结束。

注: 当外设时钟没有启用时,软件不能读出外设寄存器的数值,返回的数值始终是0x0。




图示赋值代表开启APB2总线上GPIOB外设的时钟。

#### 。 端口配置高寄存器

# 8.2.2 端口配置高寄存器(GPIOx\_CRH) (x=A..E)

偏移地址: 0x04 复位值: 0x4444 4444



CNF: 00-推挽输出; 01-开漏输出; 10-复用推挽输出; 11-复用开漏输出

MODE: 00-输入模式; 01-输出最大速率10MHz; 10-2MHz; 11-50MHz 图示赋值代表配置

Pin10, Pin11 — 开漏输出; 传输频率50MHz。

#### 。 端口输入数据寄存器

### 8.2.4 端口输出数据寄存器(GPIOx\_ODR) (x=A..E)

地址偏移: 0Ch 复位值: 0x0000 0000



图示赋值代表置Pin10, Pin11高电平。

### · MyI2C六大基本时序

。 端口位设置/清除寄存器

## 8.2.5 端口位设置/清除寄存器(GPIOx\_BSRR) (x=A..E)

地址偏移: 0x10

复位值: 0x0000 0000



低16位为设置,高16位是清除

图示赋值代表设置Pin 10为高电平。

#### 。 端口位清除寄存器

# 8.2.6 端口位清除寄存器(GPIOx\_BRR) (x=A..E)

地址偏移: 0x14 复位值: 0x0000 0000




图示赋值代表清除Pin 10的高电平, 也就是输出低电平。

。 端口输入数据寄存器

# 8.2.3 端口输入数据寄存器(GPIOx\_IDR) (x=A..E)

地址偏移: 0x08 复位值: 0x0000 XXXX



用于I2C中SDA读数据,所以赋值不确定。

# 实现步骤

下文中代码中注释掉的是原库函数代码,这样更有利于看懂直接配置寄存器的意图。

# 1. 初始化I2C: MyI2C\_Init () 函数

```
//RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
RCC->APB2ENR = 0x000000008; //RCC开启APB2时钟

/* GPIO输入输出模式配置
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructrue;
GPIO_InitStructrue.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
GPIO_InitStructrue.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStructrue.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructrue);
*/
GPIOB->CRH = 0x00007700; //Pin10 Pin11; 开漏输出; 50MHz

//GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11);
GPIOB->ODR = 0x000000C00; //Pin10 Pin11置高电平
```

# 2. I2C起始信号: MyI2C\_Start () 函数

```
void MyI2C_Start(void)  //SCL高电平期间·SDA产生下降沿
{
```

```
//MyI2C_W_SDA(1);
//MyI2C_W_SCL(1);
//MyI2C_W_SDA(0);
//MyI2C_W_SCL(0);

GPIOB->BSRR = 0x00000800; //先释放SDA·避免终止条件提前出现
Delay_us(10);
GPIOB->BSRR = 0x00000400; //SCL高电平
Delay_us(10);
GPIOB->BRR = 0x00000800; //SDA产生下降沿
Delay_us(10);
GPIOB->BRR = 0x00000400; //SCL低电平
Delay_us(10);
GPIOB->BRR = 0x00000400; //SCL低电平
Delay_us(10);
}
```

# 3. I2C终止信号: MyI2C\_Stop () 函数

### 4. I2C发送一个字节: MyI2C\_SendByte (uint8\_t Byte) 函数

```
void MyI2C_SendByte(uint8_t Byte)
{
    uint8_t i;
    for (i = 0; i < 8; i ++)
    {
        //MyI2C_W_SDA(Byte & (0x80 >> i));
        //MyI2C_W_SCL(1);
        //MyI2C_W_SCL(0);

        if ((Byte & (0x80 >> i)) != Bit_RESET) //如果Byte对应位为1
        {
            GPIOB->BSRR = 0x00000800; //SDA置高电平
        }
        else
        {
            GPIOB->BRR = 0x000000800; //否则SDA置低电平
        }
        Delay_us(10);
```

### 5. I2C接收一个字节: MyI2C ReceiveByte (uint8 t Byte) 函数

```
uint8_t MyI2C_ReceiveByte(void)
{
   uint8_t i, Byte = 0x00;
   //MyI2C_W_SDA(1);
   GPIOB->BSRR = 0x00000800; //主机释放控制权,转换为输入模式
   for (i = 0; i < 8; i ++)
       //MyI2C_W_SCL(1);
       //if (MyI2C_R_SDA() == 1){Byte |= (0x80 >> i);}
       //MyI2C_W_SCL(0);
       GPIOB->BSRR = 0x00000400; //SCL置高电平
       Delay_us(10);
       if ((GPIOB->IDR & 0x00000800) != (uint32_t)Bit_RESET)
          Delay_us(10);
          Byte |= (0x80 >> i); //如果接收高电平·则对应位写1
       }
       GPIOB->BRR = 0x00000400; //SCL置低电平
       Delay_us(10);
   }
   return Byte; //返回接收数据
}
```

## 6. I2C发送应答: MyI2C\_SendAck(uint8\_t AckBit)函数

```
Delay_us(10);

GPIOB->BSRR = 0x000000400;  //SCL置高电平
Delay_us(10);

GPIOB->BRR = 0x00000400;  //SCL置低电平
Delay_us(10);
}
```

# 7. I2C接受应答: MyI2C\_ReceiveAck(void)函数

```
uint8_t MyI2C_ReceiveAck(void)
{
    uint8_t AckBit;
    //MyI2C_W_SDA(1);
    //MyI2C_W_SCL(1);
    //AckBit = MyI2C_R_SDA();
    //MyI2C_W_SCL(0);

    GPIOB->BSRR = 0x00000800;    //主机释放控制权·防止干扰从机    Delay_us(10);


    GPIOB->BSRR = 0x000000400;    //SCL置高电平    Delay_us(10);

    AckBit = GPIOB->IDR & 0x00000800;    //读取SDA电平
    GPIOB->BRR = 0x000000400;    //SCL置低电平    Delay_us(10);

    return AckBit;    //返回SDA电平信号
}
```

### 8. 用重写的MyI2C读写MPU6050原始数据

# 框图



# 照片

