扩展点5——使用PID控制舵机

知识笔记

1. PID的专业解释

PID是比例-积分-微分 (Proportional-Integral-Derivative) 的缩写,它是一种在控制系统中广泛应用的反馈控制算法。PID控制算法通过计算误差、调整比例、积分和微分项,实现快速、准确的控制,以调节系统的输出达到期望值。

2. PID的通俗解释

PID在控制时考虑了三个部分: **当前误差**,**过去误差**,**误差的变化趋势**,通过这三个来不断修正以更优地 达到目标状态。

• 当前误差(比例):少了就加,多了就减——"快"

• 过去误差(积分):一直加不够,就多加点,一直减不下,就多减点——"准"

• 未来误差(微分):加或减的过快,就阻碍加或减——"稳"

一直加不够,一直减不下的原因: 稳态误差现象,如果干扰和比例项抵消,就会在不准确的状态维持稳定。


3. PID的特点

• PD控制: 优点: 提高稳定性, 改善瞬态响应; 缺点: 有稳态误差, 对高频噪音敏感

• PI控制: 优点: 改善系统的稳态误差; 缺点: 振荡更大, 稳定时间长


• PID控制: PID兼具两者的优点; 缺点: 对高频噪音敏感

4. 直观图像初识PID PID的波动曲线也印证了P, PI, PID的特点



5. PID模型

PID模型构成了一个不断重复的反馈控制环。整个流程的总体思路是: 1. 先计算出每次设定值与实际输出值之间的误差e(t); 2. 对其进行相应的比例 - 积分 - 微分运算,对各项求和后得到一个相关的控制输出u(t); 3. 将该值传递给控制对象完成相应调整,调整后经过传感器再次采样,再次与设定值进行误差计算; 4. 不断反馈,不断调整。



举个例子理解PID模型:浴缸盛洗澡水时控制水温(实质是通过e调节u)

想要达到的水温是输入,即 s (t)

目前水温是输出,即 y(t)

输入输出的差距是误差,即 e(t)

根据温差扭动冷热旋钮是控制,即 u (t)

• 比例调节: 水凉了就加热水,凉得越多,加得越热

• 积分调节: 一直都不够热(热量会散失到空气中), 就加更热的水来抵消

• 微分调节: 水温变热得太快了, 热水调小一点, 避免过热还反过来加冷水

• 控制对象: 旋钮, 映射到不同的水温

• 测量元件: 水温计

6. PID核心公式

$$u(t) = K_{p} \left[e(t) + \frac{1}{T_{i}} \int_{0}^{t} e(t) dt + T_{d} \frac{de(t)}{dt} \right]$$

- u(t) 是控制器在时间 t 输出的控制信号 (即控制器的输出)。
- K_n 是比例系数 (也称为比例增益) , 决定当前误差对控制信号的影响程度。
- e(t) 是系统的输出与期望值之间的误差。
- $\int e(t)dt$ 是误差的积分,表示从初始时间到当前时间误差的累积。
- d[e(t)]/dt 是误差的导数,表示误差随时间的变化率。
- *T_i* 是积分时间。
- T_d 是微分时间。

将上式括号展开,并令 $K_i = K_v/T_i$, $K_d = K_vT_d$,可以得到:

$$u(t) = K_{\scriptscriptstyle p} \cdot e(t) + K_{\scriptscriptstyle i} \cdot \int e(t) \ dt + K_{\scriptscriptstyle d} \cdot rac{de(t)}{dt}$$

等式右边三项分别为控制输出量的比例项,积分项,微分项

- K_i 是积分系数(也称为积分增益),它通过对误差的累积来调节控制信号,主要用于消除系统的稳态误差。
- K_d 是微分系数(也称为微分增益),它根据误差的变化率来调节控制信号,主要用于提高系统的动态响应速度和稳定性,在误差变大前就会给出一个控制量。

由于积分是连续的,为了应用到工程中,需要将上式离散化。

步骤1: 以多个采样时刻点代替连续时间

步骤2: 积分由多个采样时刻对应的值的和表示

步骤3: 微分由相邻时刻采样的增量表示步骤4: 输入控制量由采样误差值表示

即作以下变换(T为采样周期,k为采样次数,k-1表示上一次采样):

$$t \approx kT$$

$$\int_0^t e(t) dt \approx T \sum_{j=0}^k e(jT)$$

$$\frac{de(t)}{dt} \approx \frac{e(kT) - e((k-1)T)}{T}$$

可以得到离散化的PID表达式(PID位置式):

$$u(k) = K_{p}e(k) + K_{i}T\sum_{j=0}^{k} e(j) + K_{d}\frac{e(k) - e((k-1))}{T}$$

但是,要累加0-k时刻的所有误差值还是稍显麻烦,我们还可以通过上一次的控制量加增量确定当前控制量的方式简化。计算 u(k) - u(k-1) 可以得到 (PID增量式):

$$\Delta u(k) = K_{p}(e(k) - e(k-1)) + K_{i}Te(k) + K_{d} \frac{e(k) - 2e(k-1) + e((k-2))}{T}$$

要计算u(k) , 求 $u(k-1) + \Delta u(k)$ 即可。 至此得到了利于编程的两种离散化的PID公式。

7. PID位置式与PID增量式的比较

- 位置式与增量式区别:
 - 1. 误差的计算
 - 。 位置式算法要用到过去误差的累计。
 - 。 增量式算法不需要做累加,控制量增量的确定仅与最近三次误差采样值有关。
 - 2. 输出的结果
 - 。 位置式的输出直接对应控制量的输出。
 - 。 增量式的輸出是控制量的增量。
 - 3. 限幅操作
 - 。 位置式需要有积分限幅和输出限幅。
 - 。 增量式只需输出限幅。
- 位置式PID优缺点:
 - 1. 优点:
 - 。 响应速度快, 适合需要快速调节的场景。
 - 。 实时性强, 适合实时控制要求高的系统, 如飞行器姿态控制。
 - 2. 缺点:

- 。 每次输出均与过去的状态有关, 计算时要对e(k)进行累加, 运算工作量大。
- 增量式PID优缺点:
 - 1. 优点:
 - 。 只输出增量部分, 故稳定性好, 抗干扰能力强
 - 。 控制增量 Δu(k)的确定仅与最近三次的采样值有关, 故运算负担小。
 - 2. 缺点:
 - 。 响应速度相对较慢。需要更多历史信息进行计算,可能导致延迟。

注意:运算负担小和需要更多历史信息进行计算不冲突。位置式累积的多,但每次只需要本次的误差;增量式不用累积,但需要最近三次的误差数据。

实现步骤

疑惑: 舵机没有向外的输出,即很难获取舵机的实时位置。对照PID模型,也就是缺少了"测量元件部分",无法重复计算下一采样时间的更新误差,所以这个"PID系统"没有反馈,根本不闭环,**不满足PID控制器的基本条件**。

查阅资料后发现实际上舵机内部已经闭环,而且就是用PID算法控制的!? 所以舵机只需要给角度参数即可,但是PID可以对直流电机,无刷电机等进行控制。

所以在此只单独讨论PID控制器的实现步骤和代码,并未应用到控制舵机的情景中。

1. PID.h文件定义PID参量结构体,PID.c文件初始化赋初值

```
void PID_Init(PID_LocTypeDef *PID)
{
    Kp = ···;
    Ki = ···;
    ...
}
```

说明:注释掉的积分时间常数Ti;微分时间常数Td; 采样周期T 这三个量定义在结构体中只是想完整表达PID参量,实际运用中已经通过代换 $K_i=T*K_p/T_i$, $K_d=K_pT_d/T$ 将这三个变量隐藏在了新的 K_p,K_i,K_d 中,所以调参时只需关注 K_p,K_i,K_d 。

2. 写位置式PID函数

```
    @brief (简要说明) PID->out = Kp * e(k)+Ki * ∑e(k)+Kd * [e(k) - e(k-1)]
    @param (变量) setvalue : 设置值 (期望值) ; actualvalue: 实际值
    @retval (返回值) PID->out: 输出控制量
```

```
float PID_location(float setvalue, float actualvalue, PID_LocTypeDef *PID)
   PID->ek = setvalue-actualvalue;
   PID->location_sum += PID->ek; //计算累计误差值
   //积分限幅,超过积分误差设定最大值、保持最大值、小于积分误差设定最小值、保持最小值
   if((PID->Ki != 0)&&(PID->location_sum > (PID_LIMIT_MAX PID->Ki)))
      PID->location_sum = PID_LIMIT_MAX/PID->Ki;
   if((PID->Ki != 0)&&(PID->location_sum < (PID_LIMIT_MIN PID->Ki)))
      PID->location_sum = PID_LIMIT_MIN/PID->Ki;
   }
   //位置式PID表达式
   PID->out = PID->Kp*PID->ek + (PID->Ki*PID->location_sum) + PID->Kd*(PID-
>ek-PID->ek_prev);
   PID->ek prev = PID->ek;
   //PID->out限幅
   return PID->out;
}
```

3. 写增量式PID函数

```
@brief (简要说明) PID->out += Kp * [e(k)-e(k-1)] + Ki*e(k) + Kd[e(k)-2e(k-1)+e(k-2)]
```

@param (变量) setvalue: 设置值 (期望值); actualvalue: 实际值

@retval (返回值) PID->out: 输出控制量

```
PID->ek = setvalue - actualvalue;

//增量式PID表达式
PID->out += PID->Kp*(PID->ek - PID->ek_prev) + PID->Ki*PID->ek + PID->Kd *
(PID->ek -2*PID->ek_prev+PID->ek_prev_prev);

//更新上一次的误差和上上次的误差
PID->ek_prev_prev = PID->ek_prev;
PID->ek_prev = PID->ek;
```

4. 主函数调用PID.h中的三个函数进行PID控制

```
void PID_Init(PID_LocTypeDef *PID);//初始化float PID_location(float setvalue, float actualvalue, PID_LocTypeDef *PID);//位置式float PID_increment(float setvalue, float actualvalue, PID_LocTypeDef *PID);//增量式
```

框图

以控制四轴飞行器为例:

