



Kameram neden kayıt yapmıyor?

Kameranız beklendiği gibi kayıt yapmıyorsa bu makaleyi inceleyin. Sorunu gidermek için aşağıdaki ayarları kontrol edin:

Kayıt Programı

• IP Kamera > Düzenle > Kayıt > Plan'a gidin . Kayıt modlarının kullanım senaryonuza göre ayarlandığından emin olun.

Home Modu

Surveillance Station, kayıt beklediğiniz zamanda Home Moduna girmiş olabilir.

- Home Modunun ne zaman etkinleştirildiğini kontrol etmek için **Home Modu > Program'a** gidin .
- **Home Modu** > **Ayarlar** > **Kayıt** seçeneğine gidin . Kayıt modlarının kullanım senaryonuza göre ayarlandığından emin olun.

Kamera bağlantısı

Kamera durumunu kontrol etmek için **Günlük > Sistem Günlüğü'ne** gidin . Kameranız bir Wi-Fi bağlantısı kullanıyorsa ve kayıt beklediğiniz anda bağlantı kesildiyse, kararlı sinyaller için kablolu bağlantıya geçmeyi deneyin.