




UZAKTAN ÇEVİRMELİ VPN KULLANICILARI İÇİN SABİT BİR IP ADRESİ ATAMA

Varsayılan olarak Vigor Router, LAN DHCP IP havuzundan uzaktaki çevirmeli VPN istemcilerine dinamik olarak bir IP adresi atayacaktır. İstemci faaliyetlerini daha fazla kontrol altına almak için ağ yöneticisi VPN istemcileri için statik bir IP adresi kullanabilir. Aşağıdaki yapılandırma, uzaktan çevirmeli VPN istemcilerine nasıl sabit bir IP adresi atanacağını gösterir.

DrayOS Modelleri için

VPN and Remote Access >> **Remote Dial-in User** sayfasına gidin. Uzaktan çevirmeli VPN istemcisinin kullanıcı profilinde VPN kullanıcıları için "Assign Statıc IP Address"i işaretleyin ve Statıc IP Adres girin.




Linux Modelleri için

User Management >> User Profile 'a gidin. Uzaktan çevirmeli VPN istemcisinin kullanıcı profilinde, bir Statıc IP adresi girin.







Yukarıdaki konfigürasyonları bitirdikten sonra uzak VPN istemcisi bu VPN hesabı ile aradığında belirtilen statik IP adresini alabilir.