



EWS5912FP'de Rogue AP Algılama Etkinleştirilemiyor

Rogue AP algılama, bir AP'nin yakındaki WiFi sinyallerini taramasına olanak tanır. Elbette, tek bantlı 2,4 GHz AP'ler yalnızca 2,4 GHz WiFi sinyallerini tarayabilirken, çift bantlı AP'ler hem 2,4 GHz hem de 5 GHz WiFi sinyallerini tarayabilir.

Rogue AP algılama başlatılamıyorsa, Cihaz Yönetimi altında Kablosuz Hizmetler'e gidin ve uygun bant için Arka Plan Tarama seçeneğini etkinleştirin.

