




ezMaster Yazılımı Nasıl Güncellenir

Bu makale size ezMaster yazılımını nasıl güncelleyeceğinizi gösterecektir.

- En son ezMaster yazılım sürümünü (.bin) indirin ve ana bilgisayara kaydedin.
- Lütfen ezMaster'ın bir ana bilgisayarda kurulu ve etkin/çalışır durumda olduğundan eminolun.
- Web tarayıcınızı açın (yani İnternet explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox)
- ezMaster'ın IP adresini web tarayıcınızın adres çubuğuna yazın. ezMaster yazılımınıyükledikten sonra oluşturduğunuz oturum açma bilgilerini yazın.





• "Ana Sayfa" sayfası size ezMaster versiyonunu gösterecektir.













• Yazılım Yükseltmesi altında ezMaster'ı Güncelle'yi tıklayın.








Ana bilgisayara kaydedilen .bin dosyasını bulmak için "Dosya Seç"e tıklayın.








• Donanım yazılımı yükseltmesine devam etmek için "Yükle"ye tıklayın










Firmware güncellemesi tamamlandığında Tamam'a tıklayın.



 "Ana Sayfa" sayfası görünecektir. Yazılım güncellemesinin başarılı olup olmadığınıdoğrulamak için ezMaster sürümünü kontrol edin.

