							有此项数据	操作权限
							无此项数据	操作权限
	本本	мот м	odbus通讯协订	٧				
edwaden enexas								
遏相关寄存	器定义,	功能码01(读线	圈)/05(写单个线圈)/0	F(写多个线圈), R/W			权限说明	
寄存器地址	大小	属性	实例	说明	属性	Admin	technician	custom
0x0000	bit0		SelfCheck	自检指令				
0x0001	bitl		Start	启动指令				
0x0002	bit2		Run	运行指令				
0x0003	bit3	系统控制命令字	ShutDown	关机指令	R/W			
0x0004	bit4	MARITIME 4	Emergency Shutdown	紧急关机指令				
0x0005	bit5		Reset	复位指令				
•••								
0x000F	bit15		RVD	预留				
0x0010	bit0		SV-01	SV-01 I/0控制位				
0x0011	bit1		SV-02	SV-02 I/0控制位				
0x0012	bit2		SV-03	SV-03 I/0控制位				
0x0013	bit3		SV-04	SV-04 I/0控制位				
0x0014	bit4		SV-05	SV-05 I/0控制位				
0x0015	bit5		SV-06	SV-06 I/0控制位				
0x0016	bit6		SV-07	SV-07 I/0控制位				
0x0017	bit7		SV-08	SV-08 I/0控制位				
0x0018	bit8	10输出控制位段1	SV-09	SV-09 I/0控制位	R/W			
0x0019	bit9	-	SV-10	SV-10 I/0控制位				
0x001A	bit10		SV-11	SV-11 I/0控制位				
0x001B	bit11		SV-12	SV-12 I/O控制位				
0x001C	bit12		SV-13	SV-13 I/O控制位				
0x001D	bit13		SV-14	SV-14 I/0控制位				
0x001E	bit14		RVD	预留				
0x001F	bit15		RVD	预留				
0x0020	bit0		BL-01	BL-01 I/0控制位				
0x0020	bit1		BL-02	BL-02 I/O控制位				
0x0021	bit2		BL-03	BL-03 I/O控制位				
0x0022			BL-04	BL-04 I/O控制位				
	bit3 bit4		PMP-01	BL-04 1/0控制位 PMP-01 1/0控制位				
0x0024 0x0025			PMP-01 PMP-02					
	bit5			PMP-02 I/0控制位				
0x0026	bit6		PMP-03	PMP-03 I/0控制位				
0x0027	bit7	I0输出控制位段2	PMP-04	PMP-04 I/0控制位	R/W			
0x0028	bit8		PMP-05	PMP-05 I/O控制位				
0x0029	bit9		RAD-01	RAD-01 I/O控制位				
0x002A	bit10		KM-01	KM-01 I/0控制位				
0x002B	bit11		RVD	预留				
0x002C	bit12		RVD	预留				
0x002D	bit13		RVD	预留				
0x002E	bit14		RVD	预留				
0x002F	bit15		RVD	预留				
0x0030	bit0		SV-01 Ctrl Enable	SV-01 I/0控制使能位				
0x0031	bit1		SV-02 Ctrl Enable	SV-02 I/0控制使能位				
0x0032	bit2		SV-03 Ctrl Enable	SV-03 I/0控制使能位				
0x0033	bit3		SV-04 Ctrl Enable	SV-04 I/0控制使能位				
0x0034	bit4		SV-05 Ctrl Enable	SV-05 I/0控制使能位				

0x0035	bit5		SV-06 Ctrl Enable	SV-06 I/0控制使能位			
0x0036	bit6]	SV-07 Ctrl Enable	SV-07 I/0控制使能位			
0x0037	bit7	roth it body the ok the first	SV-08 Ctrl Enable	SV-08 I/0控制使能位	p. /m		
0x0038	bit8	[0输出控制使能位段]	SV-09 Ctrl Enable	SV-09 I/0控制使能位	R/W		
0x0039	bit9		SV-10 Ctrl Enable	SV-10 I/0控制使能位			
0x003A	bit10		SV-11 Ctrl Enable	SV-11 I/0控制使能位			
0x003B	bit11		SV-12 Ctrl Enable	SV-12 I/0控制使能位			
0x003C	bit12		SV-13 Ctrl Enable	SV-13 I/0控制使能位			
0x003D	bit13		SV-14 Ctrl Enable	SV-14 I/0控制使能位			
0x003E	bit14		RVD	预留			
0x003F	bit15		RVD	预留			
0x0040	bit0		BL-01 Ctrl Enable	BL-01 I/0控制位			
0x0041	bit1		BL-02 Ctrl Enable	BL-02 I/0控制位			
0x0042	bit2		BL-03 Ctrl Enable	BL-03 I/0控制位			
0x0043	bit3		BL-04 Ctrl Enable	BL-04 I/0控制位			
0x0044	bit4	1	PMP-01	PMP-01 I/O控制位			
0x0045	bit5		PMP-02	PMP-02 I/O控制位			
0x0046	bit6		PMP-03	PMP-03 I/O控制位			
0x0047	bit7		PMP-04	PMP-04 I/O控制位			
0x0048	bit8	10输出控制使能位段2	PMP-05	PMP-05 I/O控制位	R/W		
0x0049	bit9		RAD-01	RAD-01 I/O控制位			
0x004A	bit10		KM-01	KM-01 I/0控制位			
0x004B	bit11		RVD	预留			
0x004C	bit12		RVD	预留			
0x004D	bit13		RVD	预留			
0x004E	bit14		RVD	预留			
0x004F	bit15		RVD	预留			
0x0050	bit0		Auto Ctrl	整机采用自动控制模式			
0x0051	bit1		Auto Charge	自动充电模式开关			
0x0052	bit2		BL-01 Auto Ctrl				
0x0053	bit3		BL-02 Auto Ctrl				
0x0054	bit4		BL-03 Auto Ctrl				
0x0055	bit5		BL-04 Auto Ctrl				
0x0056	bit6		PMP-01 Auto Ctrl				
0x0057	bit7	模式控制位	PMP-02 Auto Ctrl	器件自动控制开关位	R/W		
0x0058	bit8	1	PMP-03 Auto Ctrl				
0x0059	bit9		PMP-04 Auto Ctrl				
0x005A	bit10]	PMP-05 Auto Ctrl				
0x005B	bit11	1	RAD-01 Auto Ctrl				
]					
0x005F	bit15		Rvd	Rvd			
0x0060	bit0		LT-01 Alm Ctrl	LT-01低液位报警开关			
0x0061	bit1		LT-02 Alm Ctrl	LT-02低液位报警开关			
•••		报警开关控制位			R/W		
0x006F	bit15	1	Rvd	Rvd			
散量输入寄	存器相急	大定义,功能码02	2(读离散量输入),R		1		
寄存器地址	大小	属性	实例	说明	属性		
0x1000	bit0		10输入0	启动信号I/0输入信号状态			

	ı	1		T	7		
0x1001	bitl	IO输入	10输入1	关机信号I/0输入信号状态			
0x1002	bit2		10输入2	复位信号I/0输入信号状态			
0x1003	bit3		10输入3	急停信号I/0输入信号状态	R		
0x1004	bit4		10输入4	门磁信号I/0输入信号状态	_		
•••	•••				_		
0x100F	bit15		RVD	RVD			
0x1010	bit0		SV-01	SV-01 I/0输出状态反馈位	_		
0x1011	bitl		SV-02	SV-02 I/0输出状态反馈位	_		
0x1012	bit2		SV-03	SV-03 I/0输出状态反馈位	_		
0x1013	bit3		SV-04	SV-04 I/0输出状态反馈位	_		
0x1014	bit4		SV-05	SV-05 I/0输出状态反馈位			
0x1015	bit5	IO 输	SV-06	SV-06 I/0输出状态反馈位			
0x1016	bit6	出 状	SV-07	SV-07 I/0输出状态反馈位			
0x1017	bit7	态反	SV-08	SV-08 I/0输出状态反馈位	R		
0x1018	bit8	馈	SV-09	SV-09 I/0输出状态反馈位			
0x1019	bit9	位 段	SV-10	SV-10 I/0输出状态反馈位			
0x101A	bit10	1	SV-11	SV-11 I/0输出状态反馈位			
0x101B	bitll		SV-12	SV-12 I/0输出状态反馈位			
0x101C	bit12		SV-13	SV-13 I/0输出状态反馈位			
0x101D	bit13		SV-14	SV-14 I/0输出状态反馈位			
0x101E	bit14		RVD	预留			
0x101F	bit15		RVD	预留			
0x1020	bit0		BL-01	BL-01 I/0输出状态反馈位			
0x1021	bitl		BL-02	BL-02 I/0输出状态反馈位			
0x1022	bit2		BL-03	BL-03 I/0输出状态反馈位			
0x1023	bit3		BL-04	BL-04 I/0输出状态反馈位			
0x1024	bit4		PMP-01	PMP-01 I/O输出状态反馈位			
0x1025	bit5	IO 输	PMP-02	PMP-02 I/O输出状态反馈位			
0x1026	bit6	出 状	PMP-03	PMP-03 I/O输出状态反馈位			
0x1027	bit7	态	PMP-04	PMP-04 I/0输出状态反馈位	R		
0x1028	bit8	反 馈	PMP-05	PMP-05 I/0输出状态反馈位			
0x1029	bit9	位 段	RAD-01	RAD-01 I/O输出状态反馈位			
0x102A	bit10	2	KM-01	KM-01 I/0输出状态反馈位			
0x102B	bit11		RVD	预留			
0x102C	bit12		RVD	预留			
0x102D	bit13		RVD	预留			
0x102E	bit14		RVD	预留	4		
0x102F	bit15		RVD	预留			
0x1030	bit0		CAN Status	CAN通讯状态位	4		
0x1031	bitl		RS4851 Status	RS4851 通讯状态位	4		
0x1032	bit2		RS4852 Status	RS4852 通讯状态位	4		
0x1033	bit3	通讯状态码	RS4853 Status	RS4853 通讯状态位	R		
0x1034	bit4		4G Status	4G 通信状态位	4		
0x1035	bit5		Enternet Status	以太网通讯状态位	_		
					4		
0x103F	bit15		Rvd	预留			
0x1040	bit0		TT-03 SelfCheck	TT-03 温度传感器自检位	4		
0x1041	bitl		TT-05 SelfCheck	TT-05 温度传感器自检位	4		
0x1042	bit2		TT-15 SelfCheck	TT-15 温度传感器自检位	4		
0x1043	bit3		TT-16 SelfCheck	TT-16 温度传感器自检位			

	bit9 bit15	功能码04(读输	 Rvd 入寄存器), R	预留			
0x107F b	 bit15		Rvd				
					_		
					_		
		-			1		
0 1050	1		Load Low Alarm	低负载报警	_		
	bit8		LT2 L Alarm	低液位报警			
	bit7		LT1 L Alarm	低液位报警	_		
	bit6	以高円1	BAT-01 L Alarm	BAT-01电池电压低	_		
	bit5	系统实时 报警码1	CS-01 Alarm	电导率异常报警	R		
	bit4		TT-31 H Alarm	TT-18温度高报警	-		
	bit3		TT-17 H Alarm	TT-17温度高报警	-		
	bit2		PT-05 H Alarm	PT-05 压力高报警	_		
	bit1		PT-03 H Alarm	PT-04 压力高报警	_		
	bit0		PT-03 L Alarm	PT-04 压力低报警	_		
	bit15		Rvd	预留			
	•••				_		
	bit5		LT-02 SelfCheck	LT-02传感器自检位	_		
	bit4	日本語の	LT-01 SelfCheck	LT-01传感器自检位	_		
	bit3	传感器设备 自检码3	IT-02 SelfCheck	IT-02传感器自检位	R		
	bit2		IT-01 SelfCheck	IT-01传感器自检位	_		
	bit1		VT-02 SelfCheck	VT-02传感器自检位	_		
	bit0		VT-01 SelfCheck	VT-01传感器自检位	_		
	bit15		Rvd	预留	1		
	•••				_		
0x105B b	bit11		CM-01 SelfCheck	电导率传感器自检位			
0x105A b	bit10		MFM-04 SelfCheck	MFM-01 传感器自检位			
0x1059 h	bit9		AFM-04 SelfCheck	AFM-04 传感器自检位			
0x1058 h	bit8		AFM-03 SelfCheck	AFM-03 传感器自检位			
0x1057 k	bit7	自检码2	AFM-02 SelfCheck	AFM-02 传感器自检位			
0x1056 k	bit6	传感器设备	AFM-01 SelfCheck	AFM-01 传感器自检位	R		
0x1055 k	bit5		PT-06 SelfCheck	PT-09 压力传感器自检位			
0x1054 k	bit4		PT-05 SelfCheck	PT-08 压力传感器自检位			
0x1053	bit3		PT-04 SelfCheck	PT-07 压力传感器自检位			
0x1052	bit2		PT-03 SelfCheck	PT-06 压力传感器自检位			
0x1051 h	bit1		PT-02 SelfCheck	PT-05 压力传感器自检位			
0x1050	bit0		PT-01 SelfCheck	PT-04 压力传感器自检位			
0x104F b	bit15		Rvd	预留	1		
0x104E b	bit14		TT-37 SelfCheck	TT-37 温度传感器自检位			
0x104D b	bit13		TT-34 SelfCheck	TT-34 温度传感器自检位			
0x104C b	bit12		TT-33 SelfCheck	TT-33 温度传感器自检位			
0x104B b	bit11		TT-31 SelfCheck	TT-31 温度传感器自检位			
0x104A b	bit10		TT-29 SelfCheck	TT-29 温度传感器自检位			
0x1049	bit9		TT-27 SelfCheck	TT-27 温度传感器自检位			
0x1048 ł	bit8	自检码1	TT-25 SelfCheck	TT-25 温度传感器自检位	ı		
0x1047	bit7	传感器设备	TT-24 SelfCheck	TT-24 温度传感器自检位	R		
0x1046	bit6		TT-23 SelfCheck	TT-23 温度传感器自检位			
0x1045	bit5		TT-19 SelfCheck	TT-19 温度传感器自检位			
0x1044 k	bit4		TT-17 SelfCheck	TT-17 温度传感器自检位			

	1	T		T			
0x2000	1		TT-01	温度01	1		
0x2001	1		TT-02	温度02	_		
0x2002	1		TT-03	温度03	_		
0x2003	1		TT-04	温度04	_		
0x2004	1		TT-05	温度05			
0x2005	1		TT-06	温度06			
0x2006	1		TT-07	温度07			
0x2007	1		TT-08	温度08			
0x2008	1		TT-09	温度09			
0x2009	1	K	TT-10	温度10			
0x200A	1	型 热	TT-11	温度11			
0x200B	1	电	TT-12	温度12			
0x200C	1	偶 温	TT-13	温度13			
0x200D	1	度 传	TT-14	温度14	R		
0x200E	1	感器	TT-15	温度15	IV.		
0x200F	1	器 实 时	TT-16	温度16			
0x2010	1	时 数	TT-17	温度17			
0x2011	1	据	TT-18	温度18			
0x2012	1	(28)	TT-19	温度19			
0x2013	1		TT-20	温度20			
0x2014	1		TT-21	温度21			
0x2015	1		TT-22	温度22			
0x2016	1		TT-23	温度23			
0x2017	1		TT-24	温度24			
0x2018	1		TT-25	温度25			
0x2019	1]	TT-26	温度26			
0x201A	1		TT-27	温度27			
0x201B	1		TT-28	温度28			
0x201C	1		TT-29	温度29			
0x201D	1	PT100 温	TT-30	温度30			
0x201E	1	度 传	TT-31	温度31			
0x201F	1	感	TT-32	温度32			
0x2020	1		TT-33	温度33	R		
0x2021	1	时 数	TT-34	温度34			
0x2022	1	据 (8)	TT-35	温度35			
0x2023	1	(0)	TT-36	温度36			
0x2024	1	压	PT-01	压力01			
0x2025	1	力	PT-02	压力02	1		
0x2026	1	传 感 器 实	PT-03	压力03	1		
0x2027	1	器 实	PT-04	压力04	R		
0x2028	1	· 时 数	PT-05	压力05	1		
0x2029	1	据	PT-06	压力06	1		
0x202A	1		AFM-01	空气流量1	1		
0x202R	1	流	AFM-02	空气流量2	1		
0x202D	1	量实	AFM-03	空气流量3	R		
0x202C	1	时 数	AFM-04	空气流量4	- 1		
0x202D 0x202E	1	据	MFM-01	质量流量1			
					D		
0x202F	1	-	BL-01 FD_SPD	燃烧腔空气进气风机反馈速度	R		
0x2030	1		BL-02 FD_SPD	BL-02 反馈速度	R		
0x2031	1	调	BL-03 FD_SPD	阴极空气泵反馈速度	R		

0x2032		速	DI OA ED CDD	DDOV 旧府园良后健康庄	D.		
	-	设 备	BL=04 FD_SPD	PROX 温度风扇反馈速度	R		
0x2033	1	馈	PMP-01 FD_SPD	燃料进液泵	R		
0x2034	1	速 数	PMP-02 FD_SPD	过滤回路泵反馈速度	R		
0x2035	1	据 (10)	PMP-03 FD_SPD	电堆冷却水泵反馈速度	R		
0x2036	1		PMP-04 FD_SPD	外部换热泵反馈速度	R		
0x2037	1		PMP-05 FD_SPD	外部换热泵反馈速度	R		
0x2038	1		RAD-01 FD_SPD	换热器风机反馈速度	R		
0x2039	1		SYS_STATUS	系统运行状态	R		
0x203A	1		CM-01	电导率	R		
0x203B	1		LT-01	燃料箱液位1	R		
0x203C	1	其	LT-02	燃料箱液位2	R		
0x203D	1	穴 它 数	VT-01	燃料电池电压	R		
0x203E	1	数 据	IT-01	燃料电池电流	R		
0x203F	1		FC Power	燃料电池发电功率	R		
0x2040	1		Out Voltage	系统输出电压	R		
0x2041	1		Out Current	系统输出电流	R		
0x2042	1		Out Power	系统输出功率	R		
0x2043	1		VT-02	电池电压	R		
0x2044	1		IT-02	电池电流	R		
0x2045-0x2046	2		Power Produced (Single)	单次发电量	R		
0x2047-0x2048	2		Power Produced (Total)	累计发电量	R		
0x2049	1		累计启动次数	累计启动次数	R		
0x204A	1		Fuel consumption	燃料消耗率	R		
0x204B-0x204C	2		Total fuel consumption	燃料累计消耗量	R		
			备用	备用			
保持寄存器相关	关定义,	功能码03(读例	保持寄存器)/06(写单	个保持寄存器)/10(写多个保	持寄存器		
寄存器地址	大小	属性	实例	说明	属性		
0x3000	1		生产商	区分不同的生产厂家	R		
0x3001	1		产品名称	用于后续区分不同类型的产品	R		
0x3002	1		产品类型	用于后续区分产品型号	R		
0x3003 - 0x3006	4	产品参数	产品序列号	产品序列号为8位字符	R		
0x3007	1		4. 文口#0	表示生产日期中的年份	R		
0x3008	1		生产日期	表示生产日期中的月:日	R		
0x3009	1		固件版本号	xx1. xx2. x(主版本xx1不会超过65)	R		
0x300A	1		硬件版本号	xx1. xx2. x(主版本xx1不会超过65)	R		
0x300B-0x300E	4		重整ID	重整器唯一身份ID	R/W		
0x300F-0x3012	4		电堆ID	电堆唯一身份ID	R/W		
		l		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	R/W		
0x3013	1		设备通讯地址	设备在485总线中的地址号	IV/ W		<u> </u>

		1 ~=~~					
0x3016	1		485通信参数	表示485通信的数据位格式和波特率	R/W		
0x3018	1			系统时间年	R/W		
0x3019	1				R/W		
0x301A	1		系统时间	系统时间,小时	R/W		
0x301B	1			系统时间,分:秒	R/W		
0x301C	1	时间参数	NI 6 26 M 2 - 4 - 4 1 2 -	单次运行时间,小时	R		
0x301D	1		设备单次运行时间	单次运行时间,分:秒	R		
0x301E - 0x301F	2		NE ACTION OF THE POST	累计运行时间,小时	R		
0x3020	1		设备累计运行时间	累计运行时间,分:秒	R		
0x3021	1		BL-01 CTRL_SPD	BL-01 控制速度	R/W		
0x3022	1		BL-02 CTRL_SPD	阴极空气泵控制速度	R/W		
0x3023	1	调	BL-03 CTRL_SPD	氢气循环风机控制速度	R/W		
0x3024		速 设	BL-04 CTRL_SPD	PROX 温度风扇控制速度	R/W		
0x3025	1	· 备 控	PMP-01 CTRL_SPD	PMP-01 控制速度	R/W		
0x3026	1	速	PMP-02 CTRL_SPD	过滤回路泵控制速度	R/W		
0x3027	1	信 息	PMP-03 CTRL_SPD	电堆冷却水泵控制速度	R/W		
0x3028	1	(10)	PMP-04 CTRL_SPD	外部换热泵控制速度	R/W		
0x3029	1		PMP-05 CTRL_SPD	PMP-05 控制速度	R/W		
0x302A	1		RAD-01 CTRL_SPD	换热器1风机控制速度	R/W		
0x302B	1		BL-01 Kp	BL-01 PI控制 比例系数	R/W		
0x302C	1		BL-01 Ti	BL-01 PI控制 积分时间常数	R/W		
0x302D	1		BL-01 Tsm	BL-01 PI控制周期	R/W		
0x302E	1		BL-02 Kp	BL-02 PI控制 比例系数	R/W		
0x302F	1		BL-02 Ti	BL-02 PI控制 积分时间常数	R/W		
0x3030	1		BL-02 Tsm	BL-02 PI控制周期	R/W		
0x3031	1		BL-03 Kp	BL-03 PI控制 比例系数	R/W		
0x3032	1		BL-03 Ti	BL-03 PI控制 积分时间常数	R/W		
0x3033	1		BL-03 Tsm	BL-03 PI控制周期	R/W		
0x3034	1		BL-04 Kp	BL-04 PI控制 比例系数	R/W		
0x3035	1		BL-04 Ti	BL-04 PI控制 积分时间常数	R/W		
0x3036	1		BL-04 Tsm	BL-04 PI控制周期	R/W		
0x3037	1		PMP-01 Kp	PMP-01 PI控制 比例系数	R/W		
0x3038	1	PI	PMP-01 Ti	PMP-01 PI控制 积分时间常数	R/W		
0x3039	1	控 制	PMP-01 Tsm	PMP-01 PI控制周期	R/W		
0x303A	1	参 数	PMP-02 Kp	PMP-02 PI控制 比例系数	R/W		
0x303B	1	***	PMP-02 Ti	PMP-02 PI控制 积分时间常数	R/W R/W		
0x303C 0x303D	1		PMP-02 Ism PMP-03 Kp	PMP-02 PI控制周期 PMP-03 PI控制 比例系数	R/W		
0x303D 0x303E	1		PMP-03 Ti	PMP-03 PI控制 积分时间常数	R/W		
0x303E 0x303F	1		PMP-03 T1	PMP-03 PI控制 积分时间吊数	R/W		
0x303F	1		PMP-04 Kp	PMP-04 PI控制 比例系数	R/W		
0x3040	1		PMP-04 Ti	PMP-04 PI控制 积分时间常数	R/W		
0x3041	1		PMP-04 Tsm	PMP-04 PI控制周期	R/W		
0x3043	1		PMP-05 Kp	PMP-05 PI控制 比例系数	R/W		
					R/W		
0x3044	1		PMP-05 Ti	PMP-05 PI控制 积分时间常数	R/W		

0x3045	1		PMP-05 Tsm	PMP-05 PI控制周期	R/W		
0x3046	1		RAD-01 Kp	RAD-01 PI控制 比例系数	R/W		
0x3047	1		RAD-01 Ti	RAD-01 PI控制 积分时间常数	R/W		
0x3048	1		RAD-01 Tsm	RAD-01 PI控制周期	R/W		
0x3049	1	模式参数	Power Mode	系统发电模式	R/W		
0x304A	1	始かれ 中 からを 粉	FC Out Current	电堆输出电流值	R/W		
0x304B	1	燃料电池参数	FC Out Power	电堆输出功率值	R/W		
0x304D	1		BAT Charge Start Voltage	电池开始充电电压	R/W		
0x304E	1	岩井油4条	Charge Start Delay	开始充电判定延时时间	R/W		
0x304F	1	蓄电池参数	BAT Charge Stop Voltage	电池结束充电电压	R/W		
0x3050	1		Charge Stop Delay	结束充电判定延时时间	R/W		
0x3051	1	数据保存间隔	DATA Storage Cycle	SD卡数据保存间隔	R/W		
0x3052	1		PT-03 L Alarm Para	PT-03 压力低报警参数	R/W		
0x3053	1		PT-03 H Alarm Para	PT-03 压力高报警参数	R/W		
0x3054	1		PT-04 H Alarm Para	PT-04 压力高报警参数	R/W		
0x3055	1		TT-17 H Alarm Para	TT-17温度高报警参数	R/W		
0x3056	1		TT-31 H Alarm Para	TT-31温度高报警参数	R/W		
0x3057	1	设备报警参数	CS-01 H Alarm Para	电导率高异常报警参数	R/W		
0x3058	1	以飦拟吉沙奴	BAT-01 L Alarm Para	BAT-01电池电压低参数	R/W		
0x3059	1		LT1 L Alarm Para	LT1低液位报警参数	R/W		
0x305A	1		LT1 Auto Liquid low limit	LT1自动加液下限值	R/W		
0x305B	1		LT1 Stop Liquid Value	LT1自动加液停止上限值	R/W		
0x305C	1		LT2 L Alarm Para	LT2低液位报警参数	R/W		
0x305D	1		待补充				
			备用	备用			