### Obsah

18	Elek	strický proud v polovodičích	l
	18.1	Elektron-díra	1
	18.2	Vlastní vodivost	1
	18.3	Příměsová vodivost	1
	18.4	PN přechod – Dioda	1
		18.4.1 Závěrný směr	3
		18.4.2 Propustný směr	3
	18.5	Využití polovodičů	
	18.6	Tranzistory	3
		18.6.1 Bipolární tranzistory	3
		18.6.2 Unipolární tranzistory	

# 18 Elektrický proud v polovodičích

- materiály s větším el. odporem než vodiče, ale menším než izolanty
- klesající odpor s teplotou
- většina polovodičů krystalické látky polovodiče
  - prvky Si, Ge, Se
  - sloučeniny GaAs, PbS
- existence i amorfních polovodičů (některá skla)
- využití el. součástky

#### 18.1 Elektron-díra


- pár elektronu a díry (prázdné místo nechané po odtržení elektronu od atomu)
- vznik generace přidání energie, odtržení elektronu z valenční vrstvy atomu, vznik elektron-díry
- zánik rekombinace elektron "spadne" zpět do díry

## 18.2 Vlastní vodivost

- u čistých polovodičů
- připojení ke zdroji
  - vznik elektron-díry
  - pohyb elektronů ke kladnému pólu
  - elektron spadne do jiné díry
  - vznik nové elektron-díry
  - ⇒ zdánlivý pohyb děr k zápornému pólu

### 18.3 Příměsová vodivost


- u příměsových polovodičů
- některé atomy nahradíme jiným prvkem s odlišným počtem valenční elektronů
  - do křemíku (4 valenční  $e^-$ ) dáme fosfor (5 val.  $e^-$ )
    - \* 1 elektron přebývá, malá potřebná energie k oddělení
    - \*  $e^-$  vedou el. proud elektronová vodivost
    - \* polovodiče type N (negative)
  - do křemíku (4 valenční  $e^-$ ) dáme bór (3 val.  $e^-$ )
    - \* 1 elektron chybí díra
    - $\ast$ díry vedou el. proud  $d\check{e}rov\acute{a}$  vodivost
    - \* polovodiče type P (positive)




Obr. 18.1: Vlastní vodivost je spojena se vznikem párů elektron-díra, zatímco příměsi jiných prvků mohou způsobit přebytek nebo nedostatek elektronů.

## 18.4 PN přechod – Dioda

- spojení polovodiče typu P a typu N
- rozhraní polovodičů PN přechod
  - dochází zde k rekombinaci místo bez nositelů náboje
- propouští proud pouze jedním směrem
- el. součástka polovodičová dioda



Obr. 18.2: PN přechod a schématické zakreslení polovodičové diody



Obr. 18.3: Voltampérová charakteristika lavinové diody

#### 18.4.1 Závěrný směr

- zapojení PN přechodu, kdy neprochází proud
- typ P připojen na záporný pól zdroje, typ N připojen ke kladnému pólu zdroje
- díry i elektrony tlačeny od PN přechodu
- zvětšení oblast bez nositelů náboje neprochází proud

## 18.4.2 Propustný směr


- PN přechodem prochází proud
- typ P připojen na kladný pól zdroje, typ N připojen k zápornému pólu zdroje
- díry a elektrony tlačeny směrem k PN přechodu
- pokles el. odporu, přecházení  $e^-$  přes PN přechod prochází proud

## 18.5 Využití polovodičů

- usměrnění proudu
- LED diody světlo
- fotovoltaické články výroba energie
- tranzistory boolenová algebra v počítačích

## 18.6 Tranzistory

- 2 PN přechody tranzistory typu NPN nebo PNP
- zesilovače, spínače, invertory, základ integrovaných obvodů (procesor, RAM...)
- dva typy bipolární a unipolární
- minimálně 3 elektrody



Obr. 18.4: Jednoduché zapojení bipolárního NPN tranzistoru jako spínače.

## 18.6.1 Bipolární tranzistory

- kolektor (C/K), báze (B), emitor (E)
- hlavní proud protéká z kolektoru do emitoru
- řízení proudem do báze

## 18.6.2 Unipolární tranzistory

- source (S), gate (G), drain (D)
- proud ze source do drainu
- řízení napětím na gate