PID 控制


智能车程序处理对于数据的处理可简化成这样, 其中单片机就是智能车的核心。



单片机主要完成:

- ·将传感器采集的数据进行处理
- ·自动控制算法
- ·输出控制信号

控制算法对小车的性能起了决定性的作用。



PID 控制,作为一种控制方法被广泛运用在小车控制中。在大多时候你只要会用 pid、会调 pid。

1.什么是 PID

PID 的全称为比例积分微分控制, P 为比例, I 为积分, D 为微分。PID 往往都是应用于惰性系统, 所谓惰性系统, 就是变化较慢且无法精确控制和调节的对象。最经典的控制对象就为温度的控制。PID 控制分增量式和位置式两种。

比例调节 (P) 作用:

是按比例反应系统的偏差, 系统一旦出现了偏差, 比例调节立即产

生调节作用用以减少偏差。 比例作用大, 可以加快调节, 减少误差, 但是过大的比例, 使系统的稳定性下降, 甚至造成系统的不稳定。

积分调节(1) 作用:


是使系统消除稳态误差, 提高无差度。 因为有误差, 积分调节就进行, 直至无差, 积分调节停止, 积分调节输出一常值。 积分作用的强弱取决与积分时间常数 Ti, Ti 越小, 积分作用就越强。 反之 Ti 大则积分作用弱, 加入积分调节可使系统稳定性下降. 动态响应变慢。 积分作用常与另两种调节规律结合. 组成

微分调节(D) 作用:


PI 调节器或 PID 调节器。

微分作用反映系统偏差信号的变化率,具有预见性,能预见偏差变化的趋势, 因此能产生超前的控制作用, 在偏差还没有形成之前,已被微分调节作用消除。 因此, 可以改善系统的动态性能。 在微分时间选择合适情况下, 可以减少超调, 减少调节时间。 微分作用对噪声干扰有放大作用,因此过强的加微分调节, 对系统抗干扰不利。 此外, 微分反应的是变化率, 而当输入没有变化时, 微分作用输出为零。 微分作用不能单独使用, 需要与另外两种调节规律相结合, 组成 PD 或 PID 控制器。

P可看作对当前的控制,I看作对过去的控制,D看作对未来的控制。



2、位置式 PID



我们以小车巡线来介绍位置式 pid。这里我们需要实现让小车一直沿着中线前进。


为了实现高速巡线,在巡线过程中我们需要让车快速、稳定地回到中线。

设小车方向盘的转角为⊙,通过控制⊙就可以实现小车的转向。

我们已知小车偏离中线的距离 x,当我们仅仅只考虑这一个参数的时候,我们就可以用比例(Proportion)控制。也就是离中线远方向就打的急,离中线近方向打的缓。

 $\theta = K_P \, x$

以时间 t 为横坐标, 以偏差 x 为纵坐标作图:




图像中的曲线斜率代表小车横向移动的速度 Vx。这里可以看到,当小车快要接近中线的时候,Vx 没有明显的下降,而是出现的一个控制滞后的现象。这其实是因为没有考虑小车的质量,也就是质量产生的惯性使他有一个过冲现象。

为了消除这个现象我们可以引入小车的速度 Vx (即 x 的微分 Differentiation), 在小车横移速度比较快的时候对 P 产生的控制量 KpX 起一个牵制的,可理解为阻尼。相当于在车横移速度比较快的时候轻点一下刹车,去消除过冲现象,踩刹车的轻重与速度成正比。

$$\theta = K_P x - K_d \frac{dx}{dt}$$

其实 PD 控制就是我们通常用来控制巡线的方法。



舵机控制一般选用位置式 PID ,因为舵机本次的控制量输出值与上次控制量输出值关系不大,只与过去状态有关,舵机需要的是快速转到某个角度。而位置式 PID 正好不需要对控制量进行记忆,而是直接对偏差值进行计算得出期望的控制量。

```
部分参考 C 语言代码:
//PID 结构体
typedef struct
 float Kp;
                           //比例系数 Proportional
 float Ki;
                           //积分系数 Integral
 float Kd;
                           //微分系数 Derivative
                           //当前误差
 float Ek;
                           //前一次误差 e(k-1)
 float Ek1;
                           //再前一次误差 e(k-2)
 float Ek2;
 float LocSum;
                            //累计积分位置
}PID_TypeDef;
//pwm=Kp*e(k)+Ki*\sume(k)+Kd[e (k) -e(k-1)]
/**************
函数名称: PID Loc
     能: 位置式 PID
功
     数: SetValue ----- 设置值(期望值)
```

```
ActualValue --- 实际值(反馈值)
           PID ----- PID 数据结构
返回值: PWM ----- PWM 输出
************************************
float PID_Loc(float SetValue, float ActualValue, PID_TypeDef *PID)
   float PWM;
                                           //PWM 输出
   PID->Ek = SetValue - ActualValue; //计算当前误差
                                            //累计误差
   PID->LocSum += PID->Ek;
    PWM = PID -> Kp * PID -> Ek + (PID -> Ki * PID -> LocSum) + PID -> Kd
                                         //位置式 PID 控制
    * (PID->Ek1 - PID->Ek);
                                          //保存上一次偏差
   PID -> Ek1 = PID -> Ek:
   if(PWM > Servo max)
     PWM = Servo_max;
   else if(PWM < Servo_min)
     PWM = Servo_min;
                                         //限幅
   return PWM;
}
```

3 增量式 PID

所谓的增量,就是本次控制量和上次控制量的差值。增量式 PID 是一种对控制量的增量进行 PID 控制的一种控制算法。


公式:

$$\Delta u\left[n\right] = K_{p}\left\{e\left[n\right] - e\left[n-1\right]\right\} + K_{i}e\left[n\right] + K_{d}\left\{e\left[n\right] - 2e\left[n-1\right] + e\left[n-2\right]\right\}$$

(说明: Kp->P,Ki->I,Kd->D,e数组->error数组, e[n]->本次差值,e[n-1]->上次差值,e[n-2]->上上次差值)

电机一般选用增量式 PID, 当执行机构需要的控制量是增量, 而不是位置量的绝对数值时, 可以使用增量式 PID 控制算法进行控制。

给定占空比 -> 测转速 -> 比较实际转速和目标转速 -> 重新调整占空比,这样的过程其实就是一个闭环控制,我们发现这个过程形成了一个回环:每次调整的占空比大小都是基于上一次结果得到的。相比开环控制,闭环控制多了信息反馈环节(测电机转速),我们根据反馈信息再做出进一步调整,接着获得调整后的反馈信息,再基于更新过的反馈信息进行新一轮的调控。



```
部分参考 C 语言代码:
//PID 结构体
typedef struct
 float Kp:
                          //比例系数 Proportional
                         //积分系数 Integral
 float Ki;
                          //微分系数 Derivative
 float Kd:
 float Ek:
                          //当前误差
                          //前一次误差 e(k-1)
 float Ek1:
 float Ek2;
                          //再前一次误差 e(k-2)
 float LocSum;
                          //累计积分位置
}PID_TypeDef;
//pwm+=Kp[e(k) -e(k-1)]+Ki*e(k)+Kd[e(k)-2e(k-1)+e(k-2)]
/**************
函数名称: PID_Inc
   能 : 增量式 PID
功
     数: SetValue ----- 设置值(期望值)
参
         ActualValue --- 实际值(反馈值)
          PID ----- PID 数据结构
返 回 值: PWM ----- 本次 PID 增量(+/-)
float PID Inc(float SetValue, float ActualValue, PID TypeDef *PID)
```

```
{
    float PWM;
                                                //增量
    PID->Ek = SetValue - ActualValue;
                                             //计算当前偏差
    PID->LocSum += PID->Ek;
                                                 //累计误差
    PWM = PID -> Kp * (PID -> Ek - PID -> Ek1) + PID.Ki * EK +
    PID.Kd * (PID.Ek - 2 * PID.Ek1 + PID.Ek2);
                                                 //增量式 PID 控制器
    PID -> Ek2 = PID -> Ek1;
    PID->Ek1 = PID->Ek;
    if(PWM > motor_Max)
      PWM = motor_Max;
    else if(PWM < motor_Min)
      PWM = motor_Min;
    }
                                                //限幅
    return PWM;
}
```