编码器

编码器在项目、竞赛中被广泛运用。很多运动控制系统都是一个闭环系统,而在这个闭环系统中,各类型的电机必然是执行器,但只有电机,那这个运动控制只能是开环的,我们需要一个反馈值,用于实现电机控制的闭环结构。编码器被广泛应用于电机测速,实现电机闭环控制。


1、编码器

编码器 (encoder) 是将信号 (如比特流) 或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号。

2、旋转编码器 EC11

旋转编码器是集光机电技术于一体的速度位移传感器。当旋转编码器轴带动光栅盘旋转时,经发光元件发出的光被光栅盘狭缝切割成断续光线,并被接收元件接收产生初始信号。该信号经后继电路处理后,输出脉冲或代码信号。其特点是体积小,重量轻,品种多,功能全,频响高,分辨能力高,力矩小,耗能低,性能稳定,可靠使用寿命长等特点。

本次所讲的为 EC11 旋转编码器,该编码器由两个部分组成,第一部分(3 脚 ACB)分别为编码器 A B 相和公共端(接地);第二部分(2 脚 S1、S2)为按键,按下后导通。总共可以输出 5 种不同的操作信息:按下、正转、反转、按下正转、按下反转



EC11 波形原理解析图:

轴回转方向	信号	输出波形	
Shaft rotati-	Signal	Output	
onal direction		图2 fig.2	图 3 fig. 3
顺时针方向 C.W	A(A-C端子间) A(TerminalA-C) B(B-C端子间)	OFF ON ON	OFF ON OFF
逆时针方向 C.C.W	B (Termina 1B-C) A (A-C端子间) A (Termina 1A-C) B (B-C端子间) B (Termina 1B-C)	OFF ON OFF	OFF ON OFF ON https://biogsokiding.exhviei.net/2467/39R&7

上图总结起来简单来说就是两种情况


一: 当 A 下降沿触发之后, 判断如果 A=0; B=0; 则为顺时针; 如果

A=0; B=1 则为逆时针

二: 当 A 上升沿触发之后, 判断如果 A=1; B=1; 则为顺时针; 如果


A=1; B=0 则为逆时针

3、AB 相编码器



AB 相编码器,简而言之,就是有两路输出的脉冲信号,通过对脉冲计数,可以知道转动了多少角度。编码器的 A 相、B 相、Z 相信号中,A、B 两个通道的信号一般是正交(即互差 90°)脉冲信号;而 Z 相是零脉冲信号。详细来说,就是一般编码器输出信号除 A、B 两相(A、B 两通道的信号序列相位差为 90 度)外,每转一圈还输出一个零位脉冲 Z。

当主轴以顺时针方向旋转时,输出脉冲 A 通道信号位于 B 通道之前; 当主轴逆时针旋转时, A 通道信号则位于 B 通道之后。从而由此判断 主轴是正转还是反转。另外,编码器每旋转一周发一个脉冲,称之为 零位脉冲或标识脉冲(即 Z 相信号),零位脉冲用于决定零位置或标 识位置。要准确测量零位脉冲,不论旋转方向,零位脉冲均被作为两 个通道的高位组合输出。由于通道之间的相位差的存在,零位脉冲仅 为脉冲长度的一半。



4、方向式编码器



如图即为两种编码器的基本参数,前者即为方向式编码器。带方向的编码器只有一路的脉冲输出,另外一路就是编码器的正反转的信号,零位信号就是编码器的机械零位。

#