

Mode d'emploi et conseils d'utilisation : Après avoir profité de la beauté et de la qualité du système E-Flower, voici un petit guide de mise en service du système.

- 1° Placer le système dans un endroit exposé au soleil.
- 2° Le système étant alimenté par l'énergie solaire possède une batterie rechargé par un panneau solaire qui s'oriente en fonction de la position du soleil. Ainsi pour allumer le système E-Flower, il suffit de pousser l'interrupteur et suivre les indications du lecteur LCD

1	В	i	е	n	v	е	n	u	е		s	u	Г		1	е		s	Y	s	t	е	m	е	Ε	-	F	1	o	W	е	r	!	
										Ι	n	i	t	i	a	1	i	S	a	t	i	0	n		*									

L'initialisation correspond à la phase durant laquelle l'utilisateur doit entrer les informations liés à la plante qui est introduit dans le système. L'utilisateur réalise cette phase à l'aide de boutons poussoir.

De	q	u	е	1	t	У	p	е	d	е	I) .	1	a	n	t	е	S	1	а	g	i	t	-	i	1		?	
+ H u m i	d	е									M	7	y	е	n								-	H	u	m	i	d	е

Le système demande une confirmation à l'utilisateur : l'utilisateur réalise cette phase à l'aide de boutons poussoir.

V	C	ι	1	s		a	1	v	е	z	(h	o	i	s	i	u	n	е	p	1	a	n	t	е	Т	H	u	m	i	d	е	?
	Г	()	u	i		1					Т						N	O	n		Ī						T						

Le système commence alors à fonctionner et informe en temps réel l'utilisateur de l'état de la plante :

					C	o	n	d	i	t	i	o	n	s	C	K							

Lorsque le système indique "Conditions OK" : cela signifie que la plante est dans des conditions optimales.

	A	Г	r	o	s	a	g	е		е	n		С	o	u	Г	s		
V	е	u	i	1	1	е	z		p	a	t	i	е	n	t	е	r	•	

Lorsque le système indique "Arrosage en cours... Veuillez patienter..." : cela signifie que la plante est en train d'être arrosé.



Le système indique à l'utilisateur le niveau de la réserve. Si celle-ci est vide le système d'arrête. L'utilisateur doit alors rechargez la réserve avec de l'eau grâce au système de recharge prévu à cet effet.