4. Unterrichtseinheit zur Wärmelehre Wärmeübertragung

Heiko Schröter

1. Juli 2021



Ziele für die heutige Unterrichtseinheit


Welche Arten der Wärmeausbreitung gibt es?

- Wie berechnet sich der Wärmestrom bei Wärmeleitung?
- Wie berechnet sich der Wärmestrom bei Konvektion?
- Wie berechnet sich der Wärmestrom bei Wärmedurchgang durch eine Wand?
- Welcher Zusammenhang besteht zwischen Emission und Absorption?
- Wodurch sind technische Wärmeübertragungen gekennzeichnet?

Wärmeübertragung I

Zweiter Hauptsatz und Wärmetransport

Bei einem Temperaturgefälle $T_1 > T_2$ fließt Wärmeenergie selbsttätig vom Ort der hohen Temperatur T_1 zum Ort der tieferen Temperatur T_1 .



Wärmeübertragung II

Wärmestrom

Die pro Zeiteinheit t in Richtung Temperaturgefälle transportierte Wärmeenergie Q ist der Wärmestrom \dot{Q}

$$\dot{Q} = \frac{Q}{t}; \quad [\dot{Q}] = 1 \frac{J}{s} = 1 \text{ W}$$

Die Übertragung von Wärmeenergie kann auf dreierlei verschiedene Arten von einem Körper auf den anderen erfolgen:

$\mathsf{W\ddot{a}rmeleitung} o$

Übertragung von Wärmeenergie zwischen direkt benachbarten Teilchen



Wärmeübertragung III

Wärmestrahlung →

Übertragung der Energie durch **Quanten** bzw. **Photonen**. Dabei ist kein Übertragungsmedium erforderlich, so z.B. von der Sonne durch das luftleere Weltall zur Erde.

Wärmemitführung \rightarrow

Übertragung durch einen **Wärmeträger**. Dies nennt man auch eine **Konvektion** oder **Wärmeströmung**. Man unterscheidet die **freie Konvektion** von der **erzwungenen Konvektion**.

Wärmeleitung

Bei der Wärmeleitung wird die Wärme innerhalb eines festen Körpers oder zwischen Körpern übertragen, die sich berühren.




Abbildung: Wärmeleitung in einem Metallstab

Wärmeleitfähigkeit

Die Wärmeleitfähigkeit ist abhängig vom Material aus dem der Körper besteht.




Abbildung: Wärmeleitung in einem Metallstab

Wärmestrom bei Wärmeleitung I

Der Wärmestrom \dot{Q}_L ist eine Leistung (Energie pro Zeit) mit der Einheit Watt bzw. Kilowatt.

Der durch einen Stab geleitete Wärmestrom ist von folgenden Größen abhängig:

- lacksquare der Querschnittsfläche A des Stabes $\Rightarrow \dot{Q}_L \sim A$
- lacksquare der Länge / des Stabes $\Rightarrow \dot{Q}_L \sim rac{1}{I}$
- lacktriangle der Temperaturdifferenz $\Delta artheta$ zwischen den Stabenden $\Rightarrow \dot{Q}_L \sim \Delta artheta$



Wärmestrom bei Wärmeleitung II

Daraus ergibt sich folgender Zusammenhang:

Wärmestrom bei Wärmeleitung

$$\dot{Q}_L = \frac{\lambda}{I} \cdot A \cdot \Delta \vartheta \qquad \dot{Q}_L = \frac{Q_L}{t}$$

Die SI-Einheit der Wärmeleitfähigkeit λ ist:

$$\frac{W \cdot m}{m^2 \cdot K} = \frac{W}{m \cdot K}$$

Die Wärmeleitfähigkeit λ eines Werkstoffes gibt die Wärme in Joule an, die bei einem Temperaturunterschied von 1 K durch einen Querschnitt von 1 m² bei 1 m Länge in 1 s hindurchtritt.



Beispielaufgabe Wärmestrom bei Wärmeleitung

Durch eine Stahlplatte mit der Fläche $A=5\,\mathrm{m}^2$ und der Dicke $I=12\,\mathrm{mm}$ fließt eine Wärmemenge $Q=80\,\mathrm{kJ}$. Die Wandtemperaturen betragen $\vartheta_1=80\,^\circ\mathrm{C}$ und $\vartheta_2=78\,^\circ\mathrm{C}$. Berechnen Sie bei $\lambda=58\,\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m\,K}}$ die Zeit t für die Wärmeübertragung. **Lösung:**

$$Q_{L} = \frac{\lambda}{I} \cdot A \cdot \Delta \vartheta \cdot t$$

$$\rightarrow t = \frac{Q_{L} \cdot I}{\lambda \cdot A \cdot \Delta \vartheta} = \frac{80 \text{ kJ} \cdot 12 \text{ mm}}{58 \frac{\text{W}}{\text{mK}} \cdot 5 \text{ m}^{2} \cdot 2 \text{ K}} = 1,66 \text{ s}$$

Konvektion I

Bei der Konvektion, auch Wärmeströmung genannt, wird die Wärme durch ein strömendes gasförmiges oder flüssiges Übertragungsmittel transportiert. Der bei der Konvektion übertragene Wärmestrom \dot{Q}_K berechnet sich aus der abgegebenen Wärmemenge des strömenden Übertragungsmittels nach folgender Gleichung.

Wärmestrom bei Konvektion

$$\dot{Q}_{\mathcal{K}} = \dot{m} \cdot c \cdot \Delta \vartheta; \quad \dot{Q}_{\mathcal{K}} = \frac{Q_{\mathcal{K}}}{t}; \quad \dot{m} = \frac{m}{t}$$

Konvektion II

- freie Konvektion ⇒ die Strömungsbewegung entsteht von selbst
- erzwungene Konvektion ⇒ die Strömungsbewegung wird durch umpumpen verstärkt

Konvektion III




Abbildung: freie Konvektion durch Erwärmung bzw. Abkühlung

Konvektion IV




Abbildung: Warmwasser-Zentralheizung

Wärmedurchgang durch eine Wand I

Der Wärmedurchgang durch eine Wand besteht aus mindestens zwei Wärmeübergängen und einer Wärmeleitung.

In technischen Geräten und Apparaten wird die Wärme häufig durch eine Wand hindurch von einem Fluid auf ein anderes Fluid übertragen.

Wärmestrom bei Wärmedurchgang

$$\dot{Q}_D = k \cdot A \cdot (\vartheta_1 - \vartheta_2); \quad \dot{Q}_D = \frac{Q_K}{t}$$

k ist die Wärmedurchgangszahl. Die SI-Einheit der Wärmedurchgangszahl k ist:



Wärmedurchgang durch eine Wand II

$$\frac{W}{m^2 \cdot K} \Rightarrow 0.278 \cdot \frac{W}{m^2 \cdot K} = \frac{kJ}{m^2 \cdot h \cdot K}$$

Die Wärmedurchgangszahl k gibt die Wärmeenergie in kJ an, die pro ${\rm m}^2$ Austauschfläche und Stunde bei einer Temperaturdifferenz von 1 K übertragen wird.

Wärmedurchgang durch eine Wand III




Abbildung: Vorgänge beim Wärmedurchgang

Beispielaufgabe Wärmedurchgang durch eine Wand I

In einem Rohrbündel-Wärmetauscher mit einer Wärmeaustauschfläche A von $2,20\,\mathrm{m}^2$ wird ein Wärmestrom von $26\,400\,\mathrm{kJ}$ übertragen. Die Temperaturdifferenz der beiden Fluide beträgt $60\,\mathrm{K}$. Wie groß ist die Wärmedurchgangszahl k?




Abbildung: Rohrbündel-Wärmetauscher

Beispielaufgabe Wärmedurchgang durch eine Wand II

Lösung:

$$\begin{split} \dot{Q}_D &= k \cdot A \cdot (\vartheta_1 - \vartheta_2) \\ \Rightarrow k &= \frac{\dot{Q}_D}{A \cdot (\vartheta_1 - \vartheta_2)} = \frac{26\,400\,\frac{\text{kJ}}{\text{h}}}{2,20\,\text{m}^2 \cdot 60\,\text{K}} \\ k &= 200\,\frac{\text{kJ}}{\text{m}^2\,\text{h}\,\text{K}} = 200 \cdot \frac{1000}{3600\,\frac{1}{\text{h}}} \cdot \frac{\text{kJ}}{\text{m}^2\,\text{h}\,\text{K}} = 200 \cdot 0.278 \cdot \frac{\text{W}}{\text{m}^2\,\text{K}} \\ &= 55,6\,\frac{\text{W}}{\text{m}^2\,\text{K}} \end{split}$$

Emission und Absorption I




Abbildung: Abgegebene und aufgenommene Strahlung

Emission und Absorption II

Jeder Körper gibt Wärmestrahlung in Form elektromagnetischer Wellen ab. Sie durchstrahlen den freien Raum und benötigen zu ihrem Transport kein Übertragungsmittel. Trifft die Strahlung auf einen Körper, so wird ein Teil der Strahlung aufgenommen (absorbiert), der andere Teil wird entweder zurückgeworfen (reflektiert) oder durchdringt den Körper.

Körper mit großen Emissionsvermögen haben auch ein großes Absorptionsvermögen für Wärmestrahlung. Absorptions- und Emissionsvermögen eines Körpers sind gleich groß.

Emission und Absorption III

Die von einem Körper abgegebene Wärmestrahlung ist von folgenden Größen abhängig:

- lacktriangle der Temperatur T des Körpers $\Rightarrow \dot{Q}_S \sim T^4$
- lacksquare der Fläche $A\Rightarrow \dot{Q}_{\mathcal{S}}\sim A$
- der Oberflächenbeschaffenheit ausgedrückt durch die Emissions-Konstante $\varepsilon\Rightarrow\dot{Q}_s\sim\varepsilon$
- lacktriangle der Stefan-Boltzmann¹ Konstante $\sigma \Rightarrow \dot{Q}_s \sim \sigma$

Emission und Absorption IV

Stefan-Boltzmann'sches Gesetz

$$\dot{Q}_S = \sigma \cdot \varepsilon \cdot A \cdot T^4$$

$$\dot{Q}_S = C_S \cdot \varepsilon \cdot A \cdot \left(\frac{T}{100}\right)^4$$

Der Wert der Stefan-Boltzmann-Konstante σ beträgt $5,67\cdot 10^{-8}\frac{W}{\text{m}^2\,\text{K}^4}$. In der Technik wird die Strahlungskonstante $C_S=5,67\frac{W}{\text{m}^2\,\text{K}^4}$ verwendet. Der Faktor $10^{-8}=\left(10^{-2}\right)^4=\left(\frac{1}{100}\right)^4$ wird dann zusammen mit der Temperatur T als Quotient $\left(\frac{T}{100}\right)^4$ in der Gleichung geschrieben.

¹Josef Stefan, österreichischer Physiker (1835 bis 1893); Ludwig Boltzmann, österreichischer Physiker (1844 bis 1906)