

# ROBOT ARDUINO D'AREXX AAR



© AREXX - PAYS-BAS V052012

# Table des Matières

1. DESCRIPTION DU ROBOT AAR	3
1.1 La famille des robots ARDUINO	3 3 3
1.2 Caractéristiques	3
1.3 Mises en garde	4
2. INFORMATIONS GENERALES SUR ARDUINO	5
3 Le ROBOT ARDUINO D'AREXX	10
3.1 Schéma fonctionnel du ROBOT ARDUINO	10
3.2 Informations de base sur AAR	11
3.3 INFORMATIONS DE BASE SUR LE LOGICIEL ARDUINO	12
4. Premiers pas vers l'installation 13	
4.1 Téléchargement et installation du logiciel Arduino	13
4.2 Le langage de programmation Arduino	13
4.3 Installation d'un driver USB	13
4.4 Matériel de l'AAR	14
4.4.1Connexion de l'accu	14
5. Logiciel ARDUINO	15
5.1 Programmation du robot avec le logiciel Arduino	15
5.2 Sélection d'un programme Arduino	15
5.3 Défintion d'une interface COM	16
5.4 Transfert d'un programme dans le robot Arduino	17
5. Informations de fond sur le montage en pont	18
5.1 Montage en pont pour des alimentations 3V	18
5.2 Montage en pont pour 4,5 Volts	20
6. Systèmes odométriques	21
7. Programmation du Bootloader	24
8. ANNEXE	25
A. Nomenclature	26
B. PCB principal face supérieure	28
C. PCB principal face inférieure	29
D. Schéma technique de l'AAR	30

#### AREXX et AAR sont des marques déposées d'AREXX Engineering - PAYS-BAS.

© Traduction française/French translation (August 2012): AREXX Engineering (NL). Ce manuel est protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction ou copie même partielle est interdite sans l'accord écrit préalable de l'importateur européen:

AREXX Engineering - Zwolle (NL).

Le fabricant et le distributeur ne déclinent toute responsabilité pour les dommages causés par des erreurs de manipulation, d'installation et d'utilisation de ce produit suite au non respect des instructions de montage.

Sous réserve de modifications sans préavis.





Fabricant: AREXX Engineering JAMA Oriental Importateur: AREXX Engineering ZWOLLE Pays-Bas Support technique pour la construction du robot:

WWW.AREXX.COM WWW.ROBOTERNETZ.DE

© AREXX Pays-Bas et JAMA Taiwan

© Traduction française: AREXX - Pays-Bas

# 1. DESCRIPTION DU ROBOT AAR

# 1.1 La famille des robots ARDUINO

Arduino est une plateforme "open source "¹ destinée au développement de prototypes électroniques qui met à notre disposition un microcontrôleur ainsi que toutes les interfaces périphériques et logiciels nécessaires.

Le concept Arduino fut développé afin d'appréhender de manière simple l'électronique moderne qui est utilisée dans le monde de la robotique, du pilotage de logiciels et des détecteurs.

En tant que successeur du robot ASURO qui est programmable en langage 'C', le robot Arduino ressemble certes fortement à son prédécesseur mais sa programmation est considérablement plus simple en raison du langage de programmation "open source" Arduino.

# 1.2. Caractéristiques:

Moteurs 2 moteurs de courant continu (3 Volts)

Processeur ATmega328P Langage de programmation ARDUINO

Alimentation 4 batteries ou piles AAA

4,8 - 6 Volts max.

Consommation Min. 10 mA Max. 600 mA

Port USB

Communication Port USB

Extension les extensions ASURO

sont compatibles

Hauteur 40 mm Largeur 120 mm Profondeur 180 mm

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Open Source est une gamme de licences de logiciel dont les sources sont publiquement accessibles afin de promouvoir son développement futur.

## 1.3 Mises en Garde

- 1. Lisez d'abord ce manuel avant de brancher une source de tension sur l'un des connecteurs! Des connexions erronées peuvent endommager le matériel.
- 2. Vérifiez attentivement l'affectation des broches! Soyez particulièrement méticuleux lors du câblage du système. Des erreurs de branchement risquent d'endommager des composants. Respectez la polarité des bornes d'alimentation. Une inversion de polarité des bornes d'alimentation risque d'endommager les circuits.
- N'utilisez pas de systèmes d'alimentation dont les tensions dépassent les valeurs spécifiées!
   Utilisez des systèmes d'alimentation stabilisés et filtrés afin d'éviter des crêtes de tension.
- 4. La platine ne présente aucune protection contre les effets d'eau et d'humidité. Conservez le robot dans un endroit sec.
- 5. Evitez les courts-circuits avec d'autres objets métalliques ainsi que toute surcharge de la platine ou des connecteurs par pression, traction ou chargement.
- 6. Evitez les décharges électrostatiques² (voir à ce sujet les précautions, mises en garde et l'article sur Wikipedia "Décharge électrostatique").

## 1.4 Généralités

- \* Le droit de retour s'éteint avec l'ouverture du sachet qui contient les composants et pièces.
- \* Lisez attentivement la notice de montage avant de commencer la construction.
- \* Manipulez les outils avec précaution.
- \* Ne construisez pas le robot en présence d'enfants en bas âge. Les enfants risquent de se blesser avec les outils et/ou avaler de petits composants.
- \* Respectez la polarité des piles.
- \* Veillez à ce que les piles et le support de piles restent toujours sec. Si le robot est mouillé, retirez les piles et séchez soigneusement tous les composants.
- \* Retirez les piles si le robot n'est pas utilisé pendant plus d'une semaine.

# 2. INFOS GENERALES SUR ARDUINO

# 2.1. Qu'est-ce qui ou qu'est-ce qu'est ARDUINO?

Arduino est un microcontrôleur mono-platine open-source destiné notamment aux artistes, designers, bricoleurs et autres personnes intéressées afin de leur faciliter l'accès à la programmation et aux microcontrôleurs ainsi qu'au travail sur des projets d'objets interactifs.

La plateforme Arduino est basée sur un microcontrôleur d'Atmel ATmega168 ou ATmega-328. Le système met à la disposition de l'utilisateur aussi bien des entrées//sorties numériques que des entrées analogiques qui permettent au système Arduino de recevoir des signaux de son environnement et d'y réagir.

Différentes platines Arduino sont commercialisées telles que Arduino Uno, Arduino LilyPad et Arduino Mega 2560. Etant donné que chaque platine Arduino possède ses propres spécificités, il existe un système Arduino idéal pour pratiquement chaque projet.

Les signaux d'entrées peuvent provenir de commutateurs, détecteurs de lumière, de mouvement, de distance ou de température. Même des commandes provenant d'internet peuvent constituer des signaux d'entrée. Les signaux de sortie peuvent, à leur tour, piloter des moteurs, lampes, pompes et moniteurs.

Pour la programmation, le système possède un compilateur assurant un langage de programmation normalisé et un bootloader. Le langage de programmation est basé sur le langage de programmation Wiring qui correspond à C++.

En 2005, Arduino a démarré comme un simple projet à Ivréa en Italie. L'objectif déclaré était initialement le soutien des étudiants lors de leurs travaux sur des projets. La création du prototype devait alors être bien moins coûteuse qu'avec des méthodes similaires traditionnelles.

Le groupe de développeurs autour de Massimo Banzi et David Cuartielles a nommé le projet d'après un personnage historique du nom de 'Arduino d'Ivrea'. Le mot 'Arduino' signifie 'Ami musclé'.

# 2.2 Microcontrôleur!

## 2.2.1 Applications

Un microcontrôleur (parfois appelé également sous sa forme abrégée  $\mu$ C,  $\mu$ C ou MCU) est un petit ordinateur dans un circuit individuel intégré qui contient le noyau du processeur, la mémoire et un jeu de connecteurs d'entrée et de sortie programmables.

Une mémoire de programme et une petite mémoire de données RAM (c'est-à-dire Random Access Memory) font souvent partie du circuit intégré. Les microcontrôleurs sont utilisés dans des installations et systèmes à pilotage automatique tels que dans le pilotage de moteurs, implants, télécommandes, systèmes bureautiques, jouets et outils de haute puissance.

L'économie de poids et de coûts due à l'intégration d'un microprocesseur, d'une mémoire et de connecteurs d'entrée/sortie sur un seul circuit intégré a pour conséquence que la commande digitale devient de plus en plus économique pour un grand nombre d'applications.

Un ménage typique dans un quartier moderne dispose de quatre microprocesseurs et de trois douzaines de microcontrôleurs. Une voiture de classe moyenne utilise 30 ou plus de microcontrôleurs. Ces composants sont également présents dans de nombreux appareils électriques tels que des machines à laver, fours à micro ondes et téléphones.

#### 2.3. Consommation et Vitesse

Certains microcontrôleurs travaillent à une faible fréquence d'impulsions de 4 kHz et présentent une faible consommation dans la zone des milliwatts ou microwatts. Ils sont généralement activables par pression sur un bouton ou par une interruption. La consommation lors de l'attente (générateur d'horloge CPU ainsi que la quasi-totalité des circuits complémentaires à l'arrêt) se situe dans le domaine des nanowatts ce qui garantit la longévité des piles. D'autres microcontrôleurs sont plutôt utilisés dans le domaine des hautes performances où ils sont employés p.ex. comme processeurs de signaux numériques (DSP) avec des taux de fréquence et une consommation plus élevés.

Le système Arduino travaille avec un puissant CI unique Atmel ATmega328P qui est équipé d'un microcontrôleur 8 octets (d'une fréquence de 16MHz) et d'une mémoire flash ISP de 32K bytes. L'alimentation est relativement flexible sur une plage de 7-12Vcc ce qui permet d'assurer des conditions de travail stables et correctement sécurisées pour le circuit intégré ainsi que des conducteurs séparés jusqu'à 2A pour l'alimentation des moteurs.

# 2.4 Programmes pour Microcontrôleurs

Le logiciel pour le microcontrôleur doit tenir dans l'espace mémoire disponible sur le circuit intégré car une mémoire supplémentaire externe serait trop coûteuse. Le compilateur et l'assembleur sont optimisés pour la traduction du langage de haut niveau et des codes d'assemblage en commandes machine compactes qui sont déposées dans la mémoire du microcontrôleur.

En fonction du type de circuit intégré, le programme peut être sauvegardé dans une mémoire ROM³ permanente qui n'est écrite que pendant la fabrication du circuit, ou bien dans une mémoire Flash ré-inscriptible à dessein ou dans une mémoire ROM ré-inscriptible plusieurs fois.

Initialement, les microcontrôleurs ont seulement été programmés en assembleur mais actuellement il existe d'autres langages de programmation d'un niveau plus élevé. Il s'agit soit de langages spéciaux ou bien de variantes des langages de haut niveau tel que C. Les vendeurs des microcontrôleurs proposent souvent des outils gratuits afin de faciliter la mise en place du matériel. Le système Arduino met à notre disposition des mémoires flash 32 kBytes pour les programmes sketch qui sont programmables en C.

#### 2.5 Architecture des Interfaces

Les microcontrôleurs disposent en général d'une multitude de broches d'entrée/sortie (GPIO) librement programmables. Ces connecteus GPIO sont programmables en broches d'entrée ou de sortie au moyen de commandes logicielles. Lorsqu'elles sont programmées en broches d'entrée, elles sont souvent utilisées pour la lecture de détecteurs ou de signaux externes. Si elles sont programmées comme broches de sortie, elles sont utilisables pour le pilotage de LED ou de moteurs.

Un grand nombre de systèmes embarqués a besoin de savoir lire les signaux analogiques des détecteurs. A cet effet, on utilise les convertisseurs analogiques/digitaux (en anglais ADC<sup>4</sup>).

Etant donné que les processeurs ont été développés spécialement pour le traitement de données numériques, c'est-à-dire des zéros et des uns, ils ne conviennent pas aux signaux analogiques des détecteurs. C'est le rôle des convertisseurs A/D de transformer les données rentrantes en une forme lisible pour un processeur.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ROM = Read Only Memory (mémoire morte)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Analog-to-digital converter (ADC)

Une forme moins usuelle de la conversion de données dans le microcontrôleur est la conversion digitale en analogique (ou DAC<sup>5</sup>) qui permet au processeur de générer des signaux analogiques ou des niveaux de tension.

En plus des convertisseurs, certains systèmes embarqués disposent de minuteries. Un des types de minuteries les plus courants est l'horloge à interval programmable (PIT<sup>6</sup>) qui décompte à partir d'une valeur de départ vers zéro. Lorsque le zéro est atteint, l'horloge envoie une interruption au processeur pour signaler que le temps réglé s'est écoulé. C'est une fonction utile p.ex. pour des thermostats qui enregistrent régulièrement la température ambiante et qui doivent contrôler s'il est nécessaire d'enclencher la climatisation ou bien le chauffage.

Le module émetteur-récepteur asynchrone universel UART<sup>7</sup> nous permet d'échanger des données de communication avec d'autres systèmes via une connexion série sans trop solliciter le processeur.

Un matériel spécial embarqué dans le circuit intégré permet également la communication avec d'autres CI dans des formats numériques tels que I2C et Serial Peripheral Interface (SPI).


Le système Arduino met à notre disposition 14 connecteurs digitaux I/O et 7 connecteurs analogiques I/O (I/O signifie Entrée/Sortie).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Digital-to-analog converter (DAC)

<sup>6</sup> Programmable Interval Timer (PIT)

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART)

# 3. Le ROBOT ARDUINO d'AREXX



#### 3.1 Schéma fonctionnel du robot ARDUINO

- 1. Connecteur pour le porte-piles. (Respectez la polarité!)
- 2. Marche/arrêt du robot
- LED d'état: Indique que le robot est alimenté en électricité.
- 4. Si vous utilisez une batterie rechargeable, vous pouvez ponter cette paire de broches afin que le robot soit alimenté avec la bonne tension de travail

(Attention: la vérification de la polarité par la diode est ainsi désactivée).

- 5. Port USB pour programmer le robot au moyen du logiciel Arduino.
- 6. Touche Reset: réinitialisation manuelle du robot.
- 7. Connecteur ISP: permet d'enregistrer éventuellement un autre bootloader.
- 8. LED 14: cette LED est librement programmable et clignote lorsque le bootloader redémarre.
- 9. Détecteur de ligne: Ce module est librement programmable afin que le robot puisse suivre une ligne.
- 10. Capteur de roue gauche: il délivre une série d'impulsions lors de la rotation de la roue gauche.
- 11. Capteur de roue droite: il délivre une série d'impulsions lors de la rotation de la roue droite.
- 12. LED d'état pour le moteur gauche. Ces LED indiquent si le moteur pousse vers l'avant ou vers l'arrière.
- 13. LED d'état pour le moteur droit. Ces LED indiquent si le moteur pousse vers l'avant ou vers l'arrière.
- 14. Fiches pour la platine d'extension: permet la connexion d'un module radio APC220 ou d'un snake vision sur le système Arduino.
- 15. LED d'état pour la communication de données RS232.
- 16. LED d'état 2: LED librement programmable.
- 17. LEDs d'état pour la communication de données USB.
- 18. Contrôleur moteur

#### 3.2 Informations de fond sur l'AAR

L'AAR est un robot Arduino qui a été spécialement développé pour l'apprentissage du logiciel Arduino. Sur l'avant se trouve une interface USB avec un circuit intégré FT232 qui transforme le signal USB en un signal UART RS232 que le processeur ATMEGA328P (sur l'avant droite) arrive à traiter.

Un commutateur Marche/Arrêt avec l'emplacement JP3 pour l'alimentation et le circuit intégré moteur 2 ont été montés sur le côté opposé. Au dos du circuit imprimé se trouvent les deux moteurs et les capteurs de roue.

Les capteurs de roue contiennent une barrière lumineuse. Les roues dentées comportent quatre trous qui ont été disposés à 90°. Dès que la lumière de la LED touche le capteur, le capteur de roue signale au processeur une impulsion pour la roue concernée. La LED16 ou bien 17 est activée pour donner une indication visuelle. De cette manière la vitesse de rotation des roues arrières individuelles se mesure d'une façon relativement précise.

Sur l'avant se trouvent les emplacements de connexion pour les platines d'extension et en-dessous du circuit imprimé se situent les capteurs pour le suiveur de lignes. Le suiveur de ligne comporte une LED qui éclaire le sol au centre. A côté d'elle sont disposés deux détecteurs à infrarouge qui enregistrent la lumière réfléchie par le sol. Par ailleurs, le circuit imprimé comporte les composants nécessaires (LED, résistances et condensateurs) pour rendre le module de suite fonctionnel.

Le robot fut équipé d'un circuit imprimé Arduino qui est comparable à la platine Arduino Duemilanove. Le coeur du système Arduino est l'ATMEGA328P. Ce microcontrôleur dispose de 14 entrées et sorties numériques dont 6 peuvent servir comme sorties à modulation de largeur d'impulsion (PWM). En outre, le robot possède 6 entrées analogiques, un oscillateur cristallin 16MHz et un port USB pour la programmation et le contrôle. Il offre en plus un connecteur ISP avec lequel les amateurs plus expérimentés peuvent programmer euxmêmes un bootloader.

Le robot travaille avec un tension embarquée de 5V et se contentera éventuellement d'une source d'alimentation USB ce qui économise quelques étapes lors des essais et de la programmation. Dans ce concept robotique, les emplacements réservés à vos propres platines d'extension ou celles d'AREXX de la série ASURO sont tout particulièrement appréciables.

#### 3.3 INFORMATIONS DE BASE SUR LE LOGICIEL ARDUINO

Le logiciel Arduino fait partie des open source et est par conséquent accessible à tous. C'est pourquoi les codes source de l'environnement de programmation sont ouverts à tous.

L'environnement Arduino comporte un éditeur de texte, une fenêtre de message et une console de texte. L'environnement de programmation peut communiquer directement avec l'AAR afin de transférer des programmes dans le processeur de la manière la plus simple. Les programmes écrits en arduino sont appelés "sketches" ("esquisses" en français). Le code source est écrit avec l'éditeur de texte. Le fichier sketch est enregistré avec l'extension ".ino" sur le disque dur du PC.

Dans la fenêtre s'affiche le message que le fichier a été enregistré et éventuellement un message inquant une erreur dans le code source. En bas à gauche de l'écran, le tableau de bord arduino actuel et l'interface série sont représentés.

Arduino dispose de bibliothèques ("libraries") avec des fonctions supplémentaires. Une bibliothèque ("library") est un paquet contenant différentes fonctions composées qu'il n'est plus nécessaire de réécrire à chaque fois. Il suffit d'appeler simplement ces fonctions en arduino.

Un programme arduino se divise en trois parties: structure, définitions variables ou constantes et fonctions.

Une structure arduino se compose d'un setup et d'une boucle (la fonction "loop"). Le setup est responsable de l'initialisation des variables, des réglages pin ("pin modes") et des bibliothèques ("libraries").

Le boucle ("loop") est constamment répétée afin que le programme puisse réagir à répétition. Les définitions "variables" sont nécessaires à l'enregistrement des données alors que des constates sont utilisées p.ex. pour définir une broche comme entrée ou sortie et de faire en sorte que la broche reçoive une tension.

# 4. Premiers pas vers l'Installation

# **4.1 Téléchargement et Installation du Logiciel Arduino** Installez tout d'abord la première version du logiciel Arduino sur le CD afin que nous soyons sûrs que cette version fonctionne correctement. Plus tard, vous pourrez visiter le site internet Arduino et y télécharger des versions plus récentes.

#### **IMPORTANT:**

Il est possible que certaines versions du logiciel ARDUINO créent des problèmes avec certaines versions du logiciel d'application. Il peut donc s'avérer nécessaire de retravailler les programmes d'application après la mise à jour du logiciel ARDUINO (notamment en cas de dysfonctionnements).

## 4.2 Le langage de programmation Arduino

La syntaxe du langage de programmation Arduino est documentée sur le site internet officiel Arduino. Approfondissez vos connaissances de ce langage de programmation dans la mesure cela s'avère nécessaire.

#### 4.3 Installation d'un driver USB

Lors de la première connexion de la platine Arduino avec le PC, Windows devrait démarrer le processus d'installation du driver. Dans Windows Vista et autres installations Windows plus récentes, le driver est normalement téléchargé automatiquemen d'internet et installé.

Sélectionnez l'interface sérielle pour la platine Arduino dans le menu Tools > Serial Port. Généralement, le système propose COM3 ou plus. COM1 et COM2 sont normalement réservés aux ports série définis dans le matériel. Pour le savoir, vous pouvez débrancher le système Arduino et rouvrir le menu en question. La nouvelle entrée est probablement le bon port. Rebranchez la platine et sélectionnez ce port série.

## 4.4 Matériel AAR

#### 4.4.1 Le Branchement d'Accumulateurs

Le robot a été dimensionné pour une alimentation d'un conteneur de piles avec quatres piles de 1,5V. Si vous utilisez des batteries rechargeables à la place, vous devez relier le pont JP4. (Voir fig. 1, no. 4).

#### **ATTENTION!**

Dès la mise en place du pont JP4, la protection contre l'inversion de polarité est désactivée. Une erreur de polarité endommagera irrémédiablement le robot.

Branchez le conteneur à piles tel que représenté dans la figure 2.




Fig. 2: Branchement du conteneur à piles

Mettez le robot sous tension au moyen du commutateur. La LED5 à côté du commutateur s'allume.

# 4.5 Logiciel ARDUINO


# 4.5.1 Programmation du robot avec le logiciel Arduino.

Branchez le robot sur le PC au moyen d'un câble USB. Si le robot est connecté sur le port USB, Arduino ne requiert pas forcément une tension provenant d'une pile. Le connecteur USB du PC remplit alors la fonction d'alimentation.

#### **ATTENTION:**

Le robot est systématiquement sous tension lorsqu'il est connecté sur le PC. Le commutateur et la LED5 ne sont actifs qu'en cas d'alimentation par piles.

Ouvrez maintenant le logiciel Arduino (voir fig. 3).



rig. 3a Logiciei Arduino

Fig. 3b Ouverture du programme "blink"

lock/venue

# 4.5.2 Sélection d'un programme Arduino

A titre d'exemple simple, nous commençons par charger le programme "blink" dans le robot qui déclenche le clignotement de la LED1.

A cet effet, cliquez sur File>Examples>1. Basics>Blink (voir fig. 3b) dans le logiciel Arduino de façon à ce que les informations suivantes s'affichent sur l'écran (fig. 4a).




Fig. 4a Programme Blink

Fig. 4b Définir (sélctionner ) Board

Nous devons définir maintenant le bon type de platine Arduino. Cliquez sur Tools>Board> Arduino Duemilanove or<sup>11</sup> Nano w/ Atmega328 (voir fig. 4b)

# 4.5.3 Définition de l'interface COM

L'étape suivante définit la bonne interface COM dans le logiciel Arduino. La bonne interface COM (port COM) pour le branchement du robot est le COM 12.

Pour la définition de l'interface COM suivez le menu: Tools>Serial Port>COM 12.

Blink | Arduno 0022

(voir fig. 5)

File Edit Skench (Tools) Help Auto Format 90 D Archive Sketch Fix Encoding & Releast Serial Monitor CH+Shift-M Wilself Throat in an one recent, bepeatedly. Board Sarial Port COMEZ This enemals Burn Bootloader // matraliae the mortal pin ar an output // Fin 13 has so IED connected on most Ardeino boards: parameters. orretter wait loop if I digitalWrite(13, H198); // set the 120 or deleg(1800); // wast for a second depictalVrine(2), 100); // set the LED orf sis Lay (1000) 1 // was for a second

(m-2) - 3

Fig. 5 Définition du port COM

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Terme anglais pour: "ou"

# 4.5.4 Transmission d'un Programme vers le robot Arduino

Cliquez ensuite sur la touche marquée par la flèche rouge (ou bien dans le menu "File>Uploading to I/O board") pour transférer ce programme dans le robot Arduino connecté (voir fig. 6).

Dans la barre d'état le logiciel signale que le système compile et démarre ensuite un upload.



Fig. 6 Transfert d'un programme dans le robot Arduino (processus upload).



Fig. 7 "Done uploading" -Message: "Processus de téléchargement terminé"

Vous pouvez maintenant débrancher le robot du PC en retirant le cordon USB, en branchant la tension de batterie et en démarrant le robot.

Pour d'autres informations et téléchargements nous vous invitons à visiter les forums sur les sites internet: www.arexx.com --> Forum www.roboternetz.de --> Forum

# 5. Informations de base concernant le montage en pont

Un montage en pont est un circuit électrique permettant p.ex de changer la polarité d'un moteur à courant continu à l'aide de 4 dipôles. Un tel circuit est souvent utilisé en robotique pour piloter des moteurs dans deux directions.


Dans la plupart des cas, il existe des modules intégrés pour ce type de circuits mais afin d'expliquer le fonctionnement et le dimensionnement d'une alimentation, il peut être intéressant d'étudier un circuit plus acien.

# 5.1 Montage en pont pour alimentations 3 Volts

Dans l'étage final du robot Hyperpeppy, les quatre circuits du pont ont été conçus comme deux transistors PNP TR7 et TR8 ou bien NPN TR9 et TR10. Dans ce circuit, seuls deux de ces transistors sont autorisés à laisser passer le courant de telle sorte que le courant passe par le moteur M

via TR7 et TR10 ou bien via TR8 et TR9.

A l'aide du simulateur microcap (gratuit) nous pouvons faire calculer très simplement le réglage de courant continu de ce circuit et le lire sur le schéma.



A l'étage final M est le moteur et l'étage de contrôle du pré-amplificateur est simulé par une résistance R14. Cette résistance R14 relie les bornes de base des transistors TR6 et TR7 à la terre. C'est pourquoi seul l'étage final du côté droit conduit un peu de courant.

Les transistors TR8, TR5 et TR9 conduisent le courant et les trois autres sont fermés. Si nous branchons R14 sur une tension positive, nous fermons la branche droite de l'étage final et le courant moteur change de polarité.

Le simulateur microcap nous permet de calculer l'intensité du courant dans chaque composant et de le lire sur le diagramme de connexion à l'écran. La consommation totale de l'étage final s'élève à env. 300mA pour une tension de batterie de 3 Volts.

Ce circuit possède la particularité étonnante que l'étage final travaille à 3 Volts avec des transistors au silicium. Normalement la tension de seuil d'un transistor au silicium s'élève à 0,7V mais le moteur a été monté entre les collecteurs qui n'enregistrent idéalement qu'une chute de tension de 0,3V. Dans la pratique, il reste pour le moteur toujours un résidu confortable de 1,5V. Les tensions calculées par le simulateur microcap sont documentées dans la figure 9.




Fig. 9: Montage en pont avec le circuit L293D

L'alimentation en 3V est le point de départ idéal pour un robot qui n'est alimenté que par 2 piles. Les transistors PNP ne conviennent cependant mal à une intégration dans un CI tel que le L293D. Un CI présente d'autres avantages tels que la fiabilité, la protection contre des erreurs de commutation, un encombrement réduit et moins de poids. Pour ces raisons, nous avons équipé le robot AAR avec un circuit L293D à couble montage en pont qui nous permet de piloter deux moteurs à la fois.

# 5.2 Montage en pont pour 4,5 Volts

Le circuit L293D (voir fig. 10) arrive à piloter un courant de sortie de 600mA par étage de sortie (valeur crête 1,2A). L'alimentation de l'étage final (VCC2) peut varier entre 4,5V et 36V ce qui nous amène à considérer le CI L293D comme la solution idéale pour piloter des moteurs à courant continu.

La tension d'alimentation minimum (VCC2) s'élève cependant à 4,5V ce qui nous oblige à utiliser au moins 4 piles ou batteries. Cet investissement augmente évidemment le poids du robot mais c'est le prix à payer pour l'emploi du CI moderne.



Fig. 10 Montage en pont avec le CI L293D

# 6. Systèmes odométriques

Ce chapitre décrit quelques concepts intéressants pour l'utilisation du robot AAR. Il s'agit d'idées pour des études et projets artistiques. Que le développement d'un tel logiciel Arduino nous donne des ailes et du génie lors de la programmation.

# 6.1 Suiveurs de lignes, chercheurs de couleur et fuyards de couleurs

Des capteurs photosensibles permettent de programmer le robot en suiveur de lignes, chercheur de couleur ou fuyard de couleur. Dans le premier cas, le robot suivra fidèlement des lignes continues dans un motif en 8 dans lequel la ligne infinie le fait tourner en bourrique.

Dans le deuxième et troisième cas, le robot évitera par principe la lumière rouge et sera peut-être attiré en même temps par une lumière verte. De tels schémas comportementaux font déjà partie des stratégies pratiques des formes de vie simples.

#### 6.2 Poules mouillées et Mélomanes

Le schéma comportemental qui fait réagir aux bruits environnants est également intéressant. Un robot peureux équipé d'un microphone pourrait éviter une musique présentant de fortes basses tout en montrant une attirance pour les sons aigus d'une flûte. L'amour pour les sons aigus de la flûte pourrait même vaincre la peur des basses lourdes. Ainsi on pourrait obliger le robot de filtrer et de rechercher la source des sons enchanteurs des flûtes à bec en dépit d'une musique rock heavy metal.

Les schémas comportementaux qui réagissent aux basses et aux aigus, à la lumière et aux couleurs, ne nécessitent que très peu de capteurs tels qu'un microphone, deux filtres sonores et quelques capteurs photosensibles équipés de filtres chromatiques.

## 6.3 Suiveurs de ligne complexes

Les robots qui suivent des lignes ou évitent des motifs de lignes, utilisent généralement une source lumineuse et deux ou plusieurs capteurs photosensibles à l'aide desquels le système de recherche peut identifier une ligne et la suivre. Tout d'abord on peut équiper le robot avec une routine de recherche spécifique dans laquelle le détecteur commence en mode recherche à appliquer une tactique bien particulière p.ex. en tournant selon un schéma hélicoïdal en dessinant des cercles de plus en plus grands jusqu'à ce qu'il découvre un schéma de lignes voyant et commence à suivre la ligne qu'il a trouvé.

L'écriture d'un logiciel qui propose une solution statistiquement satisfaisante pour le processus de recherche de motifs de lignes aléatoires fait déjà partie des tâches de programmation particulièrement difficiles.

# 6.3.1 Schéma comportemental complexe (comme exercice de programmation)

Le projet peut encore être étendu en organisant la recherche dans un schéma de lignes multicolores où le robot est chassé par des bruits ce qui l'amène à chercher la première ligne rouge qui se présente et qui le conduit dans la sécurité d'un "garage" sombre.

Dès que le fond sonore se calme pendant un certain temps, le robot peut quitter prudemment son "garage" et se mettre à la recherche d'une ligne verte qui l'amène vers un autre "garage" fortement éclairée en vert où le robot se sent "chez lui" même lorsqu'il est exposé à des basses puissantes.

Dès qu'on y mélange les sons aigus d'une flûte, le robot s'agite. Il quitte sa maison verte pour chercher les lignes rouges qui le ramènent vers son sombre cachot.

Il est évident qu'un tel schéma comportemental avec suiveur de lignes, dépendances de couleurs, différentes sources sonores et un schéma complexe de rôle exige une organisation rigoureuse de la structure du logiciel. Seul un concept propre et à structure modulaire permet atteindre cet objectif où le robot se comporte dans toutes les circonstances d'un manière stable et fiable en conservant le comportement spécifié auparavant.

La complexité du logiciel requis forcera l'admiration du programmateur pour les organismes vivants qui combinent un tel comportement avec la recherche régulière de nourriture et une stratégie de reproduction réussie. C'est en effet une performance extraordinaire de la nature de perfectionner et de renouveler chaque jour de tels schémas comportementaux.

# 7. Programmation du Bootloader

# Attention!

# Les procédures décrites dans ce chapitre supposent une expérience en programmation !

Il est possible de charger le bootloader Arduino au moyen d'un STK500. Afin de pouvoir transférer les programmes écrits en arduino dans le microcontrôleur Atmega, le processeur Atmega doit être équipé d'un bootloader Arduino spécifique. Le bootloader veille à ce que les signes de code transmis soient écrits au bon endroit de la mémoire Atmega.

# Pour appliquer le bootloader, il nous faut les composants suivants:

- \* un AVR programmer board (p.ex. le STK500)
- \* une alimentation 12V
- \* un robot AAR avec un connecteur ISP libre sur la platine. (fig. 11)
- \* PC avec un port COM physique (de préférence pas de convertisseur USB-RS232 afin d'éviter des risques d'erreurs de timing).

Installez (ou mettez à jour) la version actuelle du logiciel Arduino qui se trouve sur le site internet www.arduino.cc. Le fichier téléchargé sera normalement du type .ZIP ou .RAR sein. Décompressez ces fichiers et placez-les sur votre disque dur.

Utilisez maintenant p.ex. WINAVR pour transférer le bootloader Arduino dans le robot.

#### Attention!

Le logiciel ARDUINO fait partie de la catégorie freeware et il peut arriver que les différentes versions du logiciel Arduino et les programmes bootloader Arduino ne s'entendent pas très bien!

Str. So.

Fig. 11: Connecteur ISP

En cas de problèmes dans ce domaine, visitez les différents sites internet Arduino ainsi que les forums!


# **ANNEXE**

# A. Nomenclature

Composant	Valeur	Version
C1	18pF	0805
C2	18pF	0805
C3	0.1uF	C0805K
C4	0,1uF	0805
C6	0,1uF	0805
C7	470uF	CPOL-USF
C8	0,1uF	0805
C9	4,7uF	1206
C11	0,1uF	0805
C12	0,1uF	0805
C13	0,1uF	0805
C14	0,1uF	0805
C15	0,1uF	0805
C16	470uF	CPOL-USF
C17	470uF	CPOL-USF
C19	470uF	CPOL-USF
D1	MBR0520	SOD-123
D2	1N4001	DO41-10
IC1	FT232RL	SSOP28
IC2	L293D	DIL16
IC3	ATMEGA168-AU	ATMEGA168-AU
IC4	74AHC1G14DCK	74AHC1G14DCK
IC5	74AHC1G14DCK	74AHC1G14DCK
JP1	M1	1X02
JP2	M2	1X02
JP3	BAT	1X02
JP4	4,8V ISP	1X02 2X03
JP5		
SV2 T1	fem header SFH300	FE07-1 LED5MM
T2	SFH300	LED5MM
T3	LPT80A	LPT80A
T4	LPT80A	LPT80A
U\$1	3,3V	PIN-T
U\$2	FE03-1	FE03-1
U\$3	FE03-1	FE03-1
U\$4	FE02-1	FE02-1
X1	PN61729-S	PN61729-S
LED1	Rd	LED5MM
LED2	BI	LEDCHIP-LED0805
LED3	Rd	LEDCHIP-LED0805
LED3	Gn	LEDCHIP-LED0805
LED5	BI	LEDCHIP-LED0805
LED6	Rd	LEDIRL80A
	1 100	

Composant	Valeur	Version
LED8	Rd	LEDCHIP-LED0805
LED9	Rd	LEDCHIP-LED0805
LED10	Rd	LEDCHIP-LED0805
LED11	Rd	LEDCHIP-LED0805
LED12	Gn	LEDCHIP-LED0805
LED13	Rd	LEDCHIP-LED0805
LED14	BI	LEDCHIP-LED0805
LED16	Rd	LEDCHIP-LED0805
LED17	Rd	LEDCHIP-LED0805
LED18	Rd	LEDIRL80A
Q1	16mhz	CRYSTALHC49UP
R1	20k	R-US_R0805
R2	20k	R-US_R0805
R3	1k5	R-US_R0805
R4	220	R-US_R0805
R5	1k5	R-US_R0805
R6	1k	R-US_R0805
R7	680	R-US_R0805
R8	680	R-US_R0805
R9	20k	R-US_R0805
R10	20k	R-US_R0805
R11	220	R-US_R0805
R12	220	R-US_R0805
R13	10k	R-US_R0805
R14	220	R-US_R0805
R15	220	R-US_R0805
R16	220	R-US_R0805
R17	220	R-US_R0805
R18	220	R-US_R0805
R19	220	R-US_R0805
R20	10k	R-US_R0805
R21	10k	R-US_R0805
R22	10k	R-US_R0805
R23	10k	R-US_R0805
R24	220	R-US_R0805
R25	220	R-US_R0805
R26	220	R-US_R0805
R27	220	R-US_R0805
R28	220	R-US_R0805
R29/C3	0.1uF	R-US_R0805
R31 R32	10k	R-US_R0805
R32 S1	12k	R-US_R0805
S1 S2	TACT SWITCH 255SB	TACT_SWITCH
SV1	fem header	255SB FE08-1
311	ieili lieauer	F⊆00-1

# B. PCB principal face supérieure



# C. PCB principal face inférieure

