



WICHTIGE INFORMATIONEN RF100 v2 3D Drucker Fertiggerät

Best.-Nr. 1548286

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns herzlich für den Kauf dieses Produkts.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zum 3D Drucken, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit den "Wichtigen Informationen" und der Kurzanleitung an dritte Personen weiter.

Bedienungsanleitungen

Laden Sie Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.



Allgemeines zum 3D Drucker



Ein 3D Drucker ist ein sehr komplexes Gerät, bei dem viele Parameter abhängig vom 3D Drucker, vom Druckobjekt und vom verwendeten Filamentmaterial eingestellt werden müssen.

Zusätzlich wird das Anhaften des gedruckten Objekts am Druckbett durch die Drucktemperatur, das Filamentmaterial, die Druckbett-Kalibrierung, die Form/ Größe des gedruckten Objekts und durch die Oberflächeneigenschaften des Druckbetts beeinflusst.

Einflüsse aus der Umgebung wie etwa Luftzug, Fett auf dem Druckbett usw. spielen ebenfalls eine Rolle bei der Qualität und Haftung des Druckobjekts.

Aus oben genannten Gründen ist es nicht möglich, sofort und ohne vorherige Experimente zu Druckergebnissen hoher Qualität zu gelangen.

Verändern Sie die einstellbaren Parametern in kleinen Schritten, um das optimale Druckergebnis für Ihre Anwendungen zu erreichen. Die auf der SD-Karte mitgelieferten Druckbeispiele liefern zwar Anhaltspunkte, sind aber für optimale Ergebnisse in Abhängigkeit zu oben genannten Parametern noch zu verfeinern.

Sicherheitshinweise





Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in der Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/ Garantie.

- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produktes abweichend von dieser Bedienungsanleitung nicht gestattet. Einzelteile könnten hierbei beschädigt werden und somit die Funktion oder die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigen.
- Beachten Sie bei der Aufstellung des 3D Druckers, dass der Netzschalter am Gerät leicht erreichbar sein muss, damit das Gerät im Fehlerfall schnell und einfach abgeschaltet werden kann.
- Fassen Sie w\u00e4hrend des Betriebs niemals in den 3D Drucker hinein. Durch die mechanisch bewegten Teile innerhalb des Druckers besteht eine hohe Verletzungsgefahr!
- Die Düse wird während des Betriebs sehr heiß. Berühren Sie ihn niemals während oder kurze Zeit nach dem Betrieb. Lassen Sie ihn erst ausreichend abkühlen (ca. 60 Minuten).
- Alle Personen, die dieses Produkt bedienen, montieren, installieren, aufstellen, in Betrieb nehmen oder warten, müssen entsprechend ausgebildet und qualifiziert sein und die Bedienungsanleitung beachten.
- Trennen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten oder Änderungen immer vom Stromversorgungsnetz (Netzstecker ziehen!) und lassen Sie es erst abkühlen.
- Während des Betriebs kommt es zu Lärmbelastung und je nach verwendetem Filamentmaterial zu Geruchsentwicklung. Beachten Sie dies bei der Auswahl des Aufstellorts und des Filamentmaterials. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung oder installieren Sie eine Absauganlage. Vermeiden Sie es, die entstehenden Dämpfe einzuatmen. Bei der Verwendung von anderem als dem empfohlenen Filamentmaterial können sich giftige Dämpfe oder Gase entwickeln.
- Der 3D Drucker ist nicht für Personen mit k\u00f6rperlich, sensorisch oder geistig eingeschr\u00e4nkten F\u00e4higkeiten, oder f\u00fcr unerfahrene und unwissende Personen geeignet.



- Das Produkt ist kein Spielzeug, es ist nicht für Kinder geeignet. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit elektrischen Geräten bestehen, nicht einschätzen.
- Als Spannungsquelle darf nur eine ordnungsgemäße Netzsteckdose (100-240V, 50/60 Hz) des öffentlichen Versorgungsnetzes in Schutzkontaktausführung verwendet werden.
- Das Gerät darf keinen extremen Temperaturen, starken Vibrationen, hoher Feuchtigkeit, wie z.B. Regen oder Dampf oder starken mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt werden.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit befüllten Behälter, z.B. Gläser, Vasen usw. auf das Gerät oder in seine direkte Nähe und gießen Sie nie Flüssigkeiten über dem Gerät aus. Flüssigkeiten könnten ins Gehäuseinnere gelangen und dabei die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Außerdem besteht höchste Gefahr eines Brandes oder eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages!
- Schalten Sie in einem solchen Fall die zugehörige Netzsteckdose allpolig ab (z.B. Sicherungsautomat und FI-Schutzschalter abschalten) und ziehen Sie danach den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Stecken Sie alle Leitungen vom Gerät ab. Das gesamte Produkt darf danach nicht mehr betrieben werden, bringen Sie es in eine Fachwerkstatt.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen auf oder direkt neben dem Gerät ab.
- Sollte die Netzleitung Beschädigungen aufweisen, so berühren Sie sie nicht. Schalten Sie zuerst die zugehörige Netzsteckdose allpolig ab (z.B. Sicherungsautomat und FI-Schutzschalter abschalten) und ziehen Sie dann den Netzstecker vorsichtig aus der Netzsteckdose. Betreiben Sie das Produkt niemals mit einer beschädigten Netzleitung.
- Beachten Sie, dass das Netzkabel nicht gequetscht, geknickt, durch scharfe Kanten beschädigt oder anders mechanisch belastet wird. Vermeiden Sie eine übermäßige thermische Belastung des Netzkabels durch große Hitze oder große Kälte. Verändern Sie das Netzkabel nicht. Wird dies nicht beachtet, kann das Netzkabel beschädigt werden. Ein beschädigtes Netzkabel kann einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag zur Folge haben.
- Fassen Sie die Netzleitung oder den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen an. Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages!
- Die mechanischen Teile des Produktes sind hochpräzise gefertigt. Wenden Sie hier niemals mechanische Gewalt an. Der 3D Drucker könnte hierdurch unbrauchbar werden
- · Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- · Benutzen Sie das Gerät nur in gemäßigtem Klima, nicht in tropischem Klima.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Produkts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute

 $\label{thm:contraction} \mbox{Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str.~1, D-92240~Hirschau~(www.conrad.com).}$

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright 2017 by Conrad Electronic SE.

*1548286 V1 0917 02 LS hs de





(B) IMPORTANT INFORMATION RF100 v2 3D printer fully-assembled

Item no. 1548286

Dear Customer,

thank you for purchasing this product.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than 3D printing, the product may be damaged. In addition, improper use can result in short circuits, fires, electric shocks or other hazards. Read the important information carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the quick-start-guide and this important information.

Detailed Operating Instructions

Download the detailed operating instructions at www.conrad.com/downloads or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.



General information on the 3D printer



A 3D printer is a highly complex device in which many parameters must be set depending on the printer, printed object and filament material used.

Additionally, the adhesion of the printed object on the build bed is influenced by printing temperature, filament material, build bed calibration, shape / size of the printed object and surface properties of the build bed.

Ambience influences such as drafts, grease on the build bed, etc. also play a role in the quality and adhesion of the printed object.

For the above reasons, it is not possible to reach high-quality print results at once and without previous experiments.

Change the adjustable parameters in small steps for the best printing results for your application. The printing examples enclosed on the SD card provide references, but must be refined for perfect results depending on the above parameters.

Safety Information





Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in the manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/ quarantee.

- · For safety reasons, any unauthorized conversions and/or modifications to the product deviating from these operating instructions are not permitted. Components may be damaged and thus impair the function or safety of the device.
- · When setting up the 3D printer, observe that the mains switch of the device must be easy to reach so that the device can be switched off quickly and easily in case of malfunction
- · Never reach into the 3D printer in operation. The mechanically moved parts within the printer pose a high risk of injury!
- · The nozzle grows very hot in operation. Never touch this part during or just after operation. Let it cool down sufficiently first (approx. 60 minutes).
- · All persons who operate this product, mount, install, assemble it, put it into operation or service it must be trained and qualified accordingly and must observe these operating instructions.
- Disconnect the device from the mains before maintenance work or modifications (unplug the mains plug) and let it cool down.
- · In operation, there will be noise and, depending on the filament material used, smells. Observe this when selecting the site of setup and the filament material. Ensure sufficient ventilation or install an extraction system. Do not inhale arising vapours. When using any other than the recommended filament material, poisonous vapours or gases may develop.
- · The 3D printer is not suitable for persons with physical, sensor or mental limitations or for inexperienced or uninformed persons.
- · This product is not a toy and not suitable for children. Children cannot judge the dangers involved when handling electrical devices.
- · The only permissible voltage source is a properly grounded mains socket (100-240 V, 50/60 Hz) of the public mains.
- · The devices must not be exposed to any extreme temperatures, strong vibrations, high moisture, such as rain or steam or strong mechanical strain.





Never place containers containing liquids, e.g. glasses, vases, etc. on the device or in its vicinity and do not pour any liquids out over the device. Liquids may get into the housing and impair electrical safety. This also poses great danger of fire or potentially fatal electric shock!

If this is the case, first power down the respective mains socket on all poles (e.g. switch off circuit breaker and FI switch) and then pull the mains cable from the socket. Disconnect all lines from the device. Do not operate any part of the product anymore afterwards, but take it to a specialist workshop.

- · Never place any sources of open fire, such as lit candles, on or right next to the
- · Do not touch the mains cable if it is damaged. Power down the respective mains socket (e.g. via the circuit breaker) and then carefully unplug the mains plug from the mains socket. Never use the product if the mains cable is damaged.
- · Make sure that the mains cable is not squeezed, bent, damaged by sharp edges or put under mechanical stress. Avoid excessive thermal stress on the mains cable from extreme heat or cold. Do not modify the mains cable, otherwise it may be damaged. Damaged mains cables can cause a fatal electric shock.
- · Never touch the mains line or the mains plug with wet or damp hands. There is a risk of potentially fatal electric shock!
- · The mechanical parts of the product are produced highly precisely. Never apply any mechanical force here. The 3D printer may be rendered useless by this.
- Never operate the device unattended.
- Only operate the device in moderate climates, never in tropical climates.
- · Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- · Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the appliance.
- · Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.
- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions. contact our technical support service or other technical personnel.

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method, e.g. photocopy, microfilming, or the capture in electronic data processing systems require the prior written approval by the editor. Reprinting, also in part, is prohibited This publication represent the technical status at the time of printing.

Convright 2017 by Conrad Electronic SE

*1548286 V1 0917 02 LS hs ab





(D) INFORMATIONS IMPORTANTES RF100 v2 Imprimante 3D appareil complet

Nº de commande 1548286

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions de l'achat du présent produit.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute transformation et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à des finalités autres que l'impression 3D, il risque d'être endommagé. De plus, l'usage impropre peut provoquer des courts-circuits, des incendies, des chocs électriques et d'autres dangers. Lisez attentivement les informations importantes et conservez-les dans un endroit sûr. Ne rendez ce produit disponible pour des tiers que s'il est accompagné du guide de démarrage rapide et des présentes informations importantes.

Mode d'emploi détaillé

Téléchargez le mode d'emploi détaillé via le lien www.conrad.com/downloads ou scannez ce code QR. Suivez les instructions du site Web.



Informations générales sur l'imprimante 3D



Une imprimante 3D est un appareil hautement complexe dont de nombreux paramètres doivent être réglés en fonction de l'imprimante, de l'objet à imprimer et de la matière de filament utilisée.

De plus, l'adhérence de l'objet imprimé sur le plateau d'impression est impactée par la température d'impression, la matière du filament, la calibration du plateau d'impression, la forme et le type d'objet imprimé, ainsi que par les caractéristiques de la surface du plateau d'impression.


Les facteurs environnementaux (par exemple les courants d'air, la graisse sur le plateau d'impression, etc.) impactent également la qualité et l'adhérence de l'objet imprimé.


Pour ces raisons, il n'est pas possible d'obtenir des résultats d'impression de haute qualité dès la première fois sans tests préalables.

Modifiez les paramètres réglables par petits incréments afin d'optimiser les résultats d'impression de votre application. Les exemples d'impression fournis dans la carte SD peuvent servir de références, mais ils doivent être affinés pour obtenir des résultats parfaits en fonction des paramètres susmentionnés.

Consignes de sécurité








- Lors de l'installation de l'imprimante 3D, veillez à ce que son interrupteur marche/ arrêt soit facilement accessible pour qu'il soit possible d'éteindre rapidement et facilement l'appareil en cas de dysfonctionnement.
- Ne mettez jamais aucune partie de votre corps dans l'imprimante 3D quand elle est allumée. Les pièces mécaniques mobiles dans l'imprimante présentent un risque élevé de blessures!
- La buse d'impression devient très chaude pendant l'utilisation. Ne la touchez jamais pendant ou juste après l'utilisation. Laissez-la d'abord refroidir suffisamment (60
- · Toutes les personnes qui utilisent ce produit, qui l'assemblent, l'installent, le mettent en service ou le réparent doivent être formées et posséder les qualifications requises, et elles doivent respecter ces instructions d'utilisation.
- · Débranchez l'appareil de la prise secteur avant toute modification ou tout travail de maintenance (débranchez la fiche électrique) et laissez-le refroidir.
- · Pendant l'utilisation, l'appareil produit des bruits et, selon le matériau de filament, des odeurs. Prenez cela en compte lors du choix d'un emplacement d'installation et du matériau de filament. Veillez à ce qu'il y ait une ventilation appropriée ou installez un système d'extraction. Ne respirez pas les vapeurs produites. En cas d'utilisation d'un matériau de filament autre que ceux recommandés, des vapeurs ou gaz toxiques peuvent être générés.







- Ce produit n'est pas un jouet et ne convient pas pour les enfants. Les enfants ne peuvent pas anticiper les dangers liés à l'utilisation d'appareils électriques.
- · La seule alimentation électrique autorisée est une prise secteur correctement mise à la terre (100-240 V, 50/60 Hz) du réseau public.
- · Les appareils ne doivent pas être exposés à des températures extrêmes, des vibrations fortes, une humidité élevée, par exemple de la pluie ou de la vapeur, ou des contraintes mécaniques importantes.
- · Ne placez jamais des récipients contenant des liquides (par exemple des verres, des vases, etc.) sur l'appareil ou près de lui, et ne versez jamais aucun liquide sur l'appareil. Les liquides peuvent rentrer dans le boîtier et dégrader la sécurité électrique. Cela présente aussi un danger important d'incendie et de choc électrique potentiellement mortel!

Si cela se produit, mettez d'abord la prise électrique concernée hors tension pour toutes les bornes (c.-à.-d. coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur ou du coupe-circuit), puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Débranchez tous les fils de l'appareil. Ensuite, n'utilisez plus aucune pièce du produit et apportez-le dans un atelier spécialisé.

- · Ne placez jamais aucune source de flamme nue, par exemple une bougie, sur ou à côté de l'appareil.
- · Si le cordon d'alimentation est endommagé, ne le touchez pas. Mettez la prise secteur concernée hors tension (c.-à.-d. via le disjoncteur), puis débranchez délicatement la fiche électrique de la prise secteur. N'utilisez en aucun cas le produit lorsque le cordon d'alimentation est endommagé.
- · Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas écrasé, plié, endommagé par des arêtes vives ou ne soit exposé à d'autres contraintes mécaniques. Évitez les sollicitations thermiques excessives du cordon d'alimentation liées à une chaleur ou à un refroidissement extrême. Ne modifiez pas le cordon d'alimentation, sinon il risque d'être endommagé. Les cordons d'alimentation endommagés peuvent provoguer un choc électrique mortel.
- · Ne touchez jamais le cordon d'alimentation ou sa fiche avec les mains mouillées ou humides. Il y a un risque de choc électrique mortel!
- · Les pièces mécaniques du produit sont fabriquées avec une grande précision. N'exercez jamais de force mécanique sur elles. Cela pourrait rendre l'imprimante 3D inutilisable.
- · Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance quand il est allumé.
- · Utilisez l'appareil exclusivement dans des climats modérés, jamais dans des climats tropicaux.
- · Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Cela pourrait devenir un jouet pour enfants très dangereux.
- · Consultez un expert en cas de doutes concernant l'utilisation, la sécurité ou la connexion de l'appareil.
- · La maintenance, les modifications et les réparations ne doivent être faites que par un technicien ou un centre de réparation agréé.
- Si vous avez encore des questions auxquelles ce mode d'emploi n'a pas su répondre, nous vous prions de vous adresser à notre service technique ou à un

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com)

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm. saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse *1548286 V1 0917 02 LS hs fi

Convright 2017 par Conrad Flectronic SF





™ BELANGRIJKE INFORMATIE

RF100 v2 3D-printer (compleet gemonteerd)

Bestelnr. 1548286

Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit product.

In verband met veiligheid en normering zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan voor 3D-printen, kan het product worden beschadigd. Daarnaast kan onjuist gebruik leiden tot kortsluiting, brand, elektrische schokken of andere gevaren. Lees de belangrijke informatie zorgvuldig door en bewaar het op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de snelstartgids en deze belangrijke informatie aan derden ter beschikking worden gesteld.

Gedetailleerde gebruiksaanwijzingen

Download de gedetailleerde gebruiksaanwijzingen via www.conrad.com/downloads of scan de weergegeven QR-code. Volg de instructies op de website.



Algemene informatie over de 3D-printer



Een 3D-printer is een uiterst complex apparaat, waarbij veel parameters dienen te worden ingesteld, afhankelijk van de printer, het te printen object en het gebruikte filament.

Bovendien is de hechting van het geprinte object op het printbed afhankelijk van de printtemperatuur, het gebruikte filamentmateriaal, de vorm / grootte van het geprinte object en van de kalibratie en oppervlakte-eigenschappen van het printbed.

Omgevingscondities, zoals tocht of vet op het printbed, spelen ook een rol in de kwaliteit en de hechting van het geprinte object.

Om bovengenoemde redenen is het niet mogelijk om meteen en zonder er van tevoren mee te experimenteren kwalitatief hoogwaardige printresultaten te bereiken.

Wijzig de instelbare parameters in kleine stapjes om het voor uw toepassing beste resultaat te bereiken. De op de SD-kaart meegeleverde printvoorbeelden dienen als referentie, maar voor een perfect resultaat is het raadzaam deze aan te passen, rekening houdend met de hierboven vermelde parameters.

Veiligheidsinformatie





Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de informatie voor een juiste bediening in de gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het daardoor ontstane persoonlijke letsel of de materiële schade. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de garantie.

- Om veiligheidsredenen zijn onbevoegde modificaties en/of veranderingen aan het product die afwijken van deze gebruiksaanwijzing niet toegestaan. Onderdelen zouden beschadigd kunnen raken en daardoor de werking of de veiligheid van het apparaat negatief kunnen beïnvloeden.
- Zorg er bij het installeren van de 3D-printer voor dat de netschakelaar van het apparaat gemakkelijk toegankelijk is, zodat het apparaat in geval van storing snel en eenvoudig kan worden uitgezet.
- Steek nooit uw handen in de 3D-printer wanneer deze in bedrijf is. De mechanisch bewegende onderdelen in de printer vormen een groot risico op letsel!
- Het mondstuk wordt tijdens gebruik erg heet. Raak dit onderdeel nooit aan tijdens of vlak na het printen. Laat het eerst voldoende afkoelen (ca. 60 minuten).
- ledereen die dit product bedient, monteert, installeert, in bedrijf neemt of er onderhoud aan pleegt, dient dienovereenkomstig te worden opgeleid en gekwalificeerd en deze gebruiksaanwijzingen in acht te nemen.
- Koppel het apparaat los van het lichtnet alvorens onderhoudswerkzaamheden of modificaties uit te voeren (trek de stekker uit het stopcontact) en laat het afkoelen.
- Tijdens het printen worden er geluiden en, afhankelijk van het gebruikte filament, geuren geproduceerd. Houd hier rekening mee bij het bepalen van de installatieplek en de selectie van het filament. Zorg voor voldoende ventilatie of installeer een afzuigsysteem. Adem de vrijkomende dampen niet in. Bij het gebruik van een ander dan het aanbevolen filament kunnen er giftige dampen en gassen vrijkomen
- De 3D-printer is niet geschikt voor mensen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of voor onervaren of niet-geïnstrueerde mensen.
- Dit product is geen speelgoed en is niet geschikt voor kinderen. Kinderen kunnen de gevaren in de omgang met elektrische apparatuur niet inschatten.



- De enige toegestane spanningsbron is een goed geaard stopcontact (100-240 V op 50/60 Hz) van het openbare stroomnet.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan extreme temperaturen, hevige trillingen, hoge vochtigheid, zoals regen of stoom, of hoge mechanische belasting.
- Plaats met vloeistof gevulde containers, zoals glazen of vazen, nooit op of in de buurt van het apparaat en giet geen vloeistof over het apparaat. Vloeistof kan in de behuizing terecht komen en afbreuk doen aan de elektrische veiligheid. Dit vormt ook een groot gevaar van brand of een levensgevaarlijke elektrische schok!
 Als dit het geval is, onderbreek dan de spanning van het desbetreffende stopcontact aan alle polen (zet bijvoorbeeld de zekeringautomaat en de aardlekschakelaar uit) en trek dan de stekker uit het stopcontact. Koppel alle kabels van het apparaat los. Gebruik daarna geen enkel deel van het product meer, maar breng het naar een gespecialiseerde werkplaats.
- Zet geen bronnen van open vuur, zoals aangestoken kaarsen, op of direct naast het apparaat.
- Raak het netsnoer niet aan wanneer het beschadigingen vertoont. Onderbreek
 de spanning van het desbetreffende stopcontact (bijvoorbeeld via de
 zekeringautomaat) en trek dan voorzichtig de stekker uit het stopcontact. Gebruik
 het product in geen geval met een beschadigd netsnoer.
- Zorg dat het netsnoer niet wordt afgekneld, geknikt, door scherpe randen wordt beschadigd of op andere wijze mechanisch wordt belast. Vermijd overmatige thermische belasting van het netsnoer door te grote hitte of koude. Breng geen wijzigingen aan het netsnoer aan, anders kan het worden beschadigd. Een beschadigd netsnoer kan een levensgevaarlijke elektrische schok veroorzaken.
- Raak het netsnoer of de stekker ervan nooit aan met natte of vochtige handen. Er bestaat risico op een levensgevaarlijke elektrische schok!
- De mechanische onderdelen van het product zijn met uiterste precisie geconstrueerd. Oefen er nooit mechanische kracht op uit. De 3D-printer kan hierdoor onbruikbaar worden gemaakt.
- · Gebruik het apparaat nooit onbeheerd.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in een gematigd klimaat, nooit in een tropisch klimaat.
- Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende kinderen.
- Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het apparaat.
- Onderhoud, modificaties en reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een bevoegde technicus of een erkend reparatiecentrum.
- Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische dienst of ander technisch personeel.

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk

Copyright 2017 by Conrad Electronic SE.

*1548286 V1 0917 02 LS hs nl