## System nawigacji satelitarnej GPS, część 12 Komunikacja z odbiornikiem GPS

### Sprawdzanie identyfikatora

W funkcji ReceiveGPSPacket() przedstawionej na list. 1 (EP12/ 2006) pominięto sprawdzenie, czy odbierana jest wiadomość RMC, co doprowadziłoby do błędów w pracy urządzenia, gdyby zastosowany odbiornik GPS wysyłał przez port szeregowy inne wiadomości NMEA. Może się to zdarzyć, jeśli opracowywane przez nas urządzenie będzie współpracowało z odbiornikami GPS, których nie możemy wstępnie skonfigurować tak, aby wysyłały wyłącznie wiadomości RMC. Aby uniknąć tego problemu, początek funkcji należy rozbudować o sprawdzenie identyfikatora odbieranej wiadomości. Na list. 2 przedstawiono fragment funkcji GetGPRMC(), stanowiącej nieznacz-

nie zmodyfikowaną część kodu źródłowego oprogramowania mikrokontrolera z rodziny 8051 (AT89S8252), zastosowanego w opisywanym już na łamach Elektroniki Praktycznej (EP4...5/2005) GPS-owym rejestratorze trasy. Dane odbierane z GPS są tu przechowywane w tablicy RawGPS [], o rozmiarze 63 bajtów. Jest ona o 7 bajtów mniejsza od tablicy GPS. Packet[] z list. 1, ponieważ zapisywane są w niej znaki bez znaku końca tekstu '\0', identyfikatora wiadomości GPRMC (5 znaków) i następującego po nim przecinka. Funkcja *GetGPRMC()* zawiera elementy podobne do przedstawionej na listingu list. 1 funkcji ReceiveGPSPacket(), jednak dzięki sprawdzaniu identyfikatora wiadomości, do rejestratora moga docierać dowolne wiadomości NMEA z odbiornika GPS, a mimo to będzie on pracował poprawnie i odbierał wyłącznie wiadomości RMC. Zwiększa to uniwersalność urządzenia i umożliwia jego współpracę

Jest to ostatnia część cyklu poświęcona opisom sposobów komunikacji z odbiornikami GPS. Skupiamy się w niej na pokazaniu sposobu weryfikacji identyfikatora wiadomości RMC oraz wydzieleniu z odebranych danych informacji nawigacyjnych. np. z odbiornikami wysyłającymi stałą, niepoddającą się modyfikacji, listę wiadomości NMEA. W przedstawionym na list. 2 fragmencie programu, do odbioru znaków z portu szeregowego wykorzystano funkcję \_getkey() z biblioteki standardowego wejścia/wyjścia języka C stdio.h.

```
List. 2. Funkcja realizująca odbiór wiadomości RMC z odbiornika GPS
void GetGPRMC( void )
  bit MessageReceived = 0;
  unsigned char temp;
unsigned char i = 0;
unsigned char ChSum, ChSumRcv;
                                                 // suma kontrolna obliczona i odebrana z GPS
  while (!MessageReceived)
     ChSum = 0; while ( (temp= getkey()) != '$'); // oczekiwanie na początek wiadomości $GPRMC
     temp=_getkey();
if ( temp != 'G') continue;
ChSum = ChSum ^ temp;
                                                 // sprawdzenie czy kolejny znak to 'G'
     temp=_getkey();
if ( temp != 'P') continue;
                                                 // sprawdzenie czy kolejny znak to 'P'
     ChSum = ChSum ^ temp;
     temp=_getkey();
if ( temp != 'R') continue;
ChSum = ChSum ^ temp;
                                                 // sprawdzenie czy kolejny znak to 'R'
     choum = Choum
temp_getkey();
if ( temp != 'M') continue;
ChSum = ChSum ^ temp;
                                                 // sprawdzenie czy kolejny znak to 'M'
     temp=_getkey();
if ( temp != 'C') continue;
ChSum = ChSum ^ temp;
                                                 // sprawdzenie czy kolejny znak to 'C'
     temp=_getkey();
ChSum = ChSum ^ temp;
      while ( (temp=_getkey()) != '*')
                                                 // zapis wiadomości $GPRMC
// w tablicy RawGPS[]
         RawGPS[i++] = temp;
         ChSum = ChSum ^ temp;
     // odbiór 2 bajtów sumy kontrolnej // kończącej wiadomość \P
                         ) temp - = 55;
                                 48;
     ChSumRcv += temp;
      if (ChSum!=ChSumRcv) continue;
                                                 // ustawienie flagi kończącej odbiór wiadomo-
     MessageReceived = 1;
ści
```

List. 3. Program do odbioru wiadomości RMC i zobrazowania danych na wyświetlaczu LCD #include <AT89x051.H>

```
unsigned char RawGPS [63];
                                                                        // tablica na wiadomości $GPRMC z GPS
extern void Init (void);
extern void GetGPRMC(void);
extern void InitLCD (void);
extern void ClearLCD (void);
extern void WriteLCD (unsigned char);
extern void SetCursor (unsigned char, unsigned char);
extern void Line2LCD (unsigned char *);
void main (void)
    bit Valid;
    unsigned char i;
                                                                         // inicjalizacja urządzeń peryferyjnych mikrokontrolera // inicjalizacja wyświetlacza LCD \,
    InitICD():
    while(1)
                                                                         // czyszczenie zawartości wyświetlacza
// odbiór wiadomości RMC
         ClearLCD();
         GetGPRMC();
         i=0;
                                                                         // oczekiwanie na przecinek przed polem statusu
// sprawdzenie statusu danych: 'A' - dane popra
d=1), 'V' - dane niepoprawne (Valid=0)
         while ( RawGPS[i++] != ',' );
         While (RAWGPS[i++] := ','); // GCZENIWANIE NA PIZECINEK PIZEC POTENT SCALUSU

Valid = (RAWGPS[i++] == 'A'); // sprawdzenie statusu danych: 'A' - dane poprawne

// (Valid=1), 'V' - dane niepoprawne (Valid=0)

while (RawGPS[i++] != ','); // oczekiwanie na przecinek przed polem szerokości geogr.
         SetCursor(1,1);
         Line2LCD("Sz:");
         SetCursor(1,5);
while ( RawGPS[i] != ',' )
    WriteLCD( RawGPS[i++] );
                                                                         // wyświetlanie na LCD kolejnych znaków szerokości
// geogr., aż do napotkania przecinka kończącego to pole
// wyświetlanie wskaźnika półkuli N/S
// wyświetlenie '*' na końcu, jeśli dane są niepoprawne
         WriteLCD( RawGPS[++i] );
WriteLCD( Valid? ' ' : '*' );
         while ( RawGPS[i++] != ',' );
                                                                         // oczekiwanie na przecinek przed polem długości geogr.
         SetCursor(2,1);
Line2LCD("D1:");
         SetCursor(2,4);
                                                                         // wyświetlanie na LCD kolejnych znaków długości
// geogr., aż do napotkania przecinka kończącego to pole
// wyświetlanie wskaźnika półkuli E/W
// wyświetlenie '*' na końcu, jeśli dane są niepoprawne
         while ( RawGPS[i] != ',' )
WriteLCD( RawGPS[i++] );
         WriteLCD( RawGPS[++i] );
WriteLCD( Valid? ' ': '*' );
```

Przykłady z list. 1 i list. 2 przedstawiają sposób odbioru wiadomości RMC, która jest jedną z najbardziej przydatnych w praktyce. Zasada odbioru innych wiadomości NMEA jest jednak analogiczna do przedstawionej i wymaga tylko kosmetycznych zmian kodu. Zmiany te obejmują dobranie rozmiaru tablicy do liczby przechowywanych w niej znaków, ponieważ poszczególne wiadomości NMEA mają różne długości oraz zmianę identyfikatora wiadomości (list. 2), który będzie poszukiwany w danych przychodzących z odbiornika GPS.

## Wydzielanie danych nawigacyjnych

Przedstawione dotychczas fragmenty programów wyjaśniały sposób odbierania wiadomości i zapisywania jej w tablicy. Obecnie zajmiemy się zasadą wydzielania i formatowania poszczególnych pól odebranej wiadomości. Sposób postępowania z zawartością wiadomości zależy głównie od przeznaczenia odbieranych danych GPS.

Inaczej będzie się odbywało formatowanie danych w urządzeniach zobrazowania informacji nawigacyjnej, w których dane z odbiornika służą wyłącznie do podania użytkownikowi jego położenia i parametrów ruchu, a inaczej w rejestratorach trasy, urządzeniach śledzenia pojazdów, czy też w zintegrowanych systemach nawigacyjnych, gdzie zachodzi konieczność przechowywania, przesyłania lub przetwarzania dużej ilości informacji.

W zależności od potrzeb, z wiadomości NMEA mogą być wydzielane wszystkie lub tylko wybrane pola, istotne z punktu widzenia aplikacji użytkownika. Dane nawigacyjne w wiadomościach NMEA mają format tekstowy, w którym każda cyfra jest reprezentowana przez jeden znak ASCII, a tym samym zajmuje 1 bajt przesyłanej wiadomości. Zaletą tego formatu jest jego czytelność. Obserwując przychodzące wiadomości NMEA na komputerze PC za pomocą programu komunikacyjnego takiego jak *Hyperterminal* bez trudu odnajdziemy w nich interesujące nas informacje. Format tekstowy charakteryzuje się jednak słabym "upakowaniem" danych. Wydzielając poszczególne pola wiadomości należy zdecydować czy mają one pozostać w formacie tekstowym, czy należy je przekształcić do postaci bardziej skompresowanej, tzn. do formatu binarnego. Pozostawienie danych w postaci tekstowej bardzo upraszcza program mikrokontrolera. Z drugiej strony, zapisywanie danych w postaci tekstowej w rejestratorach GPS spowodowałoby gorsze wykorzystanie dostępnej pamięci, zaś w urządzeniach śledzenia pojazdów spowodowałoby konieczność przesyłania większych ilości danych i mogłoby wpływać na zwięk-

szone koszty eksploatacji systemu. Ponadto, w wielu aplikacjach jest niezbędne nie tylko wydzielenie danych nawigacyjnych z wiadomości, ale również ich bieżące przetwarzanie. W takich przypadkach, konieczne staje się przekształcenie odebranych danych z formatu tekstowego do postaci liczbowej.

Na początek zajmiemy się prostym przykładem urządzenia, w którym zmiana formatu tekstowego danych nie jest konieczna. Załóżmy, że konstruowane przez nas urządzenie z mikrokontrolerem z rodziny 8051 będzie służyło do wyświetlania informacji o położeniu z odbiornika GPS na wyświetlaczu alfanumerycznym LCD, np. 2x16.

Na listingu **list. 3** przedstawiono fragment prostego programu napisanego dla mikrokontrolerów z rodziny 8051 (w tym przypadku AT89C4051 firmy Atmel), przeznaczonego do odbierania wiadomości RMC z odbiornika GPS, wydzielania z niej pól zawierających szerokość i długość geograficzną położenia użytkownika i wyświetlania tych danych na wyświetlaczu LCD.

W przedstawionym fragmencie kodu wykorzystano opisaną wcześniej i zamieszczoną na list. 2 funkcję GetGPRMC(), funkcję inicjalizującą procesor Init() oraz funkcje do obsługi wyświetlacza LCD, których przykłady można znaleźć w licznych źródłach, m.in. w Internecie. Założono, że wymienione funkcje znajdują się w osobnych plikach źródłowych, stąd słowo kluczowe extern w ich deklaracjach.

W programie przedstawionym na list. 3, po inicjalizacji mikrokontrolera i wyświetlacza LCD, w pętli nieskończonej while(1) jest wykonywane odbieranie wiadomości RMC, wydzielanie z niej informacji o położeniu użytkownika i wyświetlanie położenia na wyświetlaczu alfanumerycznym LCD. Po odebraniu wiadomości za pomocą funkcji *GetGPRMC()*, interesujące nas dane nawigacyjne są dostępne do dalszego wykorzystania w tablicy RawGPS[]. Przykładowo, jeśli z odbiornika GPS otrzymamy wiadomość RMC o treści:

\$GPRMC,092842.094,A,5215.207 8,N,02054.3681,E,0.13,1.29,1 80706,,\*0A

w tablicy RawGPS[] znajdą się liczby stanowiące kody ASCII następujących znaków:

092842.094, A, 5215.2078, N, 020 54.3681, E, 0.13, 1.29, 180706,,


W dalszej części programu, z powyższego ciągu znaków jest wydzielane pole statusu, w celu sprawdzenia czy otrzymana wiadomość zawiera poprawne dane. Wówczas w polu statusu znajduje się znak 'A'. Jeśli dane nie są poprawne, wystąpi w tym miejscu znak 'V'. Poszukiwanie pola statusu sprowadza się do odnalezienia pierwszego przecinka w tablicy RawGPS[]. Informację o bieżącym statusie odebranych danych przechowuje zmienna bitowa Valid. Następnie w programie jest odnajdywany kolejny przecinek, który poprzedza pole szerokości geograficznej. Szerokość geograficzna jest znak po znaku odczytywana i wyświetlana na wyświetlaczu LCD. Przepisywanie znaków trwa do momentu odnalezienia przecinka kończącego pole szerokości geograficznej. Alternatywnym rozwiązaniem, równie skutecznym w przypadku wielu odbiorników GPS, byłoby wydzielanie i wyświetlanie stałej liczby znaków z pola szerokości

geograficznej. Sposób zaproponowany na list. 3 jest jednak bardziej uniwersalny, ponieważ sprawdza się w przypadku dowolnej, spotykanej w praktyce, rozdzielczości położenia (liczby miejsc po kropce dziesiętnej). Po wyświetleniu szerokości geograficznej, jest odczytywany i wyświetlany kolejny znak po przecinku, który wskazuje czy ustalone położenie jest na półkuli północnej (N) czy południowej (S). Zasada wydzielania z wiadomości RMC i wyświetlania pola długości geograficznej wraz ze wskaźnikiem półkuli wschodniej (E) lub zachodniej (W) jest analogiczna. Dodatkowo w programie wykorzystano zawarta w wiadomości RMC informację o statusie danych nawigacyjnych. Jeśli dane są niepoprawne, to są one mimo wszystko wyświetlane, ale oznaczane na zakończenie gwiazdką, co daje użytkownikowi informację, że odbiornik nie może obecnie ustalić położenia. Wyświetlanie tych danych może być jednak przydatne, ponieważ do czasu ustalenia nowego położenia odbiorniki GPS zwykle wysyłają ostatnią znaną pozycję.

### Przetwarzanie danych z odbiornika GPS

Na zakończenie części poświęconej wykorzystaniu wiadomości NMEA zajmiemy się przypadkiem, kiedy dane pochodzące z odbiornika GPS muszą być przetwarzane w naszej aplikacji. Potrzeba wykonania obliczeń z wykorzystaniem wydzielonych danych nawigacyjnych wymusza konieczność ich przekształcenia z postaci tekstowej do postaci liczbowej. Jako przykład rozważymy działanie urządzenia, którego zadaniem jest wyznaczanie składowych prędkości ruchu pojazdu w kierunku wschodnim  $V_{F}$ i północnym  $v_N$ . Dane te nie są bezpośrednio dostępne w żadnej standardowej wiadomości NMEA, a wiec oprogramowanie mikrokontrolera bedzie musiało poradzić sobie z ich obliczeniem. Zależność wielkości przesyłanych w wiadomości RMC, tj. prędkości ν i kursu ψ oraz wielkości, które mają zostać obliczone, tj. składowej wschodniej prędkości  $v_{\scriptscriptstyle E}$  i składowej północnej prędkości  $v_N$  wyjaśniono na rys. 36.

Przykładową funkcję realizującą obliczanie składowych prędkości



Rys. 36. Relacje geometryczne kursu, prędkości i jej składowych

na podstawie danych otrzymanych z odbiornika GPS przedstawiono na **list. 4**.

Przedstawiony fragment kodu źródłowego został napisany dla mikrokontrolera AVR ATMega-128 i pochodzi ze wspomnianego wcześniej programu służącego do wspólnego przetwarzania danych z odbiornika GPS i systemu nawigacji inercjalnej. W programie tym są naprzemiennie wywoływane 2 funkcje, tj. pokazana na list. 1 funkcja ReceiveGPSPacket() i funkcja ProcessGPSPacket() z list. 4. Obie funkcje operują na strukturze danych o nazwie GPS, służącej do przechowywania ciągu znaków z odebranej wiadomości RMC i wydzielonych z niej danych nawigacyjnych. Struktura przedstawiona na List. 4 stanowi rozszerzona wersją struktury z list. 1. Dodane do niej pola Vel, VelN, VelE i Head służą do przechowywania obliczonych prędkości i kursu. Rola funkcji ReceiveGPSPacket() sprowadza się do przepisania fragmentu odebranej wiadomości RMC do tablicy GPS.Packet[]. Z przykładowej wiadomości:

\$GPRMC,092842.094,A,5215.207 8,N,02054.3681,E,0.13,1.29,1 80706,,\*0A

w tablicy GPS.Packet[] znajdą się liczby stanowiące kody ASCII następujących znaków:

GPRMC,092842.094,A,5215.207 8,N,02054.3681,E,0.13,1.29, 180706,,

i dodatkowo znak końca tekstu '\0'.

Wywoływana następnie funkcja ProcessGPSPacket() poszukuje w zapisanym tekście kolejnych przecinków, aż do znalezienia przecinka poprzedzającego pole prędkości. Następnie do momentu napotka-

```
List. 4 Funkcja obliczająca składowe prędkości podróżnej
#define MAX_RMC_SIZE 69
#define MPH_2_METERSPERSEC 0.51444444
#define Pantans per Decree 1 74532952
#define RADIANS_PER_DEGREE
                                         1.74532952e-2
struct GPS TYPE
  unsigned char Packet[MAX RMC SIZE+1];
  unsigned char ChSumCorrect;
  float Vel;
  float VelN;
   float VelE;
  float Head;
void ProcessGPSPacket ( void )
  unsigned char Vel[6], Head[7];
                                                  // tvmczasowe tablice na zawartość pól predkości i kursu
  unsigned char Count1 = unsigned char Count2; unsigned char Temp;
  while ( GPS.Packet[Count1++] != ',' );
                                                                          // poszukiwanie przecinka przed polem czasu
                                                                          // poszukiwanie przecinka przed polem statusu danych // poszukiwanie przecinka przed polem szerokości geogr. // poszukiwanie przecinka przed polem wskaźnika N/S
                                                                         // poszukiwanie przecinka przed polem długości geogr.
// poszukiwanie przecinka przed polem wskaźnika E/W
   while ( GPS.Packet[Count1++] != ',' );
                                                                         // poszukiwanie przecinka przed polem prędkości
  // wydzielenie zawartości pola prędkości i zapisanie
  Vel[Count2++] = Temp; /
if (Count2<5) Vel[Count2] = '\0';
  GPS.Vel = MPH_2_METERSPERSEC * atof(Vel);
   Count2=0;
   while ( (Temp=GPS.Packet[Count1++]) != ',' )  // wydzielenie
Head[Count2++] = Temp;  // w postaci liczby typu float
if (Count2<6) Head[Count2] = '\0';</pre>
                                                                       // wydzielenie zawartości pola kursu i zapisanie
  GPS.Head = atof(Head);
  GPS.VelN = GPS.Vel*cos(RADIANS_PER_DEGREE*GPS.Head);
GPS.VelE = GPS.Vel*sin(RADIANS_PER_DEGREE*GPS.Head);
                                                                                      // składowa północna prędkości
                                                                                      // składowa wschodnia prędkości
```

nia przecinka kończącego to pole, wszystkie jego znaki są przepisywane do tablicy Vel[]. W typowych odbiornikach GPS pole prędkości liczy nie więcej niż 6 znaków. Jego długość może być przy tym zmienna. Jeśli w implementacji protokołu NMEA producent odbiornika GPS nie zastosował zer prowadzących, to przy niewielkich prędkościach ilość znaków w polu prędkości może być mniejsza niż 6 i nie wszystkie elementy tablicy Vel[] zostają wypełnione. W takiej sytuacji, w celu oznaczenia końca przepisanego tekstu, w tablicy Vel[] jest po nim dopisywany znak ' $\0'$ . Po wydzieleniu ciągu znaków ASCII reprezentujących prędkość jest on przekształcany w liczbę typu float za pomocą funkcji atof() należącej do biblioteki standardowej języ-

ka C *stdlib.h.* Obliczona prędkość jest następnie mnożona przez stałą  $MPH_2\_METERSPERSEC$  w celu zamiany jednostek z węzłów na m/s. W dalszej części funkcji ProcessGP-SPacket(), na podobnej zasadzie jak w przypadku prędkości jest wydzielany i przekształcany w liczbę kąt kursu. Kiedy obie te wielkości są już znane, można obliczyć interesujące nas składowe prędkości ruchu w kierunku wschodnim i północnym. Są one obliczane zgodnie z zależnościami z rys. 36, przy wykorzystaniu funkcji trygonometrycznych cos() i sin() wchodzących w skład biblioteki matematycznej math.h. Funkcje trygonometryczne wymagają argumentu wyrażonego w radianach i z tego względu wyrażony w stopniach kurs GPS. Head jest przed wywołaniem tych funkcji mnożony przez stałą *RADIANS\_PER DEGREE*.

Przedstawione na listingach przykładowe fragmenty programów i funkcji zostały nieco okrojone w stosunku do wersji oryginalnych i wybrane w taki sposób, aby pokazać ogólne zasady realizacji typowych zadań programistycznych związanych z wykorzystaniem danych GPS w formacie NMEA. Nie uwzględniają one wszystkich możliwych przypadków szczególnych i nie są zoptymalizowane ani pod kątem szybkości działania, ani wymaganej pamięci. Z tego względu powinny być traktowane raczej jako wskazówka przy tworzeniu własnego oprogramowania niż jako gotowe rozwiązania.

Piotr Kaniewski pkaniewski@wat.edu.pl

# e-prenumerata EP

http://www.avt.pl/e-prenumerata.php