## 1) Zapojení a zprovoznění LCD displeje

Na LCD displeji se ukazuje v nekonečné smyčce název s webovou adresu naší školy: "Stredni odborna skola strojni a elektrotechnicka Velesin". Nápis je příliš dlouhý a je zobrazován jako běžící text.

## Použité součástky

LCD displej 1602 I2C ze soutěžní sady. 4x drátové propojky. Jumper/propojka (není součástí soutěžní sady)




obr. 1: LCD displej

## Zapnutí sběrnice I2C

Displej přiložený v soutěžní sadě komunikuje s RPi pomocí sběrnice I2C. Tato je defaultně vypnutá. Její zapnutí lze provézt pomocí konfiguračního nástroje raspi-config.

- a) přihlašte se k RPi
- b) zadejte do terminálu příkaz sudo raspi-config
- c) pomocí šipek na klávesnici vyberte nabídku advanced options a potvrďte klávesou enter
- d) pokračujte na položku I2C. V následujícím dialogu zvolte enable I2C. V další otázce zvolte YES, aby sběrnice I2C byla automaticky aktivní po spuštění RPi.



obr. 2: nástroj raspi-config

- e) ukončete nástroj raspi-config, zvolte <finish>
- f) editujte soubor sudo nano /etc/modules a přidejte na konec souboru dvě řádky: i2c-bcm2708 i2c-dev

Uložte soubor CTRL-O a ukončete editor CTRI-X.

g) aktualizujte instalované balíčky a nainstalujte I2C tools:


```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y python-smbus i2c-tools
```

helltechteam.4fan.cz

h) restartujte RPi sudo reboot

## Zapojení displeje

- a) na spodní straně LCD displeje propojte pomocí jumperu nebo jiné vhodné propojky kontakty označené LED (zvýrazněno červeně na obr. 1). Propojení zapne podsvícení displeje.
- b) připojte LCD displej k RPi dle následujícího schématu



GND – libovolný kontakt GND VCC – libovolný kontakt +5V SDA – GPIO 02 (SDA, I2C) SCL – GPIO 03 (SCL, I2C)

obr 3. schéma zapojení LCD displeje

- c) zjistěte pomocí příkazu sudo i2cdetect -y 1 případně sudo i2cdetect -y 0 adresu připojeného LCD displeje. V našem případě to byla adresa 0x3F.
- d) otevřete složku *O1\_LCD\_displej* se zdrojovými kódy. Program používá ovladač Wingu Weather [1] stažený z GitHubu.
- e) pokud je detekovaná adresa v kroku c) jiná než 0x3F je třeba ji změnit v souboru *lcddriver.py* na řádce 5.
- f) spusťte program pomocí příkazu sudo python 01 lcd.py
- g) na LCD displeji by nyní měl být zobrazen znaky a text na obou řádcích. Ukázka končí běžícím textem s názvem naší školy. Pokud je text špatně čitelný, upravte kontrast pomocí potenciometru na spodní straně displeje (zvýrazněno zeleně na obr. 1). Program ukončete stiskem CTRI+C.

helltechteam.4fan.cz 3