DongleSense

Instrukcja obsługi / PL - Pierwsze parowanie i przycisk adaptera

https://hellohvbert.github.io/donglesense/

1. Podłącz gotowy adapter

Podłącz adapter do USB komputera bez trzymania BOOTSEL. Adapter ma już firmware, więc nie wgrywaj ponownie pliku UF2. Pad łączy się bezprzewodowo z adapterem, a adapter przewodowo z komputerem.

2. Otwórz parowanie na adapterze

Gdy żaden pad nie jest połączony, krótko naciśnij BOOTSEL jeden raz i odczekaj około sekundy. Adapter otworzy okno parowania.

3. Włącz parowanie pada

Przytrzymaj jednocześnie Create i PS, aż podświetlenie zacznie szybko migać na niebiesko. Zaczekaj na połączenie z adapterem. Nie dodawaj pada w ustawieniach Bluetooth Windows. Następnie otwórz DongleSense i kliknij „Połącz DS5 Bridge”.

BOOTSEL: jedno lub dwa naciśnięcia

Jedno krótkie naciśnięcie: bez połączonego pada otwiera parowanie; z połączonym padem rozłącza go, zachowując zapisane parowanie. Dwa krótkie naciśnięcia: zwykły restart adaptera. Gest jednego lub dwóch naciśnięć wykonuje się po około sekundzie oczekiwania na kolejne naciśnięcie.

BOOTSEL: trzy naciśnięcia lub przytrzymanie

Trzy krótkie naciśnięcia: restart do trybu wgrywania firmware, w którym adapter pojawia się jako dysk USB. Przytrzymanie przez około 1,5 sekundy: usuwa wszystkie zapisane parowania, rozłącza aktualnego pada i otwiera nowe okno parowania. Używaj przytrzymania tylko wtedy, gdy chcesz zapomnieć zapisane pady.

Przycisk podczas podłączania USB

Trzymanie BOOTSEL przy podłączaniu odłączonego adaptera uruchamia tryb wgrywania firmware. Nie jest to zwykłe parowanie. Do codziennego używania i pierwszego parowania gotowego adaptera podłącz USB bez trzymania przycisku.

Pierwsze połączenie

Konfigurator USB / wersja beta

1. Przygotuj adapter i pada

Podłącz adapter do USB komputera. Po sparowaniu według poprzedniej strony pad łączy się z adapterem bezprzewodowo. Panel nie służy do aktualizacji firmware ani parowania pada. Ta instrukcja dotyczy profilu DS5 Bridge; starsze instrukcje awalol nie mają tu zastosowania.

2. Otwórz panel

Użyj Chrome lub Edge na komputerze z obsługą WebUSB. Otwórz link poniżej. Zakończ aplikację DS5 Bridge i AudioHelper w zasobniku systemowym, a także rozłącz adapter w innych kartach konfiguratora.

3. Połącz i odczytaj

Kliknij „Połącz DS5 Bridge”, wybierz adapter USB i zatwierdź. Pierwsze połączenie tylko odczytuje stan. Sprawdź komunikat powodzenia i stan kontrolera. Dane baterii oraz RSSI pochodzą z adaptera; nie są niezależnym pomiarem.

4. Zastosuj ustawienia

Zmień wybraną wartość i kliknij „Zastosuj zmiany”. Samo przesuwanie suwaka lub wybór koloru zmienia tylko formularz. Panel sprawdza potwierdzenie adaptera i odczyt zwrotny. „Cofnij” przywraca formularz do ostatniego odczytu.

Profil lokalny i zasilanie

„Zapisz odczyt jako profil” zachowuje odczytane ustawienia w tej przeglądarce. „Wczytaj profil do formularza” przygotowuje wartości; dopiero „Zastosuj zmiany” wysyła je do urządzenia. Ustawienia adaptera dotyczą bieżącej sesji - panel nie zapisuje ich do flash. Po odłączeniu zasilania połącz się ponownie, odczytaj stan i w razie potrzeby wczytaj oraz zastosuj profil.

Ustawienia i pomoc

Konfigurator USB / wersja beta

Kontroler i Audio

Kontroler: wzmocnienie haptyki, rozłączanie po bezczynności i jego czas. Test wibracji uruchamia krótkie klasyczne wibracje, nie HD haptics; wymaga połączonego pada i braku niezastosowanych zmian. Audio: głośność głośnika, jego wzmocnienie i wyciszenie mikrofonu. Dostępność efektu audio zależy także od źródła dźwięku i konfiguracji gry/systemu.

Adapter i podświetlenie pada

Zakładka Adapter obejmuje LED adaptera, wybudzanie, rozłączanie przy uśpieniu USB i skrót usypiania. Kolor pada wybierz na palecie albo wpisz HEX/RGB; jasność ustaw osobnym suwakiem. „Utrzymuj wybrany kolor” zapobiega nadpisywaniu go przez grę. Każdą zmianę zatwierdź przyciskiem „Zastosuj zmiany”.

Klawiatura i profile

Używaj Tab do przechodzenia po kontrolkach. Na palecie strzałki lewo/prawo zmieniają nasycenie, góra/dół jasność koloru; Shift zwiększa krok. Profil jest przypisany do przeglądarki i adresu strony. Profil z localhost nie przenosi się automatycznie na stronę online; usunięcie danych strony może go skasować.

Problemy z połączeniem lub zapisem

Interfejs zajęty: zakończ aplikację desktopową z ikony przy zegarze i rozłącz inne karty. Anulowany wybór: ponów połączenie. Odłączony adapter: podłącz i odczytaj ponownie. Konflikt ustawień: odśwież odczyt przed zmianami. Po timeout lub częściowym zapisie połącz się i sprawdź rzeczywiste wartości - nie zakładaj, że wszystkie zmiany zostały zapisane lub cofnięte.

Zakres i wersja beta

Panel nie obsługuje Trigger Lab, remapowania, własnych skrótów, przełączania trybu kontrolera ani przechwytywania dźwięku systemowego. Firmware pozostaje bez zmian. Połączenie, kolor, klasyczne wibracje i przywracanie profilu sprawdzono na adapterze użytkownika; pełny odbiór audio, wybudzania i wszystkich przeglądarek pozostaje otwarty.