DongleSense

Instrukcja obsługi / PL - Pierwsze połączenie

https://hellohvbert.github.io/donglesense/

1. Przygotuj adapter i pada

Podłącz adapter do USB komputera. Pad powinien być już sparowany z adapterem i łączyć się z nim bezprzewodowo. Panel nie służy do aktualizacji firmware ani parowania pada. Ta instrukcja dotyczy profilu DS5 Bridge; starsze instrukcje awalol nie mają tu zastosowania.

2. Otwórz panel

Użyj Chrome lub Edge na komputerze z obsługą WebUSB. Otwórz link poniżej. Zakończ aplikację DS5 Bridge i AudioHelper w zasobniku systemowym, a także rozłącz adapter w innych kartach konfiguratora.

3. Połącz i odczytaj

Kliknij „Połącz DS5 Bridge”, wybierz adapter USB i zatwierdź. Pierwsze połączenie tylko odczytuje stan. Sprawdź komunikat powodzenia i stan kontrolera. Dane baterii oraz RSSI pochodzą z adaptera; nie są niezależnym pomiarem.

4. Zastosuj ustawienia

Zmień wybraną wartość i kliknij „Zastosuj zmiany”. Samo przesuwanie suwaka lub wybór koloru zmienia tylko formularz. Panel sprawdza potwierdzenie adaptera i odczyt zwrotny. „Cofnij” przywraca formularz do ostatniego odczytu.

Profil lokalny i zasilanie

„Zapisz odczyt jako profil” zachowuje odczytane ustawienia w tej przeglądarce. „Wczytaj profil do formularza” przygotowuje wartości; dopiero „Zastosuj zmiany” wysyła je do urządzenia. Ustawienia adaptera dotyczą bieżącej sesji - panel nie zapisuje ich do flash. Po odłączeniu zasilania połącz się ponownie, odczytaj stan i w razie potrzeby wczytaj oraz zastosuj profil.

Ustawienia i pomoc

Konfigurator USB / wersja beta

Kontroler i Audio

Kontroler: wzmocnienie haptyki, rozłączanie po bezczynności i jego czas. Test wibracji uruchamia krótkie klasyczne wibracje, nie HD haptics; wymaga połączonego pada i braku niezastosowanych zmian. Audio: głośność głośnika, jego wzmocnienie i wyciszenie mikrofonu. Dostępność efektu audio zależy także od źródła dźwięku i konfiguracji gry/systemu.

Adapter i podświetlenie pada

Zakładka Adapter obejmuje LED adaptera, wybudzanie, rozłączanie przy uśpieniu USB i skrót usypiania. Kolor pada wybierz na palecie albo wpisz HEX/RGB; jasność ustaw osobnym suwakiem. „Utrzymuj wybrany kolor” zapobiega nadpisywaniu go przez grę. Każdą zmianę zatwierdź przyciskiem „Zastosuj zmiany”.

Klawiatura i profile

Używaj Tab do przechodzenia po kontrolkach. Na palecie strzałki lewo/prawo zmieniają nasycenie, góra/dół jasność koloru; Shift zwiększa krok. Profil jest przypisany do przeglądarki i adresu strony. Profil z localhost nie przenosi się automatycznie na stronę online; usunięcie danych strony może go skasować.

Problemy z połączeniem lub zapisem

Interfejs zajęty: zakończ aplikację desktopową z ikony przy zegarze i rozłącz inne karty. Anulowany wybór: ponów połączenie. Odłączony adapter: podłącz i odczytaj ponownie. Konflikt ustawień: odśwież odczyt przed zmianami. Po timeout lub częściowym zapisie połącz się i sprawdź rzeczywiste wartości - nie zakładaj, że wszystkie zmiany zostały zapisane lub cofnięte.

Zakres i wersja beta

Panel nie obsługuje Trigger Lab, remapowania, własnych skrótów, przełączania trybu kontrolera ani przechwytywania dźwięku systemowego. Firmware pozostaje bez zmian. Połączenie, kolor, klasyczne wibracje i przywracanie profilu sprawdzono na adapterze użytkownika; pełny odbiór audio, wybudzania i wszystkich przeglądarek pozostaje otwarty.