PC

104

PDA smart phone

MMUbased OS non-MMU MM-I

non-MMU no MM-I



PC

104

non-MMU

PDA smart phone

MMUbased OS non-MMU MM-I

non-MMU no MM-I

MMU



PC

104

non-MMU

PDA smart phone

MMUbased OS non-MMU MM-I





MCU


OS


non-OS


**MMU** 











## 什么是嵌入式系统

- IEEE(国际电气和电子工程师协会)的定义:嵌入式系统是"用于控制、监视或者辅助操作机器和设备的装置"。
- Devices used to control, monitor, or assist the operation of equipment, machinery or plants.

# 嵌入式系统的含义

## 嵌入式系统的含义

通俗的说,嵌入式系统就是将计算机的硬件或软件嵌入其它机、电设备或应用系统中去,所构成了一种新的系统,即嵌入式系统。

## 嵌入式系统的含义

- 通俗的说,嵌入式系统就是将计算机的硬件或软件嵌入其它机、电设备或应用系统中去,所构成了一种新的系统,即嵌入式系统。
- 嵌入式系统是以应用为中心,以计算机技术为基础, 采用可剪裁软硬件,适用于对功能、可靠性、成本、 体积、功耗等有严格要求的专用计算机系统,用于实 现对其他设备的控制、监视或管理等功能。

- 嵌入式系统中运行的任务是专用而确定的
  - 心脏监视器只需运行信号输入、信号处理、心电图显示任务
  - 不用运行word、excel等任务
  - 如要更改任务,需要对整个系统进行重新设计或在线维护

- 嵌入式系统中运行的任务是专用而确定的
  - 心脏监视器只需运行信号输入、信号处理、心电图显示任务
  - 不用运行word、excel等任务
  - 如要更改任务,需要对整个系统进行重新设计或在线维护
- 桌面通用系统需要支持大量的、需求多样的应用程序:
  - 对系统中运行的程序不作假设
  - 程序升级、更新等方便


- 嵌入式系统往往对实时性提出较高的要求。
  - 实时系统: 指系统能够在限定的响应时间内提供所需水平的服务。(POSIX 1003.b)
- 嵌入式实时系统可分为:
  - 强实时型:响应时间µs~ms级,如数控机床、医疗仪器;
  - 一般实时:响应时间ms~s级,如打印机、电子菜谱;
  - 弱实时型:响应时间s级以上,如工程机械控制。

- 嵌入式系统中使用的操作系统一般是实时操作系统
  - 嵌入式Linux
  - VxWorks
  - Win CE/WinPhone
  - uc/os II
  - Android

- 嵌入式系统运行需要高可靠性保障
  - 1966年,美国首次金星探测计划失败
  - 1982年,在马尔维纳斯群岛战争中, 英国谢菲尔德驱逐舰被击沉,由于它 的雷达系统将来袭的"飞鱼"导弹确定 为"友好"
  - 1985~1987年,美国、加拿大联合研制的Therac25型放射治疗仪多次产生超计量辐射,造成两人死亡、多人受伤的重大医疗事故
  - 1991年,在海湾战争中,爱国者导弹 拦截飞毛腿导弹失败

- 1996年, ESA首次发射阿丽亚娜501 航天飞机自毁, 损失5亿
- 嵌入式系统需要忍受长时间、无人值守条件下的运行。
  - 如核心路由器、航天飞行器
  - 嵌入式系统运行的环境恶劣
  - 工业控制: 车间设备干扰、辐射
  - 航天飞行器: 40%的航天设备故障源 (单粒子翻转、单粒子闩锁、功率器 件SEB等)来自太空辐射,需要提供 抗辐射加固保障






• 嵌入式系统大都有功耗约束。






- 嵌入式系统大都有功耗约束。
  - 敦煌莫高窟洞窟微气象环境监测,有大约45000平方米的壁画、2400余尊彩塑等珍贵文物需要保护。对各个洞窟内的温度、湿度以及二氧化碳浓度的微气象环境是影响壁画保存的重要因素。





- 嵌入式系统大都有功耗约束。
  - 敦煌莫高窟洞窟微气象环境监测,有大约45000平方米的壁画、2400余尊彩塑等珍贵文物需要保护。对各个洞窟内的温度、湿度以及二氧化碳浓度的微气象环境是影响壁画保存的重要因素。
  - 要求1分钟采样一次,每个采样节点采用电池供电,1年更新一次。采用常规的方法,能量只能持续工作5天!





- 嵌入式系统大都有功耗约束。
  - 敦煌莫高窟洞窟微气象环境监测,有大约45000平方米的壁画、2400余尊彩塑等珍贵文物需要保护。对各个洞窟内的温度、湿度以及二氧化碳浓度的微气象环境是影响壁画保存的重要因素。
  - 要求1分钟采样一次,每个采样节点采用电池供电,1年更新一次。采用常规的方法,能量只能持续工作5天!

• 引入间歇工作方式,从而降低功耗,节省能量。





- 嵌入式系统比桌面通用系统可用资源少得多
  - 为降低系统成本,降低功耗,嵌入式系统的资源配置遵循够用就行!
- 嵌入式系统的开发需要专用工具和特殊方法:
  - 开发: 交叉编译、交叉链接
  - 调试: 仿真器、虚拟机
  - 更新: 在线升级等

- 嵌入式系统开发是一项综合的计算机应用技术
  - 系统结构: 状态控制器、中断控制器处理
  - 汇编语言: 操纵外围设备、端口
  - 操作系统: 设置运行任务、通信、互斥
  - 编译原理:交叉编译、bootloader加载
  - GUI布局: 多分辨率适配

### 是否属于嵌入式系统的标志

- 能否在运行时刻由用户方便地装载新的应用程序来运行
  - PC不是嵌入式系统
  - 服务器不是嵌入式系统
  - 智能手机不是嵌入式系统
  - 平板电脑不是嵌入式系统
  - 非智能手机是嵌入式系统
  - 路由器是嵌入式系统
  - 专用PC? 专用平板电脑?
  - 能运行脚本(lua)的设备?

### 是否属于嵌入式系统的标志

- 能否在运行时刻由用户方便地装载新的应用程序来运行
  - PC不是嵌入式系统
  - 服务器不是嵌入式系统
  - 智能手机不是嵌入式系统
  - 平板电脑不是嵌入式系统
  - 非智能手机是嵌入式系统
  - 路由器是嵌入式系统
  - 专用PC? 专用平板电脑?
  - 能运行脚本(lua)的设备?

有没有屏幕 有没有交互 有没有网络 有没有OS

### 本课程所限定的嵌入式系统

- 不包括简单逻辑控制设备
- 不包括商用GUI终端(手机、Pad等)
- 嵌入式Linux不是嵌入式OS的主流
- 在Linux之外我们会学习其他RTOS,它们也不一定比 Linux更有前途,但是值得你知道

# 嵌入式系统简单历史

## 出现和兴起

- 第一代电子管计算机(1946~1957年),无法满足嵌入式计算所要求的体积小、重量轻、 耗电少、可靠性高、实时性强等一系列要求。
- 60年代,第二代晶体管计算机系统开始应用:
  - 第一台机载专用数字计算机是美国海军舰载轰炸机"民团团员"号研制的多功能数字分析器(Verdan)。
  - 1962年美国乙烯厂实现了工业装置中的第一个直接数字控制。
- 1965~1970年,第三代集成电路化计算机系统应用:
  - 第一次使用机载数字计算机控制的是1965年发射的Gemini3号。
  - 第一次通过容错来提高可靠性是1968年的阿波罗4号、土星5号。
  - 在军用领域中, 出现了为各种武器系统研制的嵌入式系统。

# 出现和兴起

- 第一代电子管计算机(1946~1957年), 无法满足嵌入式计算所要求的体积小、重量轻、 耗电少、可靠性高、实时性强等一系列要求。
- 60年代,第二代晶体管计算机系统开始应用:
  - 第一台机载专用数字计算机是美国海军舰载轰炸机"民团团员"号研制的多功能数字分 析器(Verdan)。
  - 般对计算机这个词汇的理解是键盘鼠标显示器 而在嵌入式领域,计算机指的就是CPU
- 마 무배系统应用: • 196
  - 第一次使用机载数字计算机控制的是1965年发射的Gemini3号。
  - 第一次通过容错来提高可靠性是1968年的阿波罗4号、土星5号。
  - 在军用领域中,出现了为各种武器系统研制的嵌入式系统。

## 发展时期

- 嵌入式系统的大发展是在微处理问世之后:
  - 1971年11月,Intel公司推出了第一片微处理器Intel4004,并进一步通用化,推出了4位的4040、8位的8008。
  - 人们再也不必为设计一台专用机而研制专用的电路、专用的运算器了,只需以微处理器为基础进行设计。
  - 1976年,第一个单片机Intel 8048出现。
  - 1982年,第一个DSP出现,比同期的CPU快10~50倍。
  - 80年代后期,第三代DSP芯片出现。

## 嵌入式软件的进步

- 早期嵌入式系统: 采用汇编语言, 基本不采用操作系统
- 硬件的提升: 微处理器性能提高、存储器容量增加
- 软件技术发展: 高级语言、编译器、操作系统、集成开发环境

## 走向纵深化发展

- 应用充分普及: 工业控制、数字化通讯、数字化家电
  - 汽车: 50个以上嵌入式微处理器
  - 飞机: 70个以上嵌入式系统
  - 神舟飞船: 64个嵌入式软件系统
- 嵌入式微处理器32位、64位
- 嵌入式实时操作系统使用比率越来越高
  - 早期: 10%; 90年代初: 30%; 目前: 80~90%
  - 嵌入式系统开发工具越来越丰富
- 嵌入式系统产业链形成,并被广泛应用于网络通信、消费电子、医疗电子、工业控制和交通系统等领域

## 趋势

- 嵌入式技术是信息产业中发展最快、应用最广的计算机技术 之一,并被广泛应用于网络通信、消费电子、医疗电子、工 业控制和交通系统等领域。
- 全球嵌入式系统工业产值已超过1万亿美元,嵌入式系统硬件和软件开发工具市场约2千亿美元;全球嵌入式软件市场的规模超过1000亿美元,而且每年以超过30%的速度在增长。
- 日本及欧美嵌入式软件人才极其短缺,大量的跨国嵌入式软件公司到中国委托软件外包。在中国参与的在软件外包业中,嵌入式软件占到了50.4%。

### 在中国

- 嵌入式软件是嵌入式系统的核心技术之一,在中国占整个软件收入的21%,整个电子信息产业中的10%。
- 2010年,中国嵌入式软件市场规模达到1000亿元,并以40%的年增长率发展,2015年,有望达到5000亿元,成为中国软件产业快速发展的重要驱动力。
- 《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》确立的16个重大专项,2008年颁布"核高基"-"基础软件产品"中包含了嵌入式基础软件的研发。

# 发展趋势

- 软、硬件系统整合
- SOC设计: 体积小、散热好、低功耗、可靠性高
- 应用领域拓展:无线传感器网络、物联网、智能电网、三网融合、普适计算、与云计算融合





### 发展趋势

多学科交叉融合,机、电、液、控、热等软、硬件等 多物理领域对象高度集成与融合,复杂机电产品的协 作(同步)开发




### 潮流

- 智能硬件 vs 物联网
- 嵌入式系统从"藏在里面的控制器"发展到"联网的结点"
  - 通信能力
  - 在线更新能力
  - 脚本语言编程能力


# 嵌入式系统结构

# 系统一般结构

嵌入式系统一般由嵌入式微处理器、外围硬件设备、 嵌入式操作系统(或框架),以及用户的应用软件系 统等四个部分组成



#### 一个典型的嵌入式系统应用



### 计算机

• 任何计算机都可以最终被简化为输入->计算->输出的 模型


• 嵌入式系统往往就是这个模型的直接体现


# 自行车码表

- 功能
  - 速度和距离的测量
- 约束
  - 大小
  - 成本
  - 能耗
  - 重量


- 输入
  - 钢圈旋转检测
  - 模式按钮
- 输出
  - 液晶显示器
- 低性能MCU
  - 8-bit, 10 MIPS








• 嵌入式系统:由计算机检测温度,决定加热元件开关



- 嵌入式系统:由计算机检测 温度,决定加热元件开关
- 控制电路系统:由电压比较器比较温度和设定值两个电器比较温度和设定值两个电压,决定加热元件开关




- 嵌入式系统:由计算机检测温度,决定加热元件开关
- 控制电路系统:由电压比较器比较温度和设定值两个电器、决定加热元件开关
- 电工系统:由双金属热耦元件在到达设计温度时断电

# 嵌入式热水器系统

- 新功能不需要额外的硬件就可以用软件实现(防冻)
- 如果控制器能够具有时间数据,可以设计软件实现的 节能功能(夜间关闭、峰谷电)
- 如果加上互联网连接,可以设计软件实现的功能(远程监控、提前烧水、电网调峰)

# 汽车电子



### 多机 vs 单机


- 多机:系统中有多个处理器,通过总线/网络连接
  - 局部任务就近处理,不受其他任务的影响
- 单机: 系统中只有一个处理器, 所有的传感器/动作器连接到单个处理器上
  - 单个强大的处理器,一份程序
- 历史上很多系统都在单机/多机上反复过
  - 民航飞机就走过单机->多机->单机->多机的路线
  - 卫星也是从单机迅速发展到多机,但是现在单机(综合电子)又开始流行

### 嵌入式系统的优势

- 相比于没有软件的纯电子或逻辑系统
- 优异的性能和效率
  - 软件使得它可以实现精密的控制
- 较低的成本
  - 可以使用较廉价的元件
  - 降低了制造成本
  - 降低了运营成本

- 降低了维护成本
- 更多功能
  - 许多功能用其他方法是不可能或不现实的
- 更好的可靠性
  - 可以弥补失效的具有自适应性的系统
  - 有更好的诊断手段来改进维修时间

# 深度表



### 作业

• 设计一个嵌入式系统: 电开水壶, 如图所示。

• 该电开水壶的输入设备有哪些?

• 该电开水壶的输出设备有哪些?

请考虑给电开水壶设计增加两项功能以便提高安全性。简述要增加的功能是什么,硬件或软件上需要怎么调整。

