



妙享科技(深圳)有限公司

MX-02 模组 快速入门手册

Ver 1.0



Part Number: MX-02



物联网技术应用的领导者

万物智联新选择

Start the Wonderful Journey of IoT Intelligence


版本历史:

版本号	发布日期	修订人	说明
V1. 0	2022-4-5	罗子裕	初始版本

注:

由于随着产品的硬件及软件的不断改进,本文档可能会有所更改,恕不另行告知,最终应以最新版的文档为准。

最新资料请直接联系我司获取



目录

概述]
模组特性	
硬件特性	
软件特性	
模组出厂默认参数配置	
封装尺寸脚位定义	
模组封装尺寸	3
MX-02 模块工作演示	2
模块接线示意图	2
上位机测试软件	4
常规 AT 指令操作	6

概述

MX-02 模组是基于翱捷科技股份有限公司的 ASR5601 芯片设计, ASR5601 是一款高度集成 BLE 5.2 SoC 单芯片解决方案,集成了低功耗、高性能射频收发器、ARM®CortexM0+处理器、DCDC 电源管理模组、模拟音频输入通路及丰富的外设。它主要应用于智能穿戴式设备、便携式医疗设备、运动健身设备、智慧家庭、消费电子、工业控制等,可满足低功耗、低时延、近距离无线数据通信的要求。MX-02A 透传模组可以让开发者无须了解低功耗蓝牙协议,直接使用类似串口通信方式、开发支持低功耗蓝牙通信的智能产品。

本文档是 MX-02 透传模组的使用说明文档,包括模组的主要功能、应用场景、使用方法、逻辑结构、硬件接口及各项指标特性。

模组特性

硬件特性

- ▶ 模组封装: 12mm*16.2mm (邮票孔)-18PIN
- ➤ 工作频段: 2400MHz ~ 2483.5MHz
- ▶ 调制方式: GFSK
- ▶ 频偏: ±20kHz
- ➤ 发射功率: -30dbm ~ +10dbm
- ➤ 接收灵敏度: -98dBm@1Mbps, -107dBm@125Kbps
- ▶ 数据接口: Uart
- ▶ 支持内部 RTC 实时时钟
- ▶ 超低功耗: 功耗测试
- ➤ 工作电压: 1.7V ~ 3.6V
- ▶ 工作温度: -40℃ ~ +85℃
- ➤ 天线类型: PCB 天线


软件特性

- ▶ 支持全功能 BT5.2 协议
- ▶ 串口透明传输,无需任何蓝牙协议栈应用经验;
- ▶ 支持配合客户需求,量身定制专属软件;CPU 主频高达 64MHz,接口资源丰富
- ▶ 支持 AT 指令,丰富的指令集用于配置模组参数。
- ▶ 支持 OTA 空中升级功能, 方便维护
- ▶ 支持主从一体功能(模组被手机连接,同时连接其它蓝牙设备)
- ▶ 支持多达1主4的连接应用

模组出厂默认参数配置

参数	默认值
串口配置	115200bps
模组名称	NB-(MAC 地址)
广播间隔	200mS
连接参数	30mS
发射功率	0dbm
BLE 读写通道	FFF1/FFF2
上电串口响应	+READY <cr><lf></lf></cr>
连接串口响应	+CONNECTED:〈TYPE〉,〈MAC〉〈CR〉〈LF〉 TYP=0 表示连接设备为主端连接设备 TYP=1 表示连接设备为从端连接设备 〈MAC〉为连接设备对应的 MAC 地址 〈CR〉〈LF〉为 ASCII 码 0x0d 及 0x0a
断开连接串口响应	+DISCONN: <type>, <mac><cr><lf></lf></cr></mac></type>

封装尺寸脚位定义



MX-02 引脚定义

模组 引脚 序号	模组脚位名称	芯片 脚位 名称	输入/	功能说明
Pin1	ANT	ANT	-	外置天线引脚
Pin2	GND	GND	-	模组地 GND
Pin3	NC	P28	-	保留
Pin4	NC	P29	-	保留
Pin5	CDS	P08	I	低电平:不识别 AT 指令,所有数据都识别为透 传数据; 高电平:自动识别 AT 指令及透传数据。
Pin6	LINK	P09	0	连接状态指示引脚 低电平: 蓝牙已连接,高电平: 蓝牙未连接 休眠状态下,此引脚失效。
Pin7	105	P10	I/0	保留

妙亨	物联网技术应用的领导者	万物智联新选择
vv =	13-27-322-1-327-32-32	

Start the Wonderful Journey of IoT Intelligence					
Pin8	RX	P03	Ι	UART 串口 RX 引脚	
Pin9	TX	P02	0	UART 串口 TX 引脚	
Pin10	VCC	VCC	-	模组电源引脚 3.3V	
Pin11	GND	GND	_	模组地 GND	
Pin12	烧录串 口	P05	I/0	烧录串口	
Pin13	烧录串 口	P04	I/0	烧录串口	
Pin14	复位引 脚	RST	I	模组复位,低电平有效	
Pin15	烧录使 能引脚	SEL0	I	烧录使能引脚,低电平有效	
Pin16	BRTS	P06	I	0: 主机有数据发送,模组将等待接收来自主机的数据 1: 模组不再接收主机数据,此时可大大降低模组 待机功耗	
Pin17	NC	NC	_	保留	

保留

模组封装尺寸

Pin18

模组为邮票半孔封装,如图2为模组尺寸。

NC

NC





图 2-模组尺寸图



MX-02 模块工作演示

测试工具及软件


1.

模块端: PC 一台、USB 转串口工具一个、XCOM V2.0 上位机软件、模块 1PCS。


2,

手机端:一台安卓手机并安装我司测试 APP《蓝牙 ble 测试工具》。


模块接线示意图



备注: 本次演示采用模块飞线测试, 状态引脚及连接指示引脚未接, 用户可自行连接测试。为方便测




试此次测试将 P06 <mark>引脚直接下拉接地</mark>。此状态下模块会一直处于串口接收模式,功耗较高。开发者在实际应用中,如对功耗有要求,<mark>需采用 I0 口来控制此引脚</mark>。




上位机测试软件

本文档采用的串口调试助手工具为 XCOM V2.0, 见下图



1.将 USB 转串口工具插入电脑,进入电脑设备管理器确认目前所用的串口号。



- 2. 模块初上电, 串口默认参数可按图示参数设置。
- 3. 发送新行勾选,相当于在串口数据中加入换行回车字符,用于指令结束字符。

上位机软件发送 AT 指令查询模组名称

安卓 APP 扫描模组名称



打开上位机串口软件用 AT+NAME?指令查询模组名称,手机 APP 软件打开扫描模组蓝牙设备进行连接,连接成功便可以进行通讯。

常规 AT 指令操作

查询模组名称: AT+NAME?<CR><LF>

修改模组名称: AT+NAME=名称(CR)(LF)(字符串)

查询模组 MAC 地址: AT+MAC?<CR><LF>

修改模组 MAC 地址: AT+MAC=地址<CR><LF>(12 位字符串)

查询当前已连接的设备:AT+DEV?<CR><LF>

设置模块重启: AT+REBOOT=1<CR><LF>

断开蓝牙连接: AT+DISCONN=1<CR><LF>

〈CR〉〈LF〉为 ASCII 码 0x0D 和 0x0A <mark>换行回车符</mark>,在测试中可在串口软件勾选<mark>发送新行</mark> 代替。

联系我们

妙想科技(深圳)有限公司

Tel: 0755-2332 0814

地址:深圳市龙岗区平湖街道环球物流中心 1612-1616