# CNC-jyrsimen käyttö Työkalun kiinnitys



# Työkalun Terminologiaa Erilaisia työkaluja Kuinka työkalu kiinnitettään tukevasti


Tappijyrsimet Kiekko- ja kruunujyrsimet Sahat Porat

Työkalupitimen kiinnitys jyrsimen karalle Työkalun kiinnitäminen pitimeen





### **Cutter Terminology**




Rake - The angular relationship between the tooth face or a tangent to the tooth face at a given point and a reference plane or line. An angular feature ground onto the surface of an end mill.

- Axial rake The angle formed by a plane passing through the axis and a line coinciding with or tangent to the tooth face.
- Effective rake The rake angle influencing chip formation most is that measured normal to the cutting edge. The effective rake angle is greatly affected by the radial and axial rakes only when corner angles are involved.
- Helical rake For most purposes the terms helical and axial rake can be used interchangeably. It is the inclination of the tooth face with reference to a plane through the cutter axis.
- Negative Rake Exists when the initial contact between tool and workpiece occurs at a point or line on the tooth other than the cutting edge. The rake surface leads the cutting edge.
- Positive Rake Exists when the initial contact between the cutter and the workpiece occurs at the cutting edge. The cutting edge leads the rake surface.






## Cutter Terminology - continued





### **Cutter Terminology - Endmills**

ANGLE




- Gash (Notch) The secondary cuts on a tool to provide chip space at corners and ends. The space forming the end cutting edge, which is used when feeding axially.
- Gash angle The relief angle of the gash feature.
- Gash width The width of the gash feature. The space between cutting edges, which provides chip space and resharpening capabilities. Sometimes called the flute.
- Helical A cutting edge or flute which progresses uniformly around a cylindrical surface in an axial direction. The normal helical direction is a right direction spiral.
- Helix Angle The angle formed by a line tangent to the helix and a plane through the axis of the cutter or the cutting edge angle which a helical cutting edge makes with a plane containing the axis of a cylindrical cutter.
- Hook A term used to refer to a concave condition of a tooth face.
   This term implies a curved surface rather than a straight surface.
   Hook must be measured at the cutting edge, making measurement difficult.
- Land The narrow surface of a profile sharpened cutter tooth immediately behind the cutting edge





### **Cutter terminology**



Secondary

Clearance Angle - The angle formed by the cleared surface and line tangent to the cutting edge.

Clearance: Primary (1st angle, 5°-9°) - Relief adjacent to the cutting edge. Clearance: Secondary (2nd angle, 14°-17°) - Relief adjacent to cutting edge Clearance: Tertiary (3rd) - Additional relief clearance provided adjacent to the secondary angle.



### Työkalumateriaalit

### Hiiliteräs

- Peruskamaa. Perinteinen materiaali jota ei juuri enää käytetä ainakaan laatuterissä
- Pikateräs (High Speed Steel (HSS)).
  - Seosteräs jossa vaihteleva määrä kobolttia ja/tai wolframia (jenkkien "tungsten")
  - Huomattavasti hiiliterästä sitkeämpää ja kovempaa
  - Edelleen paljon käytetty "tavallisten työkalujen" materiaali
- Wolframkarbidi tai yaan "karbidi"
  - Karbidi = wolframmetallin ja hiilen kemiallinen yhdiste. Työkalut tehdään sintraamalla karbidijauhetta ("aggregaattia") kobolttimatriisiin. Eri tarkoituksiin eri seossuhteita. Enimmillään >99% karbidia
  - Erittäin kovaa, kovuus korundin luokkaa; vain timantti on vielä kovempaa. Erittäin korkea sulamispiste (ei koskaan sula työstölämmöstä)





### Tappijyrsimet – yleiskäyttöinen työkalu


- Tappijyrsin on sylinterimäinen leikkuri jossa vaihteleva lukumäärä teriä (flute).
- Terän ja varren yhdistää olkapää (pienillä tapeilla varsi paksumpi)

### Solid Cutting tool types

- Flat Endmill
- Corner Radius Endmill
- Ball Endmill
- Taper Endmill
- Corner Rounding
- Under corner rounding
- T-Slot
- Chamfer
- Drills
- Taps



- A terän leikkuuhalkaisija
- B varren halkaisija
- C (terän) leikkuupituus
- D kokonaispituus



 Tapin varsi ja olkapää eivät sovellu leikkaamiseen. Ne eivät sa hangata työkappaletta!





### Tasojyrsimet – isojen pintojen nopeaan oikaisuun

- Tasojyrsimiä käytetään oikaisemaan työkappaleen isoja tasopintoja
- Tasojyrsin on käytännössä aina käännettävillä karbidipaloilla varustettu kruunu







### Siilijyrsimet (amerikkalaisille "corncob")

 Siilijyrsimet on tarkoitettu korkeiden pystypintojen rouhintaan




- Tasojyrsimien tapaan kylkijyrsimet ovat yleensä palateriä
- Toisin kuin tasojyrsimessä, kylkijyrsimessä palat muodostavat yhdessä korkean terän joka sopii pystysuoran tason jyrsintään



### Halkaisusahat

 Käytetään kappaleiden irrottamiseen ja kapeiden rakojen sahaamiseen.



- Saha on teräskiekko (HSS) jossa muotoillut HSS- tai kovajuotetut karbidihampaat
- Saha kiinnitetään erilliseen karaan jossa voi olla lukituskiila
- Eri tarkoituksiin on lukematon määrä erilaisia sahakiekkoja



### **Porat**

- Numeerinen työstökone voi käyttää samoja vakioporia kuin käsi- tai pylväsporakone
- Kiinnitys joko pakkaan (sylinteriporat) tai mielummin Morse-kartiosovittimeen





### Työkalun pidin

 Jyrsimen työkalut kiinnitetään erityiseen pitimeen, joka sovittaa työkalun kiinnityksen koneen karan standardikiinnityspaikkaan

Pidinstandardeja on useita erilaisia;
 yleisiä ovat erilaiset kiinnityskartiot
 kuten ISO, CAT, BT, R8 jne. Lotan
 kiinnityskartio on tyyppiä BT40

 Pidin kiinnitetään jyrsimen karaan pitimessä olevan vetopultin ja karan vetoraudan välisellä

lukituksella





### Holkkikiinnitys – ER-holkki

- ER-holkki kiristyy supistumalla kun turpamutteri kiristetään
- ER-holkkeja on sarjat eri nimellishalkaisijoille 11, 16, 20, 25, 32, 40 mm
- Sarjassa on sisähalkaisijat millin välein aina kuhunkin maksimiin asti
- Työkalun on oltava lieriövartinen tappi tai pora
- Isommat holkit pystyvät sopeutumaan noin millin alaspäin





### Ruuvikiinnitys – Weldon-pidin

Työkalu kiristetään
 tarkkuushiottuun reikäänsä
 poikittaisella ruuvilla. Tätä varten
 työkalun varressa pitää olla
 tasoviiste

 Weldon-kiinnitys on yksinkertainen ja luotettava, mutta ei niin tarkasti keskeinen kuin ER





### Taso- ja kruunujyrsimen tuurna

- Raskaiden rouhintapäiden kiinnitykseen.
- Tuurna kohdistaa työkalun säteen suunnassa
- Päätypultti kiristää työkalun vasten kohdistuspintaa akselin suunnassa
- Olakkeet välittävät työkalun tarvitseman vääntömomentin





### Morsekartio (MT)

- Morsekartio on itsepidättävä kiinnitys porille ja kalvaimille
- Ei luotettava säteisvoimia vastaan, joten ei käytetä jyrsimille joissa tulee sivuttaisia voimia
- Useita kokoja MT1 MT5 eri kokoisille työkaluille
- Työkalu tarttuu napauttamalla kartioon ja irtoaa kiilaamalla yläpäästä







### Esityksen tuotti



Takkatie 18, Pitäjänmäki, 00370 Helsinki puh. +358 44 912 9922

