



வரைபடம் மற்றும் மேற்பார்வையின் படி பணிகளை மேற்கொள்வதுதான் முழுமையான பாதுகாப்பை உறுதிசெய்ய உதவும்.

ஆர்.சி.சி தூண்கள்!

தூண்கள்தான் வீட்டின் முக்கிய செங்குத்து உறுப்புகள். கூரை, விட்டங்கள், சுவர்கள் மற்றும் மேல்தளங்களில் இருந்து வரும் சுமைகளை அடித்தளத்திற்கு எடுத்துச் செல்வதே அவற்றின் முக்கியப் பணி.

தூணின் அளவு, கான்கிரீட் வலிமை, எஃகு கம்பிகளின் எண்ணிக்கை, அளவு மற்றும் வளையக் கம்பிகளின் அளவு மற்றும் இடைவெளி ஆகியவை கட்டமைப்பு வடிவமைப்பின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும். கட்டடத்தின் மாடிகளின் எண்ணிக்கை, கட்டடத்தின் வகை, அதனால் ஏற்படும் கட்டடத்தின் சுமை, மனிதர்கள் மற்றும் பொருள்களால் ஏற்படும் சுமை, காற்றினால் ஏற்படும் அதிர்வு, நில நடுக்கம் உள்ளிட்டவற்றை எதிர்கொள்ளும் தன்மை போன்றவற்றையும் கட்டமைப்பு பொறியாளர் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வார்.

ஆர்.சி.சி விட்டங்கள்!

தூண்களுக்கு இடையில் அமைக்கப்படும் விட்டங்கள், சுவர் மற்றும் கூரையிலிருந்து வரும் சுமைகளைத் தூண்களுக்கு மாற்றுகின்றன. விட்டத்தின் அளவு மற்றும் எஃகு அமைப்பு அதன் நீளம் மற்றும் சுமைக்கு ஏற்ப தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும்.

கீழ்ப்பகுதி மற்றும் ஆதரவு பகுதிகளில் தேவையான எஃகு கம்பிகள் சரியான முறையில் அமைக்கப்பட வேண்டும். வரைபடத்தில் உள்ள எஃகு அளவை தளத்தில் குறைப்பது கூடாது.

கூரையின் விளிம்புகள் மற்றும் தேவையான பகுதிகளில் அமைக்கப்படும் கூரை விட்டங்கள், கூரைத் தளத்தின் சுமைகளைத் தாங்கி அவற்றைத் தூண்களுக்கு மாற்ற உதவுகின்றன.

கூரைத்தளத்தின் அமைப்பு மற்றும் கட்டடத்தின் வடிவமைப்பைப் பொறுத்து தேவையான இடங்களில் இவ்விட்டங்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும்.

ஆர்.சி.சி கூரைத்தளம்!

கூரைத்தளம் வீட்டின் முக்கியமான கட்டமைப்பு பகுதி. அதன் தடிமன், எஃகு அமைப்பு மற்றும் கான்கிரீட் வலிமை ஆகியவை அறையின் அளவு, தாங்கும் இடைவெளி மற்றும் சுமை போன்றவற்றைப் பொறுத்து தீர்மானிக்கப்படுகின்றன.

எல்லா வீடுகளுக்கும் ஒரே தடிமன் போதும் என்ற அணுகுமுறை சரியானதல்ல. தேவையான கட்டமைப்பு வடிவமைப்பின் அடிப்படையிலேயே கூரைத்தளம் அமைக்கப்பட வேண்டும்.

கதவு, ஜன்னல் மேல் விட்டங்கள் மற்றும் சன்ஷேடுகள்!

கதவு, ஜன்னல்களுக்கு மேலே அமைக்கப்படும் கதவு-ஜன்னல் மேல் விட்டங்கள் (Lintels), அந்தப் பகுதியில் வரும் சுவர் சுமையைத் தாங்குகின்றன. அவற்றின் நீளம், ஆழம் மற்றும் எஃகு அமைப்பு தேவைக்கேற்ப இருக்க வேண்டும்.

ஜன்னல்களுக்கு மேலே அமைக்கப்படும் சன்ஷேடுகள் (Sunshades) மழை மற்றும் வெயிலிலிருந்து பாதுகாக்கின்றன. அவற்றில் நீர் தேங்காமல் சிறிய சரிவு வழங்கப்பட வேண்டும். சன்ஷேடு சுவருடன் அல்லது கட்டமைப்புடன் வலுவாக இணைக்கப்படுவதும் அவசியம்.

வலுவூட்டும் எஃகு கம்பிகள்!

ஆர்.சி.சி கட்டமைப்பில் கான்கிரீட் அழுக்க விசையையும், எஃகு கம்பிகள் இழுவை விசையையும் தாங்குகின்றன. எனவே, எஃகு கம்பிகளின் விட்டம், எண்ணிக்கை, இடைவெளி, இணைப்பு நீளம் மற்றும் அமைக்கும் முறை ஆகியவை முக்கியமானவை.