

**தூண்கள், விட்டங்கள், கூரைத்தளம்
தரச் சரிபார்ப்பு:**

பகுதி	முக்கியமாக சரிபார்க்க வேண்டியது
தூண்கள்	அளவு, செங்குத்துத் தன்மை, எஃகு அமைப்பு
விட்டங்கள்	அளவு, எஃகு மற்றும் இணைப்புகள்
கூரைத் தளம்	தடிமன், எஃகு இடைவெளி
எஃகு	விட்டம், எண்ணிக்கை, பாதுகாப்பு அடுக்கு
அச்சுகள்	வலிமை, நேர்த்தி, கசிவு இல்லாமை
கான்கிரீட்	சரியான தரம், கலவை, தண்ணீர் அளவு
அதிர்வு	போதுமான மற்றும் முறையான அதிர்வு
பராமரிப்பு	தேவையான ஈரப்பதம் மற்றும் காலம்
திறப்புகள்	முன்கூட்டியே திட்டமிடப்பட்டுள்ளனவா?
விரிசல்கள்	இடம், அளவு, காரணம்

தூண்களில் செங்குத்து கம்பிகளுடன் வளையக் கம்பிகளும், விட்டங்களில் நீளவாக்கு மற்றும் வெட்டு விசையைத் (Shear Force) தாங்கும் கம்பிகளும் அமைக்கப்படுகின்றன. கூரைத் தளத்திலும் தேவைக்கேற்ப கீழ் மற்றும் மேல் எஃகு அமைப்பு வழங்கப்படுகிறது.

கான்கிரீட் பாதுகாப்பு அடுக்கு!

எஃகு கம்பிகள் கான்கிரீட்டின் வெளிப்புறத்திலிருந்து போதுமான தூரத்தில் இருக்க வேண்டும். இந்த கான்கிரீட் பாதுகாப்பு அடுக்கு (Steel Cover) எஃகு கம்பிகளை ஈரப்பதம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கத்திலிருந்து பாதுகாக்கிறது.

பாதுகாப்பு அடுக்கு குறைவாக இருந்தால் எஃகு துருப்பிடித்து கான்கிரீட்டில் விரிசல் மற்றும் உதிர்வு ஏற்படலாம். எனவே, வரைபடத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பாதுகாப்பு அடுக்கு சரியாக வழங்கப்படுகிறதா என்பதைச் சரிபார்க்க வேண்டும்.

அச்சு அமைப்பு!

கான்கிரீட் ஊற்றுவதற்கு முன்பு தூண்கள், விட்டங்கள் மற்றும் கூரைத் தளங்களுக்கு வலுவான அச்சு அமைப்பு (Shuttering/Formwork) அமைக்கப்படுகிறது. அச்சுகள் சரியான அளவிலும், நேராகவும், கான்கிரீட்டின் எடையைத் தாங்கும்

வகையிலும் இருக்க வேண்டும். இடைவெளிகள் இருந்தால் சிமெண்ட் கலவை வெளியேறி கான்கிரீட்டின் தரம் பாதிக்கப்படலாம்.

விட்டம் - தூண் சந்திப்பு!

விட்டமும் தூணும் சந்திக்கும் பகுதி (Beam - Column Junction) கட்டமைப்பில் மிகவும் முக்கியமானது. இங்கு எஃகு கம்பிகள் அதிகமாக இருப்பதால் கான்கிரீட் சரியாகச் செல்வதற்கு போதுமான இடைவெளி இருக்க வேண்டும்.

குறிப்பாக, இந்தச் சந்திப்பில் கம்பிகளின் அமைப்பு, இணைப்புகள் மற்றும் கான்கிரீட் நிரப்புதல் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.

கட்டமைப்பு திறப்புகள்!

மின்சாரக் குழாய்கள், நீர்க்குழாய்கள், கழிவுநீர் குழாய்கள் போன்றவற்றுக்கான கட்டமைப்பு திறப்புகள் (Structural Openings) கூரைத்தளம் மற்றும் விட்டங்களில் தேவைப்படலாம். இவை கட்டுமானத்திற்கு முன்பே திட்டமிடப்பட வேண்டும்.

கான்கிரீட் ஊற்றிய பிறகு தன்னிச்சையாக விட்டம் அல்லது கூரைத்தளத்தில் துளையிடுவது ஆபத்தானது. முக்கிய எஃகு கம்பிகளை வெட்டும் வகையில் எந்த மாற்றமும் செய்யக் கூடாது.

கான்கிரீட் ஊற்றுதல், அதிர்வு மற்றும் பராமரிப்பு!

கான்கிரீட் ஊற்றுவதற்கு (Concrete Pouring) முன்பு எஃகு அமைப்பு, பாதுகாப்பு அடுக்கு, அச்சுகள், அளவுகள் மற்றும் தேவையான திறப்புகள் அனைத்தும் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும்.

கான்கிரீட்டில் தளத்திலேயே தேவையற்ற அளவு தண்ணீர் சேர்க்கக் கூடாது. அதிக தண்ணீர் கான்கிரீட்டின் வலிமையை பாதிக்கலாம்.