



சுவர் கட்டுமானம்!

வீட்டின் அறைகளைப் பிரிப்பதுடன், தனியுரிமை, பாதுகாப்பு, வெப்பக் கட்டுப்பாடு மற்றும் ஒலி கட்டுப் பாட்டையும் சுவர்கள் வழங்குகின்றன. செங்கல் அல்லது பல்வேறு வகையான கட்டுமானக் கற்களைப் பயன்படுத்தி சுவர்கள் அமைக்கப்படுகின்றன.

சுவர் கட்டுமானப் பொருளைத் தேர்வு செய்யும்போது விலையை மட்டும் பார்க்கக் கூடாது. அதன் வலிமை, எடை, வெப்பத்தைத் தடுக்கும் திறன், ஈரப்பதத்தை எதிர்க்கும் தன்மை மற்றும் பராமரிப்புச் செலவு ஆகியவற்றையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

உள்சுவர் மற்றும் வெளிச்சுவர்!

வீட்டின் வெளிப்புறத்தைச் சுற்றி அமைக்கப்படும் வெளிச்சுவர்கள், வெப்பம், மழை, காற்று போன்ற வெளிப்புற தாக்கங்களிலிருந்து வீட்டைப் பாதுகாக்கின்றன.

அறைகள், சமையலறை, குளியலறை போன்ற பகுதிகளைப் பிரிப்பவை உள்சுவர்கள். இவற்றின் தடிமன் மற்றும் அமைப்பு அறையின் பயன்பாட்டுக்கு ஏற்ப தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும். குளியலறை போன்ற ஈரப்பதம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் நீர்ப்புகா பாதுகாப்புக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும்.

நிரப்புச் சுவர் மற்றும் சுமை தாங்கும் சுவர்!

தூண்கள் மற்றும் உத்திரங்கள் மூலம் கட்டடத்தின் முக்கியச் சுமையைத் தாங்கும் அமைப்பு உருவாக்கப் பட்டிருந்தால், அவற்றுக்கு இடையில் அமைக்கப்படும் சுவர்கள் பொதுவாக நிரப்புச் சுவர்களாக இருக்கும். இவை கட்டடத்தின் முக்கியச்

சுமை தாங்கும் சுவர், படிக்கட்டின் கட்டமைப்பு, லிண்டல் மற்றும் மின்தூக்கி அமைப்பு போன்றவற்றில் கட்டக் கலைஞர் மற்றும் கட்டமைப்புப் பொறியாளரின் ஆலோசனை அவசியம். ஆரம்பத்திலேயே சரியாகத் திட்டமிடப்பட்ட சுவர்கள், படிக்கட்டு மற்றும் மின்தூக்கி, வீட்டிற்கு அழகு மற்றும் வசதியுடன் நீண்டகால பாதுகாப்பையும் வழங்கும்!

சுமையைத் தாங்குவதற்காக வடிவமைக்கப்படாமல் இருக்கலாம்.

சில கட்டடங்களில் சுவரே மேலிருந்து வரும் சுமையைத் தாங்கும். இவை சுமை தாங்கும் சுவர்கள் அல்லது தாய் சுவர்கள் எனப்படுகின்றன. இத்தகைய சுவரை கட்டமைப்பு பொறியாளர் ஆலோசனையின்றி இடித்தல், கதவு அல்லது ஜன்னலுக்காக பெரிய திறப்பு ஏற்படுத்துதல் போன்றவை கட்டடத்தின் பாதுகாப்பைப் பாதிக்கலாம்.

எனவே, எந்தச் சுவர் சுமை தாங்குகிறது, எந்தச் சுவர் நிரப்புச் சுவராக உள்ளது என்பதை கட்டுமானத்துக்கு முன்பே தெளிவாக அறிந்திருக்க வேண்டும்.

கதவு, ஜன்னல் மற்றும் லிண்டல்!

கதவு மற்றும் ஜன்னல் திறப்புகள் வீட்டிற்கு வெளிச்சம், காற்றோட்டம் மற்றும் அணுகலை வழங்குகின்றன. கதவின் அகலம், உயரம், திறக்கும் திசை போன்றவை அறையின் பயன்பாட்டுக்கு ஏற்றவாறு திட்டமிடப்பட வேண்டும்.

ஜன்னல்கள் இயற்கை வெளிச்சமும் காற்றும் கிடைக்கும் வகையில் அமைக்கப்பட வேண்டும். அதே நேரத்தில் தனியுரிமை மற்றும் பாதுகாப்பும் கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும்.

கதவு அல்லது ஜன்னல் திறப்பின் மேல்பகுதியில் உள்ள சுவரின் சுமையைத் தாங்குவதற்காக அமைக்கப்படும் ஆதாரம் லிண்டல் எனப்படுகிறது.