உள்ள மேல் மண், சத்துக்களுடன் அடித்துச் செல்லப்படுவதால் கடினமான அடிமண் வெளிப்படுகிறது. இப்பகுதிகளில்,

- பிரச்சினையுள்ள நிலங்களை சீரமைத்தல்
- நிலம் சமப்படுத்துதல்
- கரை இடுதல்
- சம உயர வரப்புகள் அமைத்தல்
- உளிக் கலப்பை மற்றும் சட்டிக்கலப்பை உழவு
- சம உயர தொடர் குழிகள் (CCT) (Continuous Contour Trench)
- நீர் உறிஞ்சும் குழிகள் (WAT) (Water Absorption Trench)
- சம உயர வரப்புகளில் வெட்டிவேர் போன்ற தாவரங்களை வரப்புகளாக அமைத்து, மண் அரிமானத்தை தடுத்து நீர் உறிஞ்சும் தன்மையை மண்ணில் ஏற்படுத்தலாம்.



கரை



சம உயர வரப்பு



சம உயர தொடர் குழிகள்



புல் தடுப்பு



நீர் உறிஞ்சும் குழிகள்

8.8.2.2 நீர் வளப் பணிகள்

சமவெளிப் பகுதிகளில் மண் அரிமானம் ஏற்பட்டு நீர் வழிப் பாதைகள் அடைபடுவதால் நிலப் பகுதிகளில் சிறு சிறு ஓடைகள் உருவாகின்றன. அதன் தொடர்ச்சியாக பெரு ஓடைகள் (Major

X1_AGRI_Tamil_Chapter_08.indd 134 15-02-2019 12:09:22