எழுத்துக்களுக்கு இடையேயான இடைவெளி (Spacing of Letters)

எழுதும் பொழுது ஒரு எழுத்திற்கும் மற்றொரு எழுத்திற்கும், இடையே விடப்படும் இடைவெளியை இது குறிக்கும். அவ்வாறு விடப்படும் இடைவெளி சமமாக இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் தோற்றம் தெளிவாக இருக்கும். ஓர் எழுத்தின் உயரத்தில் ஐந்தில் மூன்று பங்கு (3/5) இடைவெளி இருப்பது நல்லது. இரண்டு வரிகளுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி ஓர் எழுத்தின் உயரத்தை விட ஒன்றரை (1.5) மடங்கு இருக்க வேண்டும்.

எழுத்துக்களின் அளவு (Size of Letters)

பொறியியல் வரைபடத்தில் எழுத்துக்களின் அளவானது எழுத்துக்களின் உயரத்தைப் பொருத்தது. BIS நிறுவனம் கீழ்க்கண்டவாறு எழுத்துக்களின் அளவை பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ.எண்	சிறப்புகள்	அளவு (உயரம்மி.மீ. – இல்)
1.	தளவெட்டுத் தோற்றத்தைக் காட்டும் வரைபடத்தின் எண், எழுத்து	10,12
2.	வரைபடத்தின் தலைப்பு	6,8
3.	துணைதலைப்பு	3,4,5 & 6
4.	பொருட்களின் விவரம், பரிமாணங்கள், குறிப்புகள்	3,4 & 5
5.	டாலரன்ஸ்	2,3

எழுத்துக்களின் வகைகள் (Types of Letters)

எழுத்துக்களை ஒரே சீரான தடிமனில் எழுதும் முறையை கோத்திக் எழுத்துகள் (Gothick Letters) என்கிறோம். கோத்திக் எழுத்துக்களை சிங்கிள் மற்றும் டபுள் ஸ்ட்ரோக்குகளில் (Single & Double Storke) எழுதலாம்.

ITALIC PRINTING IS

free hand gothic

OR ROMAN LETERING

சிங்கிள் ஸ்ட்ரோக் எழுத்துக்களை விட டபுள்ஸ்ட்ரோக் எழுத்துக்களின் தடிமன் அதிகம். இது இரண்டு வகைப்படும்

1. செங்குத்து எழுத்துக்கள் (Vertical Letters)
   அ) பெரிய எழுத்துக்கள் (Upper Case Letters)
   ஆ) சிறிய எழுத்துக்கள் (Lower Case Letters)
2. சாய்வான எழுத்துக்கள்
   அ) பெரிய எழுத்துக்கள் (Upper Case Letters)
   ஆ) சிறிய எழுத்துக்கள் (Lower Case Letters)

செங்குத்து எழுத்துக்கள் (Vertical Letters)

இதில் ஆங்கில எழுத்துக்கள் A……..Z மற்றும் எண்கள் 1,2,3,……0 இரண்டும் கிடைமட்ட கோட்டிற்கு செங்குத்தாக (90^0) இருக்கும்படி எழுதும் முறையை செங்குத்து எழுத்துக்கள் என்கிறோம். இதில் பெரியமற்றும் சிறியவகை எழுத்துக்கள் இரண்டும் இதே முறையில் தான் எழுதப்படுகிறது.

BME_Tamil_Practicals.indd 160 11/9/2020 1:20:51 PM