# குறியிடுதல், புள்ளியிடுதல் மற்றும் தேய்த்தல்
## (MARKING, PUNCHING AND FILLING)

### நோக்கம்

*M.S* தகட்டில் கொடுத்துள்ள அளவிற்கு குறியிடுதல், புள்ளியிடுதல் மற்றும் தேய்த்தல்.

**தேவையான கருவிகள்**

1. பென்ஞ் வைஸ் (*Bench Vice*)
2. மூலைமட்டம் (*Trisquare*)
3. ஹாக்சா (*Hacksaw*)
4. கோடிடும் கம்பி (*Scriber*)
5. அளவுகோல் (*Steel Rule*)
6. புள்ளிகுத்தும் கம்பி
7. கடினமான தட்டை அரம்
8. நடுத்தரமான தட்டை அரம்
9. மிருதுவான தட்டை அரம்
10. முக்கோண வடிவ ஆரம்
11. சுத்தியல்
12. பங்கிடும் கருவி
13. சுண்ணாம்புக்கட்டி
14. வெர்னியர் காலிப்பர்
15. சர்ஃபேஸ் பிளேட்

**செய்முறை**

1. வரைபடத்தில் கொடுத்துள்ள அளவுகளைப் பார்த்து, செய்ய வேண்டிய பணிப் பொருள்குறித்து புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
2. கொடுக்கப்பட்ட பணிப்பொருள் நமக்குத் தேவையான அளவு உள்ளதா என சரிபார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
3. செய்ய வேண்டிய செய்முறைக்கு தேவையானகைக் கருவிகள் மற்றும் அளவுக் கருவிகளைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
4. பணிப்பொருளின் ஏதேனும் இரண்டு அடுத்தடுத்து உள்ள பக்கங்களை ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக ($90^0$) இருக்கும்படி தட்டை வடிவ அரம் கொண்டு தேய்த்துக்கொள்ள வேண்டும். இப்பக்கங்களை முக்கிய பக்கங்களாகக் கொள்ளவேண்டும்.
5. அடுத்த இரண்டு பக்கங்களை மூலை மட்டத்தின் உதவியோடு தேய்த்து $90^0$ இருக்கும்படி தேய்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
6. பணிப்பொருளின் நான்கு பக்கமும் $90^0$ உள்ளதா என சரிபார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
7. பணிப்பொருளின் மேற்பரப்பில் தண்ணீரில் குழைத்த சுண்ணாம்பைத் தடவ வேண்டும்.
8. பணிப்பொருளை சிறிது நேரம் உலரவைக்க வேண்டும்.
9. உலர்ந்த பணிப்பொருளின் மீது அளவுகோல், பங்கிடும் கருவி, கோடிடும் கம்பி உதவியால் அளவு கோடிடப்பட வேண்டும்.
10. வரையப்பட்ட கோட்டின் மேல் புள்ளிகுத்தும் கம்பி உதவியால் அடையாளப் புள்ளிகள் இட வேண்டும்.
11. புள்ளிக்குத்தும் போது அக்கம்பியினை $60^0$க்கு சாய்த்துவைத்து, தேய்த்து மறையக்கூடிய அளவிற்கு மெல்லியதாக புள்ளியிட வேண்டும்.
12. ஒருபுள்ளிக்கும், அடுத்தபுள்ளிக்கும் இடையே உள்ள தூரம் 6mm இருத்தல் போதுமானது.



BME_Tamil_Practicals.indd 203 11/9/2020 1:20:58 PM