வினைபுரிந்து டை அசோனியம் குளோரைடாக மாறுகிறது.

- டை அசோனியம் குளோரைடுடன் நேப்தால் இணைந்து இழைகளுக்குள் (Fibre) அசோயிக் சாயம் உருவாகிறது.

ஃபாஸ்ட் பேஸ் வகைகள்

- அதிக பிணைப்பு ஆற்றலுள்ளவை
- நடுத்தர பிணைப்பு ஆற்றலுள்ளவை
- குறைந்த பிணைப்பு ஆற்றலுள்ளவை
- தொடர் செயல்முறைக்கு பயன்படும் பேஸ்

நேப்தால் சாயமேற்றும் 4 படிநிலைகள்

- முதலில் நூலை நேப்தால் கரைசலில் செலுத்துதல்
- நூலைப் பிழிந்து அதிகப்படியான நேப்தால் கரைசலை வெளியேற்றுதல்
- பேஸ் கரைசலில் செலுத்தி உரிய நிறம் பெறுதல்.
- சாயமிட்ட நூலை சோப்பு கரைசலில் செலுத்தி நூலின் மேற்புறம் உள்ள அதிகப்படியான சாயத்துகள்களை வெளியேற்றுதல்.

3.7.2 – பருத்தி நூலிற்கு நேப்தால் சாயமிடுதல்

தேவையான வேதிப் பொருட்கள்

நேப்தால் கரைசல்

நேப்தால் தூள்	1% to 3%
டர்க்கி ரெட் ஆயில்	1%
காஸ்டிக் சோடா	4.5 %
நீர்	1: 20

பேஸ் கரைசல்

நிற பேஸ்	1% to 3%
ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலம்	4%
சோடியம் நைட்ரைட்	1.5%
சோடியம் அசிட்டேட்	3%
அலுமினியம் சல்பேட்	3%
நீர்	1: 20

நேப்தால் கரைசல் தயார் செய்தல்

தேவையான நிற அளவிற்கு தக்கவாறு **நேப்தால் தூள்** எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. அதனை **டர்க்கி ரெட் ஆயில்** (ஈரப்படுத்துபவை)மற்றும் சிறிது **வெந்நீர்** ஆகியவற்றோடு சேர்த்து கரைசலில் கட்டிகள் உண்டாகமல் பசையாக குழைக்க வேண்டும். இந்த பசையுடன் கரைப்பானாக **காஸ்டிக் சோடா** சேர்த்து நன்கு குழைத்து தேவையான வெந்நீர் சேர்த்து **நேப்தால் கரைசல்** தயார் செய்ய வேண்டும்.

நேப்தால் கரைசலில் நூலைச் செலுத்துதல்

சாயமிட வேண்டிய **நூலை** நீரில் நனைத்து பிழிந்து **நேப்தால்** கரைசலில் ***30* நிமிடம்** செலுத்த வேண்டும். இச்சமயத்தில், பேஸ் கரைசலை தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும்.

பேஸ் கரைசல் தயார் செய்தல்

- தேவையான **பேஸ்** மற்றும் **ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தை** சிறிது தண்ணீருடன் சேர்த்து பசையாக குழைக்க வேண்டும்.
- ***20* மடங்கு நீர்** சேர்த்து ***200C*** வெப்பநிலையில் கரைசலாக மாற்ற வேண்டும்.
- **சோடியம் நைட்ரைட்டை** சிறிது சிறிதாக பேஸ் கரைசலை கலக்கி விட்டுக் கொண்டே சேர்க்க வேண்டும்.
- ***10* நிமிடத்திற்கு** எவ்வித மாற்றமின்றி வைத்திருக்க வேண்டும். அப்பொழுது பேஸ், ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் மற்றும் சோடியம் நைட்ரைட்டுடன் வினைபுரிந்து டை அசோனியம் குளோரைடு உருவாகும். இதுவே **'டைஅசோடைசேஷன்' (*Diazotisation*)** எனப்படும். பிறகு பேஸ் கரைசலில் உள்ள அதிகப்படியான ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தை நடுநிலையாக்க **சோடியம் அசிட்டேட்** சேர்க்கப்படுகிறது.
- பிறகு 10 நிமிடம் கழித்து **அலுமினியம் சல்பேட்** கரைசல் சேர்க்கப்படுகிறது. இது கார உப்பை முழுவதுமாக பேஸ் உடன் வினைபுரிய துணை நிற்கிறது.

Unit 3 101-151.indd 132 12/24/2019 11:12:14 AM