நகராவிசை (Dead Keys):

இடதுபுறம் உருளைத்தாங்கி நகராமல் ஒரு தட்டெழுத்து குறியை தட்டச்சு செய்யும் நகரா விசை எனப்படும். தமிழ் தட்டச்சு பொறியின் பல எழுத்துக்களுக்குப் பொதுவாக உள்ள குறிகளைத் தட்டச்சு செய்ய நகரா விசை உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றன. மூன்று நகரா விசைகள்உள்ளது.நகராவிசை எழுத்தச்சாணியின் அடிப்பாகம் (நெம்புகோல் எழுத்தச்சாணி பொதுத் சட்டத்தை தொடாததால், உருளைத்தாங்கியின் படிப்படியான இயக்கம் ஏற்படுவதில்லை. நகரா விசைகளை தட்டும்போது நாடாவின் மேல் கீழ் இயக்கம் இருந்த போதிலும் உருளைத்தாங்கியின் படிப்படியான இயக்கம் ஏற்படுவதில்லை.

வினாக்கள்:

1. நகரா விசைகள் இயக்கும் போது என்ன நிகழ்வு ஏற்படுகிறது?

2. நகரா விசை இயக்கும் போது எது நகர்வதில்லை?

அழிப்பானைப் பயன்படுத்துதல் (Use of Eraser):

உருளைத்தாங்கியை தட்டச்சு பொறியின் ஏதாவது ஒரத்திற்கு கொண்டு சென்று அழிப்பானை பயன்படுத்தி பிழையை அழிக்கவேண்டும். இதனால் அழிக்கப்படும் இரப்பர் தூசுகள் பொறியினுள் விழாமல் தடுக்கலாம். அழிக்கப்படவேண்டிய பகுதிகள் தவிர மற்ற பகுதிகள் அழிக்கப்படாமல் இருக்க அழிப்பான் தகட்டை (Eraser Sheild) பயன்படுத்தலாம். தற்போது அழிக்கப்பட வேண்டிய பகுதியின் மீது வெண்மையான திருத்தும் மை பூசப்படுகிறது.

வினாக்கள்:

1. பிழையை அழிக்க உருளைத்தாங்கியை என்ன செய்வாய்?

2. பிழைகளை அழிக்கும்போது பக்கத்திலுள்ள எழுத்து பகுதிகளையும் சேர்ந்து அழித்துவிடாமல் பாதுகாக்க எது பயன்படுகிறது?

3. பிழைகளை திருத்தம் செய்ய எந்த திரவம் பயன்படுத்தப்படுகிறது?

6. சுத்தம் செய்து எண்ணெய் இடுதல் (*Cleaning and Oiling*):



சுத்தம் செய்யும் பொருட்கள்

1. நீண்ட கைப்பிடித் தூரிகை
2. கம்பித் தூரிகை
3. எழுத்து முகத் தூரிகை
4. எண்ணெய் குப்பி
5. தொடு கம்பி படம்
6. பெட்ரோல்
7. ஸ்குரு டிரைவர்
8. துண்டு துணி
9. சமாய் (நாய் தோல் லெதர்)
10. குண்டூசி

- வெளி பாகங்களை சுத்தம் செய்ய நீண்ட கைப்பிடி தூரிகையும் உதவுகிறது.
- உள் பாகங்களை சுத்தம் செய்ய கம்பி தூரிகை பயன்படுகிறது.
- எழுத்து முகங்களை சுத்தம் செய்ய கடின எழுத்து முகத்தூரிகை பயன்படுகிறது.

Typography_Tamil_unit_08.indd 343 11/11/2020 1:43:44 PM