- ஸ்பிக்மோமேனோமீட்டர் வேலை செய்யக்கூடிய நல்ல நிலையில் இருக்கவேண்டும். ஸ்பிக்மோமேனோமீட்டரில் பயன்படுத்தக்கூடிய cuff-ன் அளவு சரியானதாக இருக்க வேண்டும். (கைக்கு 12-14 செ.மீ, தொடைக்கு 18-20 செ.மீ) இரத்த அழுத்தம் எடுப்பதற்கு முன் cuff-ல் உள்ள காற்றை வெளியேற்றி பின் நோயாளியின் கையில் கட்ட வேண்டும்.
- இரத்த அழுத்தம் அளவிடும் போது ஒரு சில ஒலிகளை கேட்கலாம். அவைகளுக்கு Korotkoff ஒலிகள் என்று பெயர். அவைகள் பின்வருமாறு

டேப்பிங் (Tapping)

மெதுவாக அடிப்பது போல மெல்லிய சத்தம் பிறகு அதிக ஓசையுடன் இருக்கும் ஒரு இடைவெளிக்குப் பிறகு கேட்கப்படும் ஒலி சிஸ்டாலிக் அழுத்தம் என குறிப்பிடப்படும்.

மர்மரிங் (murmuring)

குறைந்த ஒலியுடன் சலசலயென கேட்டும் சத்தம் (cuff – ல் இருந்து காற்றை வெளியேற்றும் போது அதிகமாக இருக்கும்)



ஸ்பிக்மோமேனோமீட்டர்

நாக்கிங் (Knocking)

ஒவ்வொரு முறை இருதய துடிப்பிலும் ஏற்படும் சத்தம்

மப்லிங் (muffling)

சத்தம் கேட்பதில் திடீரென்று மாற்றம் ஏற்படுவதை முதல் டையஸ்டாலிக் அழுத்தம் என்கிறோம்.

ஒலியின்மை (No Sounds)

காதில் கேட்கப்படும் ஒலி மறையும் போது இரண்டாவது டையஸ்டாலிக் அழுத்தத்தை கணக்கிடலாம். அழுத்தத்தை கணக்கிடுவதற்காக காற்றை இறக்கி '0' வுக்கு கொண்டுசெல். திரும்பவும் உடனே இடையில் நிறுத்தாமல் கணக்கிடுதல் இல்லையெனில் தவறான அழுத்தத்தை கொடுக்கும். இரத்த அழுத்தத்தின் ஏற்றத்தாழ்வுகளை குறித்துவை.

இரத்த அழுத்தத்தை பதிவு செய்தல்

செய்முறை

- நோயாளிக்கு செய்யபோகும் செயல்முறை பற்றி விளக்க வேண்டும். நோயாளி நல்ல ஓய்வு மற்றும் வசதியான நிலையில் உள்ளரா என்று கவனிக்கவும். கைகளை நல்ல நிலையில் வைக்க உதவிச் செய்யவும்.
- மேல் கையை வெளியில் தெரியுமாறு நீட்டவும்.
- முழங்கைக்கு மேலே இரண்டு அங்குலத்திற்கு மேல் உள்ள சுற்றுப்பட்டையை பொருத்தவும்.
- சுற்றுப்பட்டையை இருக்கமாக மேற்கையைச் சுற்றி பொருத்தவும்.
- ஸ்பிக்மோமேனோமீட்டரை சரியான நிலையில் வைக்கவும்.
- நோயாளியுடன் செய்முறை முடியும் வரை காத்திருக்கவும்.

Nursing_Vocational_Tamil_Unit_6.indd 217 22-02-2019 3.42.39 PM