## உள்ளடக்க அட்டவணை


6.1 அஸ்திவாரம் (Foundation)
- 6.1.1. அறிமுகம்
- 6.1.2. அஸ்திவாரம் அமைப்பதற்கான நோக்கம்
- 6.1.3. அஸ்திவாரத்தின் வகைகள்
- 6.1.4. ஆழமில்லாத அஸ்திவாரம்
- 6.1.5. ஆழமான அஸ்திவாரம்
- 6.1.6. அஸ்திவாரம் தோண்ட நிலப்பரப்பைத் தயார் செய்தல்
- 6.1.7. அஸ்திவாரம் கெடுவதற்கான காரணங்களும் அவற்றை நிவர்த்திக்கும் முறைகளும்

6.2 கருங்கல் கட்டுமானம் (Stone Masonry)
- 6.2.1. அறிமுகம்
- 6.2.2. கருங்கல் கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்தப்படும் சில சொற்கள்
- 6.2.3. கற்களை அழகுபடுத்துதல்
- 6.2.4. கருங்கல் கட்டுமானத்தின் வகைகள்
- 6.2.5. கருங்கல் கட்டுவேலையின்போது கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய அம்சங்கள்

6.3. செங்கல் கட்டுமானம் (Brick Masonry)
- 6.3.1. அறிமுகம்
- 6.3.2. செங்கல் கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்தப்படும் சில சொற்கள்
- 6.3.3. செங்க கட்டுவேலையில் பிணைப்பின் வகைகள்
- 6.3.4. செங்கல்கட்டு வேலை மற்றும் கருங்கல் கட்டுவேலையில் பயன்படும் கருவிகளும் அவற்றின் பயன்களும்
- 6.3.5. செங்கல் கட்டுவேலையின்போது கவனிக்க வேண்டிய அம்சங்கள்
- 6.3.6. செங்கல் சுவரின் அகலம்
- 6.3.7. கருங்கல் கட்டுவேலைக்கும் செங்கல் கட்டுவேலைக்கும் உள்ள வேறுபாடு


# 6.1 அஸ்திவாரம் (Foundation)



## கற்றலின் நோக்கங்கள்:

**இப்பாட முடிவில் உங்களால் அறிந்து கொள்ள முடிந்தவை**

- அஸ்திவாரத்தின் வகைகளை அறிதல்
- அஸ்திவாரத்தை நிலத்தில் குறியிடுதல் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுதல்
- அஸ்திவாரம் சீர் கெடுவதற்கான காரணங்களையும்,அவற்றை நிவர்த்தி செய்யும் முறைகளையும் பட்டியலிடுதல்

### 6.1.1 அறிமுகம்:

ஒரு கட்டிடத்தின் முக்கியமான, பலமான பகுதி அஸ்திவாரம். கட்டுமான அமைப்பானது தரைக்குக் கீழ் ஒரு பகுதியையும் தரைக்கு மேல் ஒரு பகுதியையும் கொண்டுள்ளது. கட்டிடத்தின் மொத்த எடையையும் பூமிக்குள் பாதுகாப்பாக அனுப்புவதற்காகத் தரை மட்டத்திற்குக் கீழ் அமைக்கப்படும் கட்டுமானத்திற்கு அஸ்திவாரம் என்று பெயர்.



Civil_Tamil_Unit_6.indd 124 11/18/2020 11:58:41 AM