

தானமைவாக சில பொத்தான்கள் மறைக்கப்பட்டிருக்கும். கீழ் வலது மூலையில் உள்ள Customization பொத்தானைக் கிளிக் செய்து வரும் பட்டியில் உள்ள விருப்பங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து, மேலும் பல பொத்தான்களை நிலைமைப் பட்டையில் தோன்றச் செய்யலாம்.



படம் 6.36 ஆட்டோகேட் 2016–நிலைமைப் பட்டை



படம் 6.37 ஆட்டோகேட் 2016–பயன்பாட்டு நிலைமைப் பட்டை

வரைபட ஆயத்தொலைவுகள் (Drawing Coordinates)

ஆட்டோகேட் 2016 இல் டிராயிங் கோஆர்டினேட் பொத்தான் தானமைவாக மறைக்கப்பட்டிருக்கும். கஸ்டமைஷேசன் பட்டியைப் (Customization menu) பயன்படுத்தி அதைக் காண்பிக்க முடியும். சுட்டியை வரைப்படப் பகுதியல் நகர்த்தும் போது, இது

XII CompTech_Tamil version CHAPTER 06.indd 197 4/16/2019 1:27:08 PM