10.4 சிறார்களுக்கு ஏற்ற துணி வகைகள்

ஒன்று முதல் பதினொன்று வயது (1 – 11 வயது) வரை குழந்தைகள் மிக வேகமாக வளருவர் மற்றும் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பர். அவர்கள் முன் பள்ளி பருவத்தினர், துவக்கப்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பப் பள்ளி பருவத்தினர் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றனர். இந்தப் பருவ குழந்தைகள் பிரகாசமான துணி மற்றும் வசதியான துணிகளை விரும்புவர். இந்த வயது குழந்தைகள் வளரும் நிலையில் உள்ளதால் ஆழமான ஹெம் மற்றும் அதிக அளவுள்ள பக்க இணைப்புகள் பயன்படுத்தப் பரிந்துரைக்கப் படுகின்றன.

குழந்தைகள் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் ஆடைகள் பின் வருமாறு :

10.4.1 சன் சூட் / ராம்பர்

மேற்சட்டை மற்றும் காற்சட்டை இணைந்த ஒரே ஆடை ஆகும். ராம்பரின் வடிவமைப்பு விரைவாகவும் மற்றும் எளிதாகவும் கழட்டுவதற்கு ஏற்றவாறு இருக்க வேண்டும். டையாப்பரை மாற்றுவதற்கு ராம்பரின் பின்புறக் கீழ்பகுதியை நீளமாக வடிவமைக்க வேண்டும். இந்த ஆடையின் பின்புறத்தில் இருந்து முன் புறம் மூடி பட்டன் இடுமாறு அமைக்க வேண்டும்.

ஏற்ற துணி


நெய்யப்பட்ட பருத்தி, பின்னலாடை, டெனிம்.

ஏற்ற வண்ணம்

நீலம், சாம்பல், பழுப்பு, பச்சை.

ஏற்ற டிசைன்

கோடுகள், சதுர வடிவம், சிறிய பூக்கள் வடிவம், வடிவியல் (Geometric) மற்றும் கார்ட்டூன் வடிவம்.



படம் 10.5 ராம்பர்ஸ்

10.4.2 ஃபிராக் மற்றும் அதன் வகைகள்

ஃபிராக் பெரும்பாலும் சிறிய பெண் குழந்தைகள் அணிகின்றனர். அவை பெரும்பாலும் முழங்கால் வரை இருக்கும். இது வசதியாக மற்றும் தளர்வாக பொருத்தப்பட்ட ஆடையாகும்.

ஏற்ற துணி

சாதாரண ஆடை: பருத்தி, செயற்கை துணி, டெனிம், கலப்பு (Blended) வகைகள்.

விழாக்கால ஆடை: பட்டு, செயற்கை, வெல்வெட், வலை துணிகள்.

ஏற்ற வண்ணம்

வெள்ளை, இளஞ்சிவப்பு, நீலம், மஞ்சள். ஆரஞ்சு. பச்சை, ஊதா, உடன் ஒளிர் (Flourescent), கருநீலம்.

ஏற்ற டிசைன்

சாதாரண குவில்ட், அச்சிடப்பட்ட வடிவங்கள் (motifs) கோடுகள், சதுர வடிவம், மேற்பரப்பை அலங்கரித்தல்.

XII TDD_Tamil version CHAPTER 10.indd 192 1/14/2020 12:47:19 PM