கவனிப்பு இருக்க வேண்டும். ஸ்டென்சிலின் முன் பக்கத்தில் சாயமானது இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். வடிவமைப்பில், ஒரு நிறம் காய்ந்தவுடன், மற்ற நிறங்களை பயன்படுத்தலாம். இந்த முறையானது சீரான வடிவமைப்புகளுக்கும், பெரிய இடைவெளியுள்ள வடிவமைப்புகளுக்கும் ஏற்றது.



படம் 3.9 ஸ்டென்சில் வெட்டி எடுத்தல்



படம் 3.10 ஸ்டென்சில் அச்சுகள்



படம் 3.11 ஸ்டென்சில் அச்சிடப்பட்ட பை

நன்மைகள்

- குறைந்த முதலீடு.
- தனிப்பட்ட மற்றும் நுணுக்கமான வடிவமைப்புகள்.

குறை

- அச்சிடும் மேசையானது சமமற்ற நிலையிலிருந்தால் அச்சிடுதல் சீராக இருக்காது.

3.5.4 ஸ்கிரீன் அச்சிடுதல் (அ) திரை அச்சிடுதல்

இந்த அச்சு முறையில், துணியானது பெரிய மேசையின் மீது விரிக்கப்படும். இந்த துணியின் மீது வடிவமைப்பு திரை (ஸ்க்ரீன்) வைக்கப்படுகிறது. திரையானது, நைலான் அல்லது பட்டுத்துணியுடன் மரத்தாலான விளிம்புச்சட்டத்தை கொண்டது. பட்டுத்துணி பயன்படுத்தி அச்சிடுவதால், இந்த தொழில் நுட்பமானது, பட்டுத்திரை அச்சிடுதல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. திரையில், வடிவமைப்பு இல்லாத பகுதிகளில் லேக்குவர் (Lacquer) பூசப்படுகிறது. இதனால், அச்சுப் பசையானது, வடிவமைப்பு பகுதிகளில் மட்டுமே மாற்றப்படுகிறது. நிறங்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில், பல திரைகள் ஒரு வடிவமைப்பை நிறைவு செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது. இரண்டாவது திரையை வைப்பதற்கு முன்பு, அச்சிடப்பட்ட பகுதியானது உலர வைக்க வேண்டும். திரைகளை ஒழுங்காக வைப்பதன் மூலம் முழுமையான வடிவமைப்பைப் பெறலாம்.



படம் 3.121 அச்சிடும் பசை

XII TDD_Tamil version CHAPTER 03.indd 49 1/30/2020 5:11:18 PM