கியர் மாற்றத் தேவையான லீவர் பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.

3. ஸ்டியரிங் ஷாப்ட் (Steering Shaft)

இது நல்ல தரமுள்ள எஃகு இரும்பால் செய்யப்படுகிறது. இதன் மேல்முனை ஸ்டியரிங் வீலுடன் வரிப்பள்ளங்கள் (Splines) அல்லது சாவி (Key) மூலம் இணைக்கப்படுகிறது. மறுமுனை ஸ்டியரிங் கியர் பாக்ஸ் உடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.


4. ஸ்டியரிங் கியர் பாக்ஸ் (Steering Gear Box)

கீழ் கண்ட பயன்களுக்காக ஸ்டியரிங் கியர் பாக்ஸ் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

1. ஓட்டுநர் ஸ்டியரிங் வீலில் கொடுக்கக்கூடிய சிறிய அளவு விசையை மிகைப்படுத்தி இயந்திர லாபத்தைக் கொடுக்கின்றது.
2. ஸ்டியரிங் வீலின் சுழல் விசையை, ஸ்டியரிங் இணைப்பில் உள்ள லிங்க் ராடின் முன் பின் அசைவாக மாற்றுகின்றது

5. ஸ்டியரிங் இணைப்புகள் (steering Linkages)

- ஸ்டியரிங் வீலை சுற்றும் போது, வீலின் இயக்கமானது ஸ்டியரிங் ஷாப்ட் மூலமாக ஸ்டியரிங் கியர்பாக்சை அடைகிறது.
- இவ்வியக்கமானது, டிராப் ஆர்மின் கோண அசைவாக மாறுகின்றது,. மேலும் டிராப் ஆர்ம் (Drop arm) ஆனது லிங்க் ராடு (Link rod) உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
- லிங்க் ராடின் மறு முனையானது பால் ஜாயிண்ட் மூலமாக ஸ்டியரிங் ஆர்ம் உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்டியரிங் ஆர்ம் ஆனது ஸ்டப் ஆக்ஸிலின் கீழ் முனையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்டப் ஆக்சில் இரண்டும் டைராடு ஆர்ம் மூலமாக டைராடு உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
- ஸ்டியரிங் வீலை வலது (அ) இடது புறம் சுழற்றுவதற்கு ஏற்ப ஸ்டப் ஆக்சில் ஆனது முன்பக்க வீலை இடது அல்லது வலது புறமாகதிருப்பிவாகனத்தைதேவைக்கேற்ற திசையில் திரும்பச் செய்கிறது. ஸ்டியரிங்



படம் 8.2.1 (அ) ஸ்டியரிங் அமைப்பு

BAE_Chapter_08.indd 154 12/20/2019 11:56:45 AM