8.13 ஸ்டியரிங் அமைப்பில் எற்படும் குறைபாடுகளும் காரணங்களும் அவற்றிற்கான நிவர்த்தி செய்யும் முறைகளும்:

8.13.1 ஸ்டியரிங் சிஸ்டத்தில் பிளே [Play] அதிகமாயிருத்தல்.

வ.எண்	காரணங்கள்	நிவர்த்தி செய்யும் முறைகள்
1	ஸ்டியரிங் பாக்ஸினுள் இணையும் கியர்கள் தேய்ந்திருத்தல்	புதிய கியர்களை மாற்றவும்.
2	ஸ்டியரிங் இணைப்புகள் தேய்ந்திருத்தல்.	புதியவை மாற்றவும்.
3	ஸ்டியரிங் இணைப்பில் உள்ள பால் ஜாயிண்டுகள் தேய்ந்திருத்தல்.	சரி செய்யவும் / மாற்றவும்.

8.13.2 வீல் ஆடுதல் [Wheel Wobbling]

வ.எண்	காரணங்கள்	சரி செய்யும் முறைகள்
1	டயர்களில் காற்றழுத்தம் வேறுபட்டு இருத்தல்.	பரிந்துரைக்கப்பட்ட காற்றழுத்தத்தை நிரப்பவும்.
2	சக்கரத்தின் எடை சமன் இல்லாமை	எடையை பரிசோதித்து மாற்றவும்.
3	கேம்பர் கோணம் மற்றும் டோ–இன் போன்றவை சரியில்லாமை.	வீல் அலைன்மெண்டை பரிசோதித்து சரிசெய்யவும்.

8.13.3 ஸ்டியரிங்கை இயக்க கடினமாக இருத்தல் [Hard Steering]

வ. எண்	காரணங்கள்	சரிசெய்யும் முறைகள்
1	டயர்களில் காற்றழுத்தம் குறைவாக இருத்தல்.	சரியான அளவில் காற்றை நிரப்பவும்.
2	வீல் அலைன்மெண்ட் சரியில்லாமை.	அலைன்மெண்டை சரி செய்யவும்.
3	முன் அச்சு வளைந்திருத்தல்.	சரி செய்து மாட்டவும்.
4	சேஸிஸ் பிரேம் சரியான அலைன்மென்டில் இல்லாமை.	சரி செய்யவும்.
5	ஸ்டியரிங் பாக்ஸின் பேரிங் மற்றும் புஷ்கள் உடைந்திருத்தல்.	உடைந்தவற்றை மாற்றுக.

8.13.4 வாகனம் ஒரு பக்கமாக இழுத்துச் செல்லுதல்:

வ. எண்	காரணங்கள்	நிவர்த்தி செய்யும் முறைகள்
1	சமமற்ற டயர் தேய்மானம்.	டயர்களை மாற்றி பொருத்தவும்.
2	வீல்களில் பிரேக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சரியில்லாமை.	அனைத்து வீல்களிலும் சரியாக பிரேக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் செய்யவும்.
3	ஒரு பக்க ஷாக் அப்சார்பர் பழுதாகி இருத்தல்.	ஷாக் அப்சார்பரை மாற்றவும்.

BAE_Chapter_08.indd 170 12/20/2019 11:56:52 AM