


செய்முறை – 4

ஸ்டியரிங் கியர் பாக்ஸ்

நோக்கம்

ஸ்டியரிங் கியர் பாக்ஸை பிரித்து, பரிசோதித்து சரி செய்து மீண்டும் பொருத்துதல்.

தேவையானஉபகரணம்

ஸ்டியரிங்கியர்பாக்ஸ்

தேவையானகருவிகள்

1. இரு முனை மரை திருகி (Double ended spanner)
2. மூடியமரைதிருகி (Ring spanner)
3. பிளாஸ்டிக்சுத்தியல்
4. இரும்புசுத்தியல்
5. திருப்புளி
6. கொறடு
7. ட்ரிஃப்ட்பஞ்ச்
8. ஃபீலர்கேஜ்
9. டார்க்ரெஞ்ச்
10. உலோகத்தட்டு (metal tray)

தேவையானபொருட்கள்

1. காட்டன்வேஸ்ட்
2. ஹெவிட்யூடிஆயில்
3. கேஸ்கட்
4. ஆயில்சீல்

பிரிக்க வேண்டிய காரணங்கள்

- *ஸ்டியரிங் வீலை இயக்குவது கடினமாக உள்ளது.*
- *ஸ்டியரிங் அதிகமாக அதிர்வடைகிறது.*

BAE_Practical.indd 247 12/20/2019 12:22:29 PM