செய்முறை – 7

ஷாக் அப்சார்பர்

நோக்கம்:

வாகனத்திலிருந்து சஸ்பென்ஷன் முறையில் உள்ள ஷாக் அப்சார்பரை ஆய்வு செய்து மீண்டும் பொருத்துதல்.



தேவையானஉபகரணம்

ஷாக்அப்சார்பர்

தேவையானகருவிகள்

1. இருமுனைமரைதிருகி (Double ended spanner)
2. திருப்புளி (screw driver)
3. ட்ரிஃப்ட்பஞ்ச் (Drift punch)
4. மரசுத்தியல்(wooden mallet)

தேவையானபொருட்கள்

1. காட்டன் வேஸ்ட்
2. கிரீஸ்
3. ஆயில்ட்ரே

பிரிக்க வேண்டிய காரணங்கள்:

- சஸ்பென்ஷன் அமைப்பில் அதிக சத்தம் ஏற்படுதல்
- வாகனம் ஒரு பக்கமாக இழுத்தல்
- சஸ்பென்ஷன் முறையில் மென்மையற்ற கரடு முரடான செயல்பாடு இருத்தல்
- தயாரிப்பாளரால்பரிந்துரைக்கப்பட்டகாலம்முடிவடைதல்.

பிரித்தல்

- வாகனத்தின் முன் அல்லது பின் பக்கத்தில் உள்ள ஆக்சிலை(axle) உயர்த்தி ஷாக் அப்சார்பரை கழற்றிக் கொள்ள வேண்டும்
- ஷாக் அப்சார்பரை மண்ணெண்ணெய், தண்ணீர் கொண்டு கழுவ வேண்டும்.

BAE_Practical.indd 258 12/20/2019 12:22:36 PM