3. வரைவி (Plotter):

மற்ற அச்சுப்பொறிகளிலிருந்து இந்த வரைவி சற்று வேறுபட்டதாகும். இதில் உள்ள அச்சுப் பேனாக்கள் தாளின் மீது நகர்ந்து அச்சினைப் பதிக்கும். இதன் மூலம் உயர்பிரிதிறன் கொண்ட வண்ணப் படங்களையும், அளவில் பெரிய படங்களையும் அச்சிடலாம்.

4. புள்ளி அணி அச்சுப்பொறி (Dot Matrix Printer):

இந்த அச்சுப்பொறி தட்டச்சு செய்வது எப்படியோ அது போல் உள்ளது. ஒரு மை நாடாவிற்கு பின்னால், அடிக்கும் எழுத்து குண்ஙசி முனைகள் மூலம் எழுத்துக்கள் உருவாக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு முனையையும் ஒரு புள்ளியையும் புள்ளிகளின் கலவை, எழுத்துக்களையும் மற்றும் விளக்கப்படங்களையும் உருவாக்குகிறது. இந்த அச்சுப்பொறிகள் இயந்திர அழுத்தத்தில் ஈடுபடுவதால், இதில் கார்பன் நகல்களையும் கார்பன் இல்லாத நகல்களையும் உருவாக்கலாம்.

5. வெப்ப அச்சுப்பொறி (Thermal Printer):

வெப்ப அச்சுப்பொறி, வெப்ப உணர்திறனுக்கெதிராக காகித கூடான எழுத்து முனைகள் அழுத்துவதன் மூலம் வேலை செய்யும் ஒரு விலை மலிவான அச்சுப்பொறி ஆகும். வெப்ப அச்சுப்பொறிகள் பொதுவாக கால்குலேட்டர்கள் மற்றும் தொலைநகல் இயந்திரங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. வெப்ப அச்சுப்பொறிகள் புள்ளி அணி அச்சுப்பொறிகளை விட விரைவாகவும், சப்தம் குறைவாகவும் அச்சிடுகின்றன. இதன் ஒரே செலவு, அச்சிடப் பயன்படுத்தப்படும் காகிதம் மட்டுமே.

9.11 கணினி வலை அமைப்பு

கணினி வலையமைப்பு என்பது ஒரு பொறியியல் துறையாகும். இதன் நோக்கம், பல கணக்கீட்டு சாதனங்களுக்கிடையேயும் அல்லது கணினிகளுக்கிடையேயும் தொடர்புகளை ஏற்படுத்துதல் அல்லது வலையமைப்பதன் மூலம் ஒருங்கிணைத்துத் தகவல் பரிமாற்றம் செய்வதாகும்.

கணினி வலையமைத்தலானது கருத்தியல் பயன்பாட்டிலும், செய்முறை செயல்பாட்டையும் சார்ந்துள்ளது.

எந்த ஒரு வலையமைப்பும், திசைவி (Router), வலையமைப்பு அட்டை மற்றும் அதன் நெறிமுறைகளின் அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்படுகிறது. கணினி வலையமைப்புகள் இன்றைய நவீன தகவல் தொடர்பின் முதுகெலும்பு எனலாம். இதில் மூன்று முக்கிய வலையமைப்பு முறைகள் உள்ளன.

உள்ளூர் பகுதி வலையமைப்பு (Local Area Network – LAN)

ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்குள், குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான பயன்பாட்டாளர்கள் இதனைப் பயன்படுத்தலாம். இதில் சம உரிமைத் தகவல் தொடர்பு முறை (Peer to Peer) அல்லது சேவைப்பயனர் (Client Server) முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அகன்ற வலையமைப்பு (Wide Area Network – WAN)

பரந்த எல்லைக்குள்ளாக (உலகத்தில் எவ்விடத்திலிருந்தும்) கணினிகளை இணைக்கவும், தகவல் பரிமாற்றம் செய்யவும், கணினியின் உபகரணங்களை இயக்கிக் கொள்ளவும் முடியும்.

கம்பியில்லா உள்ளூர் வலையமைப்பு (Wireless Local Area Network)

கம்பியில்லாமல் அல்லது உருப்பொருள் இல்லாமல் கணினிகளை அதன்

XII EE_Tamil Version CHAPTER 09.indd 257 1/18/2020 11:17:53 AM