
செய்முறை 6



LED தொலைக்காட்சி பழுது

நோக்கம்

LED தொலைக்காட்சி ஏற்பியில் ஏற்படும் பழுதினை சரி செய்தல் (வெளிச்சம் இல்லை, ஒலி நன்று)

தேவையான பொருட்கள்

வரிசை எண்	பொருட்கள்/உறுப்புகள்	எண்ணிக்கை
1.	பழுதடைந்த LED தொலைக்காட்சி ஏற்பி	1
2.	பற்றவைப்புக் கருவி	1
3.	LED's	தேவையான அளவுகளில்
4.	LED's சோதிப்பான்	1

பல்வேறு பழுதுகள் தொலைக்காட்சி ஏற்பியில் ஏற்பட்டாலும் பொதுவாக "திரையில் வெளிச்சம் இல்லை, ஆனால் ஒலி நன்றாக உள்ளது" என்ற பழுது அடிக்கடி ஏற்படுகின்றது.

இப்பழுதிற்கான காரணமும் அதனை சரிசெய்யும் முறையும்

கை ஒளி விளக்கை (hand torch light) திரையை நோக்கி காண்பிக்கவும். ஒளி படும் இடத்தில் படக்காட்சி தோன்றினால் LED தொலைக்காட்சிகளில் பின்புற ஒளியின் காரணமாக இந்த பாதிப்பு நிகழ்கிறது.

LED தொலைக்காட்சியில் இப்பழுது இருந்தால்..

1. முதலில் LED TV–யின் பின்புற மூடியைத் திறக்கவும். தொலைக்காட்சியை ON செய்து இயக்கவும். வெண்மை நிற LED வரிசை எரியாவிடில்., அதற்கு வரும் மின்னழுத்தத்தைச் சோதிக்கவும்.

XII EE_Tamil Version Practical.indd 323 1/18/2020 1:01:59 PM