8. ஒரு மின்னோட்டமானி மற்றும் ஒரு மின்னழுத்தமானியின் நெடுக்கங்களை முறையே, கீழ்கண்டவாறு விரிவாக்கம் செய்யலாம்
(அ) விலக்க அமைப்பின் சுருள்வில் அழுத்தத்தை குறைப்பதன் மூலம்
(ஆ) தொடர் மின்தேக்கி மற்றும் தொடர் மின் தூண்டியை இணைப்பதன் மூலம்
(இ) பெருக்கி மற்றும் இணைத்தடம் இணைப்பதன் மூலம்
(ஈ) இணைத்தடம் மற்றும் பெருக்கி இணைப்பதன் மூலம்

9. மின்னோட்டமானியை பளுவுடன் இணைக்கும் முறை
(அ) தொடர் இணைப்பு
(ஆ) இணை இணைப்பு
(இ) தொடர் பக்க இணைப்பு
(ஈ) எதிர் எதிராக

10. மின்னழுத்தமானியை ஒரு மின்சுற்றில் இணைக்கும் முறை
(அ) தொடர் இணைப்பு
(ஆ) இணை இணைப்பு
(இ) தொடர் பக்க இணைப்பு
(ஈ) எதிர் எதிராக

11. இயங்கு அளவி வகை திறனளவி எதை அளக்க பயன்படுகிறது
(அ) D.C. திறன் மட்டும்
(ஆ) A.C. திறன் மட்டும்
(இ) A.C. அல்லது D.C திறன்
(ஈ) மில்லி அளவுகளை மட்டும்

12. தூண்டல் வகை திறனளவி எதை அளக்க பயன்படுகிறது
(அ) A.C. திறன் மட்டும்
(ஆ) D.C. திறன் மட்டும்
(இ) A.C. அல்லது D.C திறன்
(ஈ) மில்லி அளவுகளை மட்டும்

13. தூண்டல் வகை திறனளவிகளில்
(அ) மின்னழுத்த சுருளானது இயங்கும் சுருளாகும்
(ஆ) மின்னோட்டச் சுருளானது இயங்கும் சுருளாகும்
(இ) இரண்டுமே இயங்கக்கூடியது
(ஈ) இரண்டுமே இயங்காது

14. ஒரு மின்காப்பு அளவு (megger) அளப்பது
(அ) குறைந்த மதிப்புடைய மின்தடையை
(ஆ) நடுத்தர மதிப்புடைய மின்தடையை
(இ) அதிக மதிப்புடைய மின்தடை மற்றும் மின்காப்பு தடையை
(ஈ) மின் திறன் மதிப்பு மட்டும்

15. ஒரு மின்காப்பு அளவிக்குத் தேவையான மின்திறனை வழங்குவது
(அ) மின்கலம்
(ஆ) நிலைத்த காந்தவகை நேர்த்திசை மின்னாக்கி
(இ) மாறுதிசை மின்னாக்கி
(ஈ) நேர்த்திசை மின்னோடி

16. ஒரு பல்நோக்கு அளவுமானி இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது
(அ) திறனளவி
(ஆ) டாங் டெஸ்டர்
(இ) AVO மீட்டர்
(ஈ) ஆற்றல்மானி

17. டாங் டெஸ்டர்–ஐ பயன்படுத்துவதன் நோக்கம்
(அ) மின்சாரத்தை துண்டிக்காமல் மின்னோட்டத்தை அளவிட
(ஆ) துல்லியமான மின்அளவுகளைக் காட்டும்
(இ) துல்லியமான மின்ஆற்றலை அளவிட
(ஈ) துல்லியமான மின்தடையை அளவிட

BEE_Chapter_06.indd 109 12/27/2019 11:28:56 AM