இருக்காது. இந்த மின்விசிறி கோடைக் காலங்களில் வெப்பக் காற்றை வெளியேற்றவும், அறையின் உட்புறத்தில் குறைந்த அழுத்தத்தை உருவாக்கி குளிர்ந்த காற்று இயற்கையாக உட்புறம் நுழையவும் வழி வகுக்கிறது. இந்த விசிறிகள் 230 மி.மீ. வீச்சு முதல் 380 மி.மீ. வீச்சு அளவுகளில் கிடைக்கிறது.

இ) மின் விசிறியில் ஏற்படும் குறைபாடுகள், காரணங்கள் மற்றும் நிவர்த்தி செய்யும் முறைகள்

வ. எண்	குறைபாடுகள்	காரணங்கள்	நிவர்த்திசெய்தல்
1	மின்விசிறி சுழலவில்லை.	1. இணைப்பி மற்றும் வேகக் கட்டுப்படுத்தியில் மின்சுற்று துண்டிப்பு மற்றும் குறுக்கு சுற்று ஏற்பட்டிருத்தல்.	1. தொடர் மின் விளக்கின் மூலம் சோதனை செய்து, திறந்தச்சுற்று மற்றும் குறுக்கு சுற்று இருப்பின் சரி செய்யவும்.
		2. சுருள்களில் திறந்தச் சுற்று மற்றும் குறுக்கு சுற்று ஏற்பட்டிருத்தல்.	2. தொடர் மின் விளக்கின் மூலம் சோதனை செய்து, திறந்தச்சுற்று மற்றும் குறுக்கு சுற்று இருப்பின் சுருளைப் புதுப்பிக்கவும்.
2	குறைந்த வேகத்தில் சுழல்கிறது.	1. குறைவான மின்னழுத்தம்.	1. மின்னழுத்த அளவை சரி பார்க்கவும்.
		2. மின்தேக்கி வலுவிழந்து இருத்தல்.	2. புதிய மின்தேக்கியை பொருத்தவும்.
		3. தாங்கி இறுகியிருத்தல்.	3. தாங்கியைச் சுத்தம் செய்து உயவுப்பசை இட்டு பொருத்தவும்.
3	மின்விசிறி தானாக துவக்கம் ஏற்படுவதில்லை சுழற்றி விட்டால் தொடர்ந்து சுழல்கிறது.	1. துவக்கச் சுருளில் குறைபாடு ஏற்பட்டிருத்தல்.	1. துவக்கச் சுருளைப் புதுப்பிக்கவும்.
		2. குறைந்த மின்னழுத்தம்.	2. சரியான மின்னழுத்தத்தைக் கொடுக்கவும்.
		3. மின்தேக்கி வலுவிழந்து இருத்தல்.	3. புதிய மின்தேக்கியை பொருத்தவும்.

BEE_Chapter_04.indd 65 12/27/2019 11:24:27 AM