

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE CENTRO DE TECNOLOGIA

DEP. DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E AUTOMAÇÃO LABORATÓRIO DE SISTEMAS CONTROLE



Fábio Meneghetti Ugulino de Araújo (http://www.dca.ufrn.br/~meneghet)

ROTEIRO DE LABORATÓRIO

- 1. <u>Código da Experiência</u>: 02C
- 2. Título: Controle PID de Sistemas Dinâmicos: Controle em Cascata
- 3. *Objetivos*: Esta prática tem como objetivos:
- O aprimoramento das habilidades na utilização de microcomputadores para controle de sistemas;
- O reforço da conceituação das ações de controle proporcional (P), integral (I) e derivativa (D);
- Implementação de controladores P, PI, PD e PID em sistemas de segunda ordem.
- Introdução à estratégia conhecida como controle em cascata
- 4. <u>Equipamento Utilizado</u>: São necessários para realização desta experiência:
- Qualquer microcomputador com qualquer software, ou softwares, capaz de realizar a simulação dinâmica de um sistema de tanques acoplados.

5. Introdução:

Os controladores PID convencionais correspondem a sistemas dinâmicos de uma entrada e uma saída (SISO). Quando usados na malha direta, entre um comparador e o sistema a ser controlado, estrutura muitas vezes chamada de controle em série, o PID recebe o sinal de erro de rastreamento da referência, calculado no comparador, e a partir deste erro determina o sinal de controle a ser enviado para o sistema (planta, ou processo). Normalmente, o sinal de controle é efetivamente aplicado no sistema por um atuador, que pode ser, por exemplo: uma válvula, um motor ou uma bomba, influenciando o comportamento do sistema para que este responda conforme especificações de desempenho determinadas *a priori*. Ou seja, para que a variável de interesse do sistema (variável de saída, resposta ou PV)

Porém, existem situações nas quais, além da variável de interesse, pode existir uma outra variável fortemente relacionada com o comportamento do sistema. Por exemplo, no sistema de tanques acoplados de segunda ordem, a variável de interesse é o nível de líquido no tanque 2 e a variável manipulada é a tensão de entrada, que, após passar pelo módulo amplificador de potência, irá alimentar a bomba d'água. Porém, a água bombeada inicialmente altera o nível de líquido no tanque 1 e então, o nível de água no tanque 1 irá influenciar a vazão que verte para o tanque 2, alterando a variável de interesse do sistema.

Então, podemos usar um controlador para, com base no erro de rastreamento do nível no tanque 2, determinar qual nível seria desejado que o tanque 1 apresentasse, gerando assim, na saída deste primeiro controlador um valor de referência (set point) para o nível de líquido no tanque 1. Com este valor e a leitura do nível de líquido no tanque 1 calculamos um novo erro de rastreamento e podemos usar um segundo controlador para determinar que tensão deve ser enviada ao sistema para que o tanque 1 atinja o nível determinado pelo primeiro controlador. Pois, se o tanque 1 estiver no nível determinado pelo primeiro controlador o nível do tanque dois deverá estar na referência desejada.

5.1. Sistema de Tanques na Configuração 2 com Controle em Cascata

Então, manipulando-se a tensão enviada para a bomba, pode-se obter um nível desejado para o liquido no tanque 1. Por sua vez, o nível de liquido no tanque 1 influencia na vazão de saída deste, que corresponde a vazão de entrada do tanque 2, influenciando assim no nível de liquido no tanque 2, que é justamente a variável que desejamos controlar. Sendo assim, temos inicialmente a seguinte estrutura de controle:




Figura 1. Sistemas de Tanques na Configuração 2, com uma Única Malha de Controle.

Sabendo-se que, manipulando o nível de liquido no tanque 1 (L_I) pode-se controlar o nível de liquido no tanque 2 (L_2), a ideia é que tenhamos uma **malha externa (mestre) de controle** que a partir do erro entre a referência desejada e o nível obtido no tanque 2 ($e_x = r - L_2$) forneça um valor ideal para o nível do tanque 1 (L_{Id} .) que levaria o nível no tanque 2, da forma mais satisfatória possível, para o valor desejado (r). Contudo, para que o nível no tanque 1 atingisse, também de forma satisfatória, o nível indicado como ideal pelo controlador da malha externa, utilizaria-se um outro controlador, formando assim uma **malha interna** (**escrava**) **de controle**. O controlador da malha interna tem a incumbência de, a partir do erro entre o nível indicado pelo controlador externo para o tanque 1 e nível medido ($e_i = L_{Id} - L_I$) determinar o valor da tensão a ser enviado para bomba (V_P). Desta forma, passamos a ter uma estrutura de controle com duas malhas:




Figura 2. Sistemas de Tanques na Configuração 2, com Controle em Cascata.

Desta forma, é possível utilizar duas malhas de controle (dois controladores) com o objetivo de melhorar o desempenho do sistema.




Figura 3. Controle em Cascata do Sistemas de Tanques Implementado em SIMULINK/MATLAB.

6. Desenvolvimento:

- Implemente um sistema de controle em cascata (Mestre-Escravo) para o nível do tanque 2.

Obs.1: Implementar os controladores PID utilizando blocos/operações básicas, tais como: multiplicação, soma, integração e derivação. NÃO UTILIZAR BOLCOS OU FUNÇÕES "PID" PRONTAS.

Obs.2: Para realizar o controle em malha fechada do nível do tanque 2, o sinal de controle (MV) calculado pelo PID escravo, antes de ser enviado para planta, deverá passar por um bloco de intertravamentos (ver Roteiro 2.B).

- 1. Teste diferentes combinações de controladores para ambas as malhas (Mestre-Escravo).
- 2. Descreva em seu relatório a diferença no comportamento do sistema com cada combinação possível de controladores para a estratégia de controle em cascata. Exemplifique com curvas de resposta do sistema e de sinais de controle.
- 3. Para cada combinação de controladores, verifique e descreva em seu relatório o comportamento do sistema para diferentes valores dos ganhos. Exemplifique com curvas de resposta do sistema e de sinais de controle.
- 4. Verifique e descreva em seu relatório a diferença no comportamento do sistema de segunda ordem (configuração 2) com uma e com duas malhas de controle.