

BIO REP-200

Manual do software SDK

Nenhuma parte deste manual poderá ser reproduzida total ou parcialmente, ou transmitida sob quaisquer formas, sem o consentimento prévio, por escrito, da TRIX Tecnologia.

© Copyright 2016 por TRIX[®] Tecnologia LTDA. Todos os direitos reservados

TRIX Tecnologia
Rua da Paz, 1957 – São Paulo – SP
CEP: 04713-002 – Brasil
Fone: (0xx11) 3365-2000
Fax: (0xx11) 3365-2070

e-mail: trix@trixtec.com.br URL: http://www.trixtec.com.br SAC: 0800-11-30-70

Versão: 1.0 - Revisão: 05/16

<u>SUMÁRIO</u>

1	Introdução	4
2	Executando o Software SDK	5
2.1	Registrando DLLs	5
2.2	Abrindo o Software SDK	6
3	Utilizando o Software SDK	8
3.1	Comunicação	8
3.2	Envio de dados para o equipamento	
3.2.1	Envio de empresa	8
3.2.2	Envio de Funcionários	9
3.3	Leitura/Recebimento de informações	10
3.3.1	Receber/Ler dados da Empresa	10
3.3.2	Receber/Ler dados dos Funcionários	10
3.4	Outras comunicações	10
3.4.1	Atualizar de Data/Hora	10
3.4.2	Limpar Administradores	10
3.5	Visualização de Registros	11
3.5.1	DevLog	13
3.5.2	AttLog	14
3.5.3	TimeLog	
3.5.4	UserLog	16
3.5.5	EmrLog	17

1 Introdução

Este manual contém todas as informações necessárias para o uso do Software do SDK do BIO REP-200, por conseqüência permitindo sua comunicação.

2 EXECUTANDO O SOFTWARE SDK

2.1 REGISTRANDO DLLS

Antes de executar o Software Demo, é necessário registrar algumas DLLs, para tal pode ser usado a bat que se encontra dentro da pasta Ferramenta de Comunicação e Configuração\SDK, que se chama Register_SDK.bat.

O registro das dlls, também pode ser feito manualmente, para tal basta abrir o executar de seu PC e digitar o comando: regsvr32 nomedadll.dll.

Conforme exemplos abaixo:



OBS.: Para tal é importante que o usuário seja administrador da máquina.

Deve-se registrar todas as DLLs que estão na pasta Ferramenta de Comunicação e Configuração\SDK, sendo elas:


commpro.dll comms.dll rscomm.dll usbcomm.dll zkemsdk.dll rscagent.dll tcpcomm.dll zkemkeeper.dll

midas.dll


Caso não consiga registrar, pode-se tentar desregistrar uma DLL, com o comando regsvr32 /u nomedadll.dll.

2.2 ABRINDO O SOFTWARE SDK

Para executar o Software Demo, abra a pasta Ferramenta de Comunicação e Configuração\ WindowsFormsApplication1\ obj\x86\ Release



Após abrir o programa, será mostrado tela principal do Software SDK:



3 UTILIZANDO O SOFTWARE SDK

3.1 COMUNICAÇÃO

Com o programa já aberto, temos então que primeiramente estabelecer a comunicação entre o Software SDK e o Bio Rep-200, para tal deve-se cadastrar o IP.



Nos campos de:

IP→ Colocar o endereço IP que está no equipamento Bio Rep-200.

PORT→ A porta de comunicação deve ser fixa, o padrão é a 4370.

Comm Key → Senha para uso na comunicação entre o Software e o equipamento, padrão deve ser em branco.

AES PWD→ Senha de criptografia AES, a mesma deve ser "<u>trix2016</u>". **Operate CPF→** Deve-se colocar o número de CPF de quem está fazendo a comunicação entre o software SDK e o equipamento.

Depois de preenchido todos os campos, deve-se clicar no botão "Connect" e aguardando a comunicação ser efetuada, note que a sinalização em vermelho "Current State: Disconnect" irá mudar para vermelho, porém com os dizeres "Current State: Connect".

Após acabar todas as comunicações desejadas, clicar no botão "Disconnect" que será exibido e após isto, feche o software.

3.2 ENVIO DE DADOS PARA O EQUIPAMENTO

3.2.1 ENVIO DE EMPRESA

Para enviar os dados da Empresa, deve-se preencher os campos conforme exemplo abaixo.



Name→ Nome da Empresa.

Cert→ Escolher se será usado CNPJ ou CPF.

CNPJ_CPF→ Digitar o CNPJ ou CPF válidos de acordo com a escolha em "Cert".

CEI→ Campo para digitar o CEI da empresa, não é obrigatório o cadastro deste campo.

Addr → Endereço do local da Empresa.

Após os campos terem sido preenchidos corretamente, aperte o botão "Set_Employer" para enviar os dados para o equipamento.

3.2.2 ENVIO DE FUNCIONÁRIOS

Para enviar os dados dos funcionários, deve-se preencher os campo conforme exemplo abaixo.



UserID→ Deverá ser preenchido o ID do funcionário.

UName→ Campo onde deve ser digitado o nome do Funcionário.

PWD→ Senha para o funcionário marcar o ponto via teclado.

Privilege→ Pode ser 0 ou 1, sendo 1 administrador.

PIS→ Campo a ser preenchido com o PIS válido de um funcionário, o campo precisa ter 12 dígitos, caso o número tenha 11, acrescentar com 0 a esquerda.

CPF CPF do usuário que está sendo enviado para o equipamento.

CardNum→ Número de cartão do usuário que está sendo enviado, se existir. Caso não exista, coloque 0.

Após tudo preenchido corretamente, enviar o funcionário apertando o botão "SSR_SetUserInfoEx".

3.3 LEITURA/RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES

3.3.1 RECEBER/LER DADOS DA EMPRESA

Para checar os dados que estão cadastrados no relógio basta clicar no botão "GetEmployer".


3.3.2 RECEBER/LER DADOS DOS FUNCIONÁRIOS

Para checar os funcionários que estão cadastrados no relógio, basta clicar no botão "GetAlluserinfo".

3.4 OUTRAS COMUNICAÇÕES

3.4.1 ATUALIZAR DE DATA/HORA

Para atualizar a data e hora do relógio Bio Rep-200, basta clicar no botão "SetDeviceTime".




3.4.2 LIMPAR ADMINISTRADORES

Para apagar todos os administradores do relógio, basta clicar no botão "ClearAdmin".




3.5 VISUALIZAÇÃO DE REGISTROS


Para poder visualizar os registros de modo geral do Bio Rep-200, basta dentro do software SDK, depois de conectado, acessar a aba Records.



Após acessar a aba Records, note que o software ficará com outra interface.



Nesta nova aba, teremos novas opções de recolhimento de registros, opções essas em novas abas.



Cada aba se refere a um novo tipo recebimento de registros, sendo eles:

DevLog→ Opção para receber os eventos de modo geral do Bio Rep-200.


Attlog→ Opção para receber as marcações, registros de ponto, dos funcionários.

TimeLog→ Opção para receber as alterações que foram feitas com relação a data e a hora.

UserLog→ Opção para receber os logs de alteração, inclusão e exclusão dos funcionários.


Emrlog→ Opção para receber os logs de inclusão e alteração dos dados da empresa.

3.5.1 **DEVLOG**




Para receber estes logs, que são os de eventos do Bio Rep-200, basta clicar no botão "GetDeviceLog" e aguardar que os mesmos apareçam na tabela abaixo do botão.

3.5.2 ATTLOG




Para receber estes logs, há duas maneiras, ou clicando na opção "GetAttLog" onde serão recebidas todas as marcações de usuários. E há também a opção de receber a partir de um determinado NSR, para tal basta preencher o campo Index com um NSR válido e após isto clicar em "SetNSR", note que para ambos os casos as marcações irão aparecer na tabela abaixo.

3.5.3 TIMELOG




Para receber estes logs do relógio Bio Rep-200, basta clicar no botão "GetTimeLog" e aguardar enquanto os registros de alteração de data e hora são recolhidos e exibidos, onde na tabela mostrará qual o NSR em que foi feito a alteração, mostrando seguidamente a data antiga e a nova data e o CPF de quem fez a alteração.

3.5.4 USERLOG



Para receber estes logs do relógio Bio Rep-200, basta clicar no botão "GetUserLog" e aguardar enquanto os registros são recebidos e exibidos na tabela, os registros mostrarão o tipo de operação que foi feita no funcionário, ou seja, se ele foi "alterado", "incluído" ou "excluído" e juntamente com os dados dos funcionários.

3.5.5 **EMRLOG**



Para receber estes logs dos relógios de Bio Rep-200, basta clicar no botão "GetEmployerLog" e aguardar enquanto os registros são recebidos e exibidos na tabela, os registros mostrarão as alterações que foram feitas com relação aos dados do empregador/empresa.